


A E N C



Quick Start Guide

Steam Mop


SM2, SM2-UK


(Model: ASM0002,
ASM0002-UK)

19.04.2023 | v 1.1.1


ENG.....	9
ARA.....	13
BUL.....	16
CES.....	21
DEU.....	25
ELL.....	30
EST.....	34
FRA.....	38
HRV.....	43
HUN.....	47
HYE.....	51
ITA.....	55
KAT.....	60
KAZ.....	65
LAV.....	70
LIT.....	74
NLD.....	78
POL.....	83
POR.....	88
RON.....	92
RUS.....	96
SLK.....	101
SRP.....	106
UKR.....	111
UZB.....	116
ZHO.....	121

A







D




E



F





ENG The **AENO** steam mop is a household device designed for cleaning hardwood floors, laminate, marble, tiles, removing heavy soiling on glass, metal and other heat resistant surfaces, furniture upholstery.

Model: ASM0002 (Plug Type E/F), ASM0002-UK (Plug Type G).

Technical specifications

Rated voltage: 220–240 V (AC); frequency: 50/60 Hz. Rated power: 1200.0 W. Water tank capacity: 275 ml. Continuous operation time (with a full tank): up to 24 min. Water consumption: up to 25 g/min. Steam pressure: up to 3 bar (max). Steam temperature: approx. +130 °C. Steaming modes: 3. Heating time: approx. 15 sec. Dimensions (L×W×H): 140×300×1140 mm. Operating conditions: temperature – 0–50 °C, humidity 20–70 %. Storage conditions: temperature – 0–50 °C, humidity 20–70 %. Degree of protection: IPX4.

Scope of supply (Figures A, B, C, D)

Handle (1), extension tube (2), steam mop (carrying handle (3), device body (4), water tank (5), water tank lid (6), steam release button (7), steam LED indicators (8), steam mop head button (9), steam mop head (10)), microfiber pad (2 pcs.) (11), nylon brush (2 pcs.) (12), brass brush (13), jet nozzle (14), squeegee (15), measuring cup (16), crevice brush (17), quick start guide, guarantee card.

Limitations and Warnings

Make sure that the power supply voltage corresponds to the appliance technical specifications. Unplug the steam mop before filling the water tank, during cleaning and after use. Do not immerse the appliance, power cord, power plug, steam mop head or nozzles in water or any other liquid. Do not place the power cord near hot objects. Do not use an extension cord. To prevent burns during operation, be careful and do not touch the jet nozzle; do not direct the steam mop towards people, animals or plants. Do not let steam come into contact with devices containing electrical components. This appliance is not intended for use by children or persons with lack of experience and knowledge without the supervision. Do not use the steam mop if the power cord is damaged, contact an Authorized Service Centre for replacement. If the appliance is damaged, do not disassemble or attempt to repair the appliance.

Do not use the steam mop for cleaning surfaces with a temperature resistance of less than +100 °C. Use only purified water with no chemicals or detergents added. Allow the steam mop to cool down completely before disassembling and cleaning (at least 15 minutes). Do not use the brass brush on sensitive surfaces, e.g. enamel, acrylics.

Before you begin

1. Unpack the mop and accessories.
2. Open the cover of the water tank (6) on the body of the appliance (4). Fill the water tank (5) with water using a measuring cup (16). Put the cover (6) back.

Table 1. Function and installation of accessories

Nozzle	Destination	Build
Steam mop head (10)	Floor cleaning together with cleaning cloth (11)	Connect the handle (1) to the extension tube (2) and attach it to the steam mop body (4). Slide the body (4) into the mop head opening (10) as shown in fig. F
Extension tube (2)	Extension of the appliance for effective cleaning of floors and hard-to-reach areas	Insert the tube (2) with the handle (1) into the steam mop body (4). Slide the steam mop body (4) into the steam mop head (10) as shown in fig. F
Microfiber pad (11)	Gentle cleaning of hard floor coverings	Assemble the mop (see instructions above). Attach the underside of the mop pad (11) to the Velcro of the steam mop head (10) as shown in fig. J
Jet nozzle (14)	Cleaning corners, skirting boards, gaps between tiles and other hard-to-reach areas	Assemble the mop (see instructions above). Attach the jet nozzle (14) to the body of the steam mop (4) according to figure G
Nylon brush (12)	Removing soiling using a minor mechanical action	Attach the jet nozzle (14) to the body of the appliance (see instructions above). Attach the nylon brush (12) to the jet nozzle (14) as shown in fig. H

Brass brush (13)	Removing stubborn soiling using a mechanical action	Attach the jet nozzle (14) to the steam mop body (4) (see instructions above). Attach the brass brush (13) to the jet nozzle (14) as shown in fig. H
Squeegee (15)	Cleaning glass and mirror surfaces	Attach the jet nozzle (14) to the steam mop body (4) (see above). Attach the squeegee (15) to the jet nozzle (14) as shown in fig. I
Crevice brush (17)	Cleaning tile joints	Install the jet nozzle (14) on the device body (4) (see above). Install the crevice brush (17) on the jet nozzle (14) according to figure J

Operation

1. Install the required accessories according to the table 1.
2. Plug the power cord plug into a power socket.
3. Press the steam button (7) for 2 seconds to start heating. Wait approx. 15 seconds until two LEDs (8) flash. Press the steam button (7) again to start operation. Two LEDs (8) light up steadily and steam starts.
4. When the appliance has finished operating, press the steam button (7) again for 2 seconds. Unplug the appliance from the mains.
5. Wait until it has cooled completely and then wipe the mop with a clean, soft cloth.

Note: you can adjust the steam mode with the steam button (7). The number of lights (8) illuminated will change accordingly (from 1 for minimum mode to 3 for maximum mode).

WARNING! Keep an eye on the water level in the tank during use. Do not use the steam mop with an empty tank; do not empty the tank during operation as this could damage the appliance.

Troubleshooting

1. The steam mop does not heat up. Possible reason: the appliance is not switched on or is not connected to the power supply. Solution: Ensure that the appliance is switched on, the power plug is connected to the power socket and that the power socket is in proper condition.

2. The steam mop does not generate steam. Possible causes: low water level in the water tank; the appliance is not switched on or not plugged in. Solution: Unplug the appliance and fill the tank with water; check that the mop is switched on, the plug is connected to the socket and the socket is in order.
3. The steam mop leaves water on the floor. Possible causes: the floor cloth is too wet; wrong steam release mode. Solution: switch off the appliance, detach and wring out the mop pad; select a different steam mode.

WARNING! If none of the possible solutions solves your problem, contact your supplier or service center. Do not disassemble or attempt to repair the unit yourself.



These symbols indicate that you must follow the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and Waste Battery and Battery Regulations when disposing of the device, its batteries and accumulators, and its electrical and electronic accessories. According to the rules, this equipment must be disposed of separately at the end of its service life. Do not dispose of the device, its batteries and accumulators, or its electrical and electronic accessories together with unsorted municipal waste, as this will harm the environment. To dispose of this equipment, it must be returned to the point of sale or turned in to a local recycling facility. You should contact your local household waste disposal service for details.

ASBISc reserves the right to modify the device and to make edits and changes to this document without prior notice to users.

The warranty period and service life shall be 2 years as from the date of purchase of the device.

Information about the manufacturer: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus. Made in China.

For current information and details on the device description and specification, as well as connection process, certificates, warranty and quality issues, see relevant Installation and Operation Manuals available for downloading at aeno.com/documents. All trademarks and names herein are the property of their respective owners.

الممسحة البخارية AENO عبارة عن جهاز منزلي مصمم لتنظيف الأشجار الصلبة والصفائح والرخام وأرضيات البلاط وتنظيف الأوساخ الثقيلة على الزجاج والمعدن والأسطح الأخرى المقاومة للحرارة وتتجيد الآثار. الموديل: ASM0002 (القياس E/F Type) ، (القياس G Type). ASM0002-UK

المواصفات

الجهد الاسمي: 220-240 فولت (التيار المتردد)؛ التردد: 50/60 هرتز. الاستطاعة الاسمية: 1200.0 واط. سعة خزان المياه: 275 مل. وقت التشغيل (بخزان ممتلئ): حتى 24 دقيقة. استهلاك الماء: حتى 25 غ/ دقيقة. ضغط البخار: 3 بار (كليه الأقصى). درجة حرارة البخار: حوالي 130 °C. أوضاع التزويد بالبخار: 3. وقت التسخين: حوالي 15 ثانية. حجم الجهاز (الطول×العرض×الارتفاع): 1400×300×1400 مم. ظروف التشغيل: درجة الحرارة -20-0-50 °C، الرطوبة 70%، شروط التخزين: درجة الحرارة -20-0-50 °C، رطوبة 70%، درجة الحفابة: IPX4.

المحتويات الموجودة (الأشكال A ، B ، C ، D)

مقبض (1)، أنبوب الشفط (2)، ممسحة البخار (مع مقبض (3)، جسم الجهاز (4)، خزان المياه (5)، غطاء خزان المياه (6)، زر البخار (7)، وساطة المؤشرات البخار (8)، زر لفصل التشغيل (9)، القسم المشغل (10)، منديل لمسح الأرض (قطعتين) (11)، فرشاة النايلون (قطعتين). (12)، فرشاة نحاسية (13)، فوهة مياه (14)، مكشطة (15)، كوب قياس (16)، دليل البدء السريع، بطاقة الضمان.

القويد والتحذيرات

تأكد من تطبيق جهد الطاقة مع الجهد المحدد في مواصفات المنتج. افصل ممسحة البخار قبل ملء خزان المياه وأنشاء التنظيف وبعد الانتهاء من العمل. لا تغير جسم الجهاز أو السلك أو القابس الطاقة أو جزء العمل والملحقات في الماء أو أي سائل آخر. لا تضع سلك الطاقة بالقرب من الأجسام الساخنة. لا تستخدم سلك التمديد. لتجنب الحرائق أثناء العملية ، احرص على عدم لمس فوهة الفت، ولا توجه ممسحة العمل إلى الأشخاص والحيوانات والنباتات. لا تدع البخار ينلامس مع الأجهزة التي تحتوي على مكونات كهربائية. لا تسمح للأطفال أو الأشخاص الذين ليسوا على دراية بتشغيل الجهاز باستخدام ممسحة البخار. لا تستخدم ممسحة البخار في حالة تلف سلك الطاقة ، افصل بمركز خدمة معتمد لاستبدالها. إذا تعطل الجهاز ، فلا تقم بفكه أو محاولة إصلاحه بنفسك. لا تستخدم الممسحة لتنظيف الأسطح بمستوى مقاومة درجة حرارة أقل من +100 درجة مئوية. استخدم المياه النقية فقط دون إضافة مواد كيميائية أو منظفات. قم بفك وتنظيف الجهاز فقط بعد أن يبرد تماماً (15 دقيقة على الأقل). لا تستخدم فرشاة نحاسية على الأسطح الحساسة مثل المينا والأكريليك.

التحضير للعمل

- قم بفك الممسحة والملحقات.
- على جسم الجهاز (4)، افتح غطاء خزان المياه (6). املأ خزان المياه (5) بالماء باستخدام كوب القياس (16).أغلق الغطاء (6).

الجدول ١. الغرض وتركيب المكونات

الاقسام	هدف الاستعمال	كيفية التركيب
جزء العمل (١٠) (١١)	تنظيف الارضيات كاملة بالمنديل	قم بتوسيط المقبن (١) بأنبوب التمديد (٢) وقم بتوسيطه بجسم الجهاز (٤). أدخل الجسم (٤) في فتحة التثبيت الخاصة بجزء العمل (١٠) وفناً للشكل F
أنبوب التمديد (٢) منديل ارضي (١١)	تمديد الجهاز لتنظيف فعال للأرضيات والمناطق التي يصعب الوصول إليها	أدخل الأنابيب (٢) بالمقبن (١) في الفتحة الموجودة في الجسم (٤). أدخل جسم الجهاز (٤) في فتحة جزء العمل (١٠) حسب الشكل F
فوهة جت (١٤) فرشاة نايلون (١٢)	تنظيف لطيف للأرضيات الصلبة	قم بتجميع المسحة (انظر التوجيهات أدلاه). قم بتركيب فوهة الرش (١٤) على جسم الجهاز (٤) حسب الشكل G
فرشاة نايلون (١٣) فرشاة نايلون (١٥)	تنظيف الزوايا ، وحواف الألواح ، والفتحات بين البلاط والأماكن الأخرى التي يصعب الوصول إليها	ضع فوهة الرش (١٤) على جسم الجهاز (٤) (انظر التعليمات أدلاه). ضع فرشاة النايلون (١٢) على فوهة النفث (١٤) كما هو موضح في الشكل H
فرشاة نايلون (١٧)	ازالة الملوثات باستخدام تاثير ميكانيكي منخفض	ضع فوهة الرش (١٤) على جسم الجهاز (٤) (انظر أدلاه). قم بتركيب الفرشاة النايسية (١٣) على فوهة التثثير (١٤) كما هو موضح في الشكل H
مكشطة (١٥)	تنظيف الأسطح الزجاجية والمرآيا	ضع فوهة الرش (١٤) على جسم الجهاز (٤) (انظر أدلاه). ضع الكاشطة (١٥) على فوهة الرش (١٤) حسب الشكل الأول A
فرشاة تنظيف شقوق (١٧)	تنظيف فيما بين بلاط الأرضية	قم بتثبيت فوهة ضخ الماء (١٤) بجسم الجهاز (٤) (راجع أدلاه). قم بتثبيت الفرشاة لتنظيف شقوق (١٧) بفوهة ضخ الماء (١٤) كما هو موضح في شكل L

الاستخدامات

- قم بتركيب الملحقات المطلوبة حسب الجدول.
- قم بتوسيط سلك الطاقة بمأخذ الطاقة.
- اضغط على زر البخار (7) لمدة ثانية لبدء التسخين. انتظر حوالي ١٥ ثانية حتى يبدأ المؤشران في الوميض (8). اضغط على زر البخار (7) مرة أخرى لبدء العمل ببعضي المؤشران (8) (شكل مستمر وسيبدأ البخار في التدفق).
- عند الانتهاء ، اضغط على زر البخار (7) مرة أخرى لمدة ثانية. افصل الجهاز عن الشبكة.
- اتركيه ليبرد تماماً وامسحي المسحة بقطعة قماش ناعمة ونظيفة.

ملحوظة: يمكنك ضبط وضع البخار باستخدام زر البخار (7). سيتغير عدد المؤشرات المضيئة (8) وفقاً لذلك (من 1 - الوضع الأدنى إلى 3 - الوضع الأقصى).

الانتباه! راقب مستوى الماء في الخزان أثناء التشغيل. لا داع للمساحة تعمل مع وجود خزان فارغ وتفریغ الخزان أثناء التشغيل، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز.

القضاء على الأعطال المحتملة

1. لا تسخن مساحة البخار. السبب المحتمل: الجهاز ليس قيد التشغيل أو غير متصل بالتيار الكهربائي. الحل: تأكّد من تشغيل الجهاز ، وتوصيل قابس الطاقة بالمأخذ ، وعمل المنفذ.

2. مساحة البخار لا تولد البخار. الأسباب المحتملة: انخفاض مستوى الماء في الخزان ؛ الجهاز ليس قيد التشغيل أو غير متصل بالشبكة. الحل: افصل الجهاز عن التيار الكهربائي وأملاً الخزان بالماء ؛ تأكّد من تشغيل المساحة ، وتوصيل القابس بالمأخذ ، والمأخذ يعمل.

3. ترك مساحة البخار الماء على الأرض. الأسباب المحتملة: قطعة قماش مبللة جداً ؛ إعداد البخار غير صحيح. الحل: قم بليقاف تشغيل الجهاز ، وافصل المنديل واصerreه ؛ حدد وضع بخار مختلف.

الانتباه! إذا لم تنجح أي من الحلول الممكنة في حل مشكلتك ، فاتصل بالمورد أو مركز الخدمة. لا تترك الجهاز لوحلاً إصلاحه بنفسك.



تعني هذه الرمز أنه عند التخلص من الجهاز وبطارياته القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن وكلذلك من إكسسواراته الكهربائية والإلكترونية ، يجب اتباع قواعد التعامل مع تقنيات إنتاج المعدات الكهربائية والإلكترونية وقواعد التعامل مع تقنيات البطاريات القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن. تخصيص هذه المعدات للتخلص منها بشكل منفصل في نهاية فترة خدمتها.

ولا يسمح بالتخلص من الجهاز وبطارياته القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن وكلذلك من إكسسواراته الكهربائية والإلكترونية مع التقنيات الضارة غير المصنفة حيث سيعود ذلك بالفيña.

للخلص من هذه المعدات ، يجب إعادتها إلى نقطة البيع أو تسليمها إلى نقطة إعادة تدوير محلية للحصول على المزيد من المعلومات ، يرجى الحصول بالخدمة المحلية للتخلص من التقنيات المذكورة.

يحق ASBISc بالحق في تعديل الجهاز وإجراء إصلاحات وتغييرات على هذا المستند دون إشعار المستخدمين المسبق، كما أنه لا يتحمل المسؤولية عن العواقب السلبية المحتملة الناشئة عن استخدام نسخة قديمة من هذا المستند وكلذلك عن أي أخطاء أو حذف تقنية أو مطبيعة محتملة، أو الأضرار العرضية أو التقنية التي قد تؤدي إلى إرسال هذا المستند أو استخدام الأجهزة.

تبلغ فترة الضمان وفترة خدمة الجهاز سنتين ابتداءً من تاريخ شراء المنتج.

معلومات عن الشركة المصنعة: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (قرصون). صنع في الصين.

يمكن تزويـد المعلومات الحالية وـوصف الجهاز التفصيلي، وـعلى عملية التوصـيل والشهـادات والمعلومات عن الشركات التي تقبل شكاوى وضـمـانـات، من aeno.com/documents

BUL Парният моп **AENO** е домакински уред, предназначен за почистване на подове от твърда дървесина, ламинат, мрамор, плочки, силно замърсяване на стъкло, метал и други топлоустойчиви повърхности, тапицерия на мебели.

Модел: ASM0002 (щепсел тип E/F), ASM0002-UK (щепсел тип G).

Технически данни

Номинално напрежение: 220–240 V (AC); честота: 50/60 Hz. Мощност: 1200,0 W. Капацитет на резервоара за вода: 275 mL. Време за работа (при пълен резервоар): до 24 мин. Дебит на водата: до 25 g/min. Налигане на парата: до 3 bar (максимално). Температура на парата: приблизително +130 °C. Режими на подаване на пара: 3. Време за нагряване: приблизително 15 сек. Размер на уреда (Д×Ш×В): 140×300×1140 mm. Работни условия: температура – 0–50 °C, влажност 20–70 %. Условия на съхранение: температура – 0–50 °C, влажност 20–70 %. Степен на защита: IPX4.

Съдържание на доставката (фигури A, B, C, D)

Дръжка (1), удължителна тръба (2), парен моп (дръжка за носене (3), тяло (4), резервоар за вода (5), капак на резервоара за вода (6), бутон за пара (7), индикатори за пара (8), бутон за освобождаване на работната част (9), работна част (10)), кърпа за под (2 бр.) (11), найлонова четка (2 бр.) (12), месингова четка (13), дюза за струя (14), стискалка (15), мерителна чаша (16), четка за фуги (17), кратко ръководство, гаранционна карта.

Ограничения и предупреждения

Уверете се, че напрежението на захранването съответства на напрежението, посочено в спецификациите на устройството. Изключете парния моп от електрическата мрежа, преди да напълните резервоара за вода, по време на почистването и след приключване на работата. Не потапяйте корпуса на уреда, кабела, щепсела, работната част или дюзите във вода или друга течност. Не поставяйте захранващия кабел в близост до горещи предмети. Не използвайте удължител. За да предотвратите

изгаряния по време на работа, внимавайте да не докосвате дюзата и не насочвайте работещия моп към хора, животни или растения. Не позволяйте на парата да влезе в контакт с устройства, съдържащи електрически компоненти. Не позволяйте на деца или непознати лица да използват парния моп. Не използвайте парния моп, ако захранващият кабел е повреден, свържете се с оторизиран сервизен център за подмяна. Ако устройството се повреди, не го разглобявайте и не се опитвайте да го ремонтирате сами. Не използвайте мопа за почистване на повърхности с температурна устойчивост под +100 °C. Използвайте само пречистена вода без добавени химикали или дегресенти. Разглобявайте и почиствайте уреда само след като е изстинал напълно (поне 15 минути). Не използвайте месинговата четка върху чувствителни повърхности, напр. еmail, акрилни бои.

Подготовка за работа

1. Разопаковайте мопа и аксесоарите.
2. Отворете капака на резервоара за вода (6) върху корпуса на уреда (4). Напълнете резервоара за вода (5) с вода, като използвате мерителната чаша (16). Затворете капака (6).

Таблица 1. Предназначение и монтаж на аксесоари

Дюза	Функция	Монтаж
Работна част (10)	Почистване на пода в комплект с кърпа за под (11)	Свържете дръжката (1) с удължаващата тръба (2) и я прикрепете към тялото на уреда (4). Поставете тялото (4) в отвора за закрепване на работна част (10) съгласно фигура F
Удължителна тръба (2)	Удължаване на уреда за ефективно почистване на подове и	Вкарайте тръбата (2) с дръжката (1) в отвора на корпуса (4). Поставете корпуса на устройството (4) в отвора на работна част (10), както е показано на фигура E

	труднодостъпни места	
Кърпа за под (11)	Нежно почистване на твърди подови настилки	Сглобете мопа (вж. инструкциите по-горе). Прикрепете долната страна на платя (11) към лентата с велкро на работна част (10), както е показано на фигура J.
Дюза (14)	Почистване на ъгли, первази, фуги между плочки и други труднодостъпни места	Сглобете мопа (вж. инструкциите по-горе). Монтирайте струйната дюза (14) към корпуса на устройството (4) съгласно фигура G
Найлонова четка (12)	Премахване на замърсявания чрез леко механично действие	Монтирайте дюзата (14) към корпуса на уреда (вж. инструкциите по-горе). Поставете найлоновата четка (12) на дюзата (14) съгласно фигура H
Месингова четка (13)	Отстраняване на особено упорити замърсявания чрез механично действие	Монтирайте дюзата (14) към корпуса на уреда (4) (вж. инструкциите по-горе). Монтирайте месинговата четка (13) към дюзата (14) съгласно фигура H
Скрепер (15)	Почистване на стъклени и огледални повърхности	Монтирайте дюзата (14) към корпуса на уреда (4) (вж. инструкциите по-горе). Монтирайте стъргалото (15) към дюзата (14), както е показано на фигура I
Четка за фуги (17)	Почистване на фугите на плочките	Поставете дюзата за струя (14) върху корпуса на уреда (4) (вижте по-горе). Поставете четката за фуги (17) на дюзата за струя (14) съгласно фигура J

Операция

1. Монтирайте необходимите аксесоари съгласно таблицата.
2. Включете щепсела на захранващия кабел в електрически контакт.

3. Натиснете бутона за пара (7) и задръжте за 2 секунди, за да започнете нагряване. Изчакайте около 15 секунди, докато две светлинни (8) започнат да мигат. Натиснете отново бутона за пара (7), за да започнете работа. Двата индикатора (8) ще светят непрекъснато и парата ще започне да се отделя.
4. Когато операцията приключи, натиснете отново бутона за пара (7) за 2 секунди. Изключете устройството от електрическата мрежа.
5. Изчакайте да изстине напълно и след това избършете мопа с чиста, мека кърпа.

Забележка: Можете да регулирате режима на пара с бутона за пара (7). Броят на светлините (8) ще се промени съответно (от 1 за минимален режим до 3 за максимален режим).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! По време на работа следете нивото на водата в резервоара. Не използвайте мопа с празен резервоар и не изпразвайте резервоара по време на работа, тъй като това може да повреди уреда.

Отстраняване на възможни неизправности

1. Парният моп не се нагрява. Възможна причина: уредът не е включен или не е свързан към електрическата мрежа. Решение: Уверете се, че уредът е включен, че щепселт е свързан към контакта и че контактът е в изправност.
2. Парният моп не произвежда пара. Възможни причини: ниско ниво на водата в резервоара; уредът не е включен или не е свързан към електрическата мрежа. Решение: изключете уреда от електрическата мрежа и напълнете резервоара с вода; проверете дали мопът е включен, дали щепселт е свързан към контакта и дали контактът е в изправност.
3. Парният моп оставя вода върху пода. Възможни причини: кърпа за под е твърде мокра; неправилно избран режим на пара. Начин на

отстраняване: Изключете уреда, извадете го от електрическата мрежа и изстискайте кърпе; изберете друг режим на пара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако нито едно от възможните решения не решава проблема, свържете се с вашия доставчик или сервизен център. Не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами.



Тези символи указват, че при изхвърлянето на уреда, неговите батерии и акумулатори, както и на електрическите и електронните му аксесоари, трябва да спазвате разпоредбите за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) и за отпадъците от батерии и акумулатори. Съгласно правилата, това оборудване в края на експлоатационния живот подлежи на отделно изхвърляне. Не изхвърляйте устройството, неговите батерии и акумулатори, както и електрическите и електронните му принадлежности заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За да изхвърлите това оборудване, то трябва да бъде върнато в точката на продажба или предадено в местен център за рециклиране. За подробности трябва да се обърнете към местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

ASBISc си запазва правото да модифицира устройството и да прави промени и допълнения в този документ без предварително уведомяване на потребителите.

Гаранционният срок и експлоатационният живот са 2 години от датата на закупуване на продукта.

Данни за производителя: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипър). Произведено в Китай.

Актуалната информация и подробните описания на устройствата, както и инструкциите за свързване, сертификатите, претенциите за качество и гаранционната информация са достъпни за изтегляне на адрес aeno.com/documents. Всички споменати търговски марки и имена на марки са собственост на съответните им собственици.

CES Parní mop **AENO** je zařízení pro domácnost určené k čištění dřevěných podlah, laminátových podlah, mramoru, dlaždic, silného znečištění skla, kovových a jiných tepelně odolných povrchů a čalounění nábytku.

Modelka: ASM0002 (zástrčka typu E/F), ASM0002-UK (zástrčka typu G).

Technické údaje

Jmenovité napětí: 220–240 V (AC); frekvence: 50/60 Hz. Jmenovitý výkon: 1200,0 W. Objem nádrže na vodu: 275 ml. Provozní doba (s plnou nádrží): do 24 min: Průtok vody: do 25 g/min. Tlak páry: do 3 barů (maximálně). Teplota páry: přibližně +130 °C. Režimy dodávky páry: 3. Doba ohřevu: cca 15 s. Velikost jednotky (D×Š×V): 140×300×1140 mm. Provozní podmínky: Teplota – 0–50 °C, vlhkost 20–70 %. Skladovací podmínky: Teplota – 0–50 °C, vlhkost 20–70 %. Stupeň ochrany: IPX4.

Zásobování zahrnuje (obrázky A, B, C, D)

Rukojet (1), prodlužovací trubice (2), parní mop (nosná rukojet (3), tělo (4), nádržka na vodu (5), viko nádržky na vodu (6), tláčítka páry (7), ukazatele páry (8), tláčítka pro uvolnění provozní části (9), provozní část (10)), hadr na podlahu (2 ks) (11), nylonový kartáč (2 ks) (12), mosazný kartáč (13), tryska (14), ždímací kartáč (15), odměrka (16), štěrbinový kartáč (17), rychlý návod, záruční list.

Omezení a varování

Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému ve specifikacích jednotky. Před naplněním nádržky na vodu, během úklidu a po skončení práce odpojte parní mop ze sítě. Tělo spotřebiče, kabel, zástrčku, ovládací část ani trysky neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Napájecí kabel neumistujte do blízkosti horkých předmětů. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Abyste předešli popáleninám během provozu, dávejte pozor, abyste se nedotýkali trysky, a nemířte běžícím mopem na lidi, zvířata nebo rostliny. Nedovolte, aby pára přišla do styku se zařízeními obsahujícími elektrické součásti. Nedovolte, aby parní mop používaly děti nebo neznámé osoby. Pokud je napájecí kabel poškozený, parní mop nepoužívejte a obratte se na autorizované servisní středisko, kde vám jej vymění. Pokud dojde k poruše jednotky, nerozebírejte ji a nepokoušejte se ji opravit sami. Nepoužívejte mop k čištění povrchů s teplotní odolností nižší

než +100 °C. Používejte pouze čištěnou vodu bez přidaných chemikálií nebo čisticích prostředků. Spotřebič rozebírejte a čistěte až po jeho úplném vychladnutí (nejméně 15 minut). Nepoužívejte mosazný štětec na citlivé povrchy, např. na emaily, akrylové barvy.

Příprava na práci

1. Vybalte mop a příslušenství.
2. Na tělese spotřebiče (4) otevřete kryt nádrže na vodu (6). Naplňte nádržku na vodu (5) vodou pomocí odměrky (16). Zavřete kryt (6).

Tabulka 1. Přiřazení a instalace příslušenství

Tryska	Cílová destinace	Sestavte
Pracovní část (10)	Čištění podlah kompletní s čisticím hadrem (11)	Připojte rukojetí (1) k prodlužovací trubce (2) a připevněte ji k tělu jednotky (4). Zasuňte těleso (4) do upevňovacího otvoru pracovní části (10) podle obrázku F
Prodlužovací trubka (2)	Rozšíření jednotky pro efektivní čištění podlah a těžko přístupných míst	Zasuňte trubku (2) s rukojetí (1) do otvoru v tělese (4). Vložte tělo jednotky (4) do otvoru v pracovní části (10), jak je znázorněno na obrázku F
Handra na podlahu (11)	Šetrné čištění tvrdých podlahových krytin	Sestavte mop (viz pokyny výše). Připevněte spodní stranu handry (11) k pásku suchého zipu na pracovní části (10), jak je znázorněno na obrázku J
Tryska (14)	Čištění rohů, lišť, mezer mezi dlaždicemi a dalších těžko přístupných míst	Sestavte mop (viz pokyny výše). Připevněte trysku (14) k tělesu jednotky (4) podle obrázku G

Nylonový kartáč (12)	Odstraňování nečistot lehkým mechanickým působením	Nasadte trysku (14) na tělo jednotky (4) (viz pokyny výše). Nasadte nylonový kartáč (12) na trysku (14) podle obrázku H
Mosazný kartáč (13)	Odstraňování obzvláště odolných nečistot mechanickým působením	Nasadte trysku (14) na tělo jednotky (4) (viz výše). Nasadte mosazný kartáč (13) na trysku (14) podle obrázku H
Škrabka (15)	Čištění skleněných a zrcadlových ploch	Nasadte trysku (14) na tělo jednotky (4) (viz výše). Nasadte škrabku (15) na trysku (14) podle obrázku I
Štěrbinový kartáč (17)	Čištění spár dlaždic	Namontujte trysku (14) na tělo jednotky (4) (viz výše). Nasadit štěrbinový kartáč (17) na trysku (14) podle vzoru J

Operace

1. Nainstalujte požadované příslušenství podle tabulky.
2. Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky.
3. Zahřívání zahájíte stisknutím tlačítka páry (7) a podržením po dobu 2 sekund. Počkejte asi 15 sekund, dokud nezačnou blikat dvě kontrolky (8). Opětovným stisknutím tlačítka páry (7) zahájíte práci. Dva indikátory (8) se rozsvítí nepřetržitě a začne se vypouštět pára.
4. Po dokončení operace znova stiskněte tlačítko páry (7) na 2 sekundy. Odpojte přístroj od elektrické sítě.
5. Počkejte, až zcela vychladne, a poté mop otřete čistým měkkým hadříkem.

Poznámka: Režim páry můžete nastavit pomocí tlačítka páry (7). Počet světel (8) se odpovídajícím způsobem změní (od 1 pro minimální režim do 3 pro maximální režim).

POZOR! Během provozu sledujte hladinu vody v nádrži. Nepoužívejte mop s prázdnou nádržkou a nevyprazdňujte nádržku během provozu, protože by mohlo dojít k poškození spotřebiče.

Odstraňování možných poruch

1. Parní mop není vyhříváný. Možná příčina: spotřebič není zapnutý nebo není připojený k napájení. Řešení: Zkontrolujte, zda je spotřebič zapnutý, zda je zástrčka připojena k zásuvce a zda je zásuvka v pořádku.
2. Parní mop nevytváří páru. Možné příčiny: nízká hladina vody v nádrži; spotřebič není zapnutý nebo není připojen k elektrické sítí. Řešení: Odpojte spotřebič od sítě a naplňte nádržku vodou; zkontrolujte, zda je mop zapnutý, zda je zástrčka připojena do zásuvky a zda je zásuvka v pořádku.
3. Parní mop zanechává na podlaze vodu. Možné příčiny: handra na podlahu je příliš mokrý; nesprávně zvolený parní režim. Náprava: Vypněte spotřebič, odpojte jej od sítě a vyzdímejte handru; zvolte jiný parní režim.

POZOR! Pokud žádné z možných řešení problém nevyřeší, obratě se na svého dodavatele nebo servisní středisko. Přístroj nerozebírejte ani se nepokoušejte opravovat sami.



Tyto symboly označují, že při likvidaci spotřebiče, jeho baterií a akumulátorů a elektrického a elektronického příslušenství musíte dodržovat předpisy o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE) a o likvidaci baterií a akumulátorů. Podle předpisů musí být toto zařízení po skončení životnosti zlikvidováno odděleně. Přístroj, baterie a akumulátory ani elektrické a elektronické příslušenství nelikvidujte společně s netříděným komunálním odpadem, protože by to bylo škodlivé pro životní prostředí. Chcete-li toto zařízení zlikvidovat, musíte jej vrátit na prodejní místo nebo odevzdat v místním recyklacním centru. Podrobnosti vám sdělí místní služba pro likvidaci domovního odpadu.

Společnost ASBISc si vyhrazuje právo upravovat zařízení a provádět změny a úpravy tohoto dokumentu bez předchozího upozornění uživatelů.

Záruční doba a životnost je 2 roky od data zakoupení výrobku.

Údaje o výrobci: ASBISc Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kypr).

Vyrobeno v Číně.

Aktuální informace a podrobné popisy zařízení, stejně jako návody k připojení, certifikáty, informace o reklamaci kvality a záruce jsou k dispozici ke stažení na adrese aeno.com/documents.

Všechny uvedené ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

DEU AENO Dampfmopp ist ein Haushaltsgerät, das für die Reinigung von Hartholzböden, Laminat, Marmor, Fliesen, starken Verschmutzungen auf Glas, Metall und anderen hitzebeständigen Oberflächen sowie Polstermöbeln entwickelt wurde.

Modell: ASM0002 (Stecker Typ E/F), ASM0002-UK (Stecker Typ G).

Technische Daten

Nennspannung: 220–240 V (AC); Frequenz: 50/60 Hz. Nennleistung: 1200,0 W. Wassertankkapazität: 275 ml. Betriebsdauer (mit vollem Tank): bis zu 24 min. Wasserdurchsatz: bis zu 25 g/min. Dampfdruck: bis zu 3 bar (maximal). Dampftemperatur: ca. +130 °C. Modi der Dampfabgabe: 3. Dampfbereitschaft: ca. 15 Sek. Größe der Einheit (L×B×H): 140×300×1140 mm. Lagerbedingungen: Temperatur – 0–50 °C, Luftfeuchtigkeit – 20–70 %. Lagerbedingungen: Temperatur – 0–50 °C, Luftfeuchtigkeit – 20–70 %. Es wird empfohlen, es zusammengebaut zu lagern. Schutzgrad: IPX4.

Lieferumfang (Abbildungen A, B, C, D)

Griff (1), Verlängerungsrohr (2), (Tragegriff (3), Gehäuse (4), Wassertank (5), Wassertankdeckel (6), Dampftaste (7), Betriebsanzeige (8), Entriegelungstaste für das Bedienteil (9), Arbeitsteil (10)), Mikrofaserpad (2 Stück) (11), Nylonbürste (2 Stück) (12), Messingbürste (13), Jet-Düse (14), Abzieher (15), Messbecher (16), Reinigungsbürste zur Fugenreinigung (17), Kurzanleitung, Garantiekarte.

Beschränkungen und Warnungen

Vergewissern Sie sich, dass die Versorgungsspannung mit der in den technischen Daten des Geräts übereinstimmt. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose vor dem Auffüllen des Wassertanks, während der Reinigung und nach dem Gebrauch. Tauchen Sie das Gerät, das Kabel, den Netzstecker, das Bedienteil oder die Düsen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verlegen Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Gegenständen. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Um Verbrennungen während des Betriebs zu vermeiden, achten Sie darauf, die Düse nicht zu berühren und

richten Sie den Mopp niemals auf Menschen, Tiere oder Pflanzen. Achten Sie darauf, dass der Dampf nicht mit Geräten in Kontakt kommt, die elektrische Komponente enthalten. Erlauben Sie Kindern oder unbekannten Personen nicht, den Dampfmopp zu benutzen. Verwenden Sie kein Gerät mit einem defekten Kabel; wenden Sie sich für den Austausch an ein autorisiertes Kundendienstzentrum. Wenn das Gerät ausfällt, nehmen Sie es nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Verwenden Sie den Mopp nicht zur Reinigung von Oberflächen mit einer Temperaturbeständigkeit von weniger als +100 °C. Verwenden Sie nur gereinigtes Wasser ohne Zusatz von Chemikalien oder Reinigungsmitteln. Nehmen Sie das Gerät erst auseinander und reinigen Sie es erst, wenn es vollständig abgekühlt ist (mindestens 15 Minuten). Benutzen Sie die Messingbürste nicht auf empfindlichen Oberflächen, z.B. Emaille, Acrylfarben.

Vorbereitungen für die Arbeit

1. Packen Sie den Mopp und das Zubehör aus.
2. Am Gerätegehäuse (4) öffnen Sie den Deckel des Wassertanks (6). Füllen Sie den Wassertank (5) mit Hilfe des Messbechers (16) mit Wasser. Schließen Sie den Deckel (6).

Tabelle 1. Belegung und Einbau von Zubehör

Düse	Reiseziel	Bauen Sie
Arbeitsteil (10)	Bodenreinigung komplett mit Reinigungstuch (11)	Verbinden Sie den Griff (1) mit dem Verlängerungsrohr (2) und befestigen Sie es am Gerätekörper (4). Stecken Sie den Körper (4) in das Befestigungsschlüsselloch des Arbeitsteils (10) gemäß der Abbildung F
Verlängerungsrohr (2)	Erweiterung des Geräts zur effektiven Reinigung von Böden und schwer zugänglichen Stellen	Führen Sie das Rohr (2) mit dem Griff (1) in die Öffnung des Gehäuses (4) ein. Führen Sie das Gehäuse (4) in die Öffnung des Arbeitsteils (10) ein, wie in Abbildung F dargestellt

Bodentuch (11)	Schonende Reinigung von Hartbodenbelägen	Montieren Sie den Mopp (siehe Anleitung oben). Befestigen Sie die Unterseite des Tuchs (11) am Klettstreifen des Werkstücks (10) wie in Abb. J gezeigt
Strahldüse (14)	Reinigung von Ecken, Sockelleisten, Fugen zwischen Fliesen und anderen schwer zugänglichen Stellen	Montieren Sie den Mopp (siehe Anleitung oben). Montieren Sie die Strahldüse (14) am Gerätkörper (4) gemäß Abbildung G
Nylonbürste (12)	Entfernung von Verunreinigungen durch leichte mechanische Einwirkung	Bringen Sie die Strahldüse (14) am Gehäuse (4) an (siehe Anweisungen oben). Befestigen Sie die Nylonbürste (12) an der Strahldüse (14) gemäß der Abbildung H
Messingbürste (13)	Entfernung von besonders hartnäckigem Schmutz durch mechanische Einwirkung	Montieren Sie die Strahldüse (14) am Gehäuse (4) (siehe oben). Montieren Sie die Messingbürste (13) auf die Strahldüse (14) gemäß der Abbildung H
Abstreifer (15)	Reinigung von Glas- und Spiegelflächen	Montieren Sie die Strahldüse (14) am Gehäuse (4) (siehe oben). Bringen Sie den Abstreifer (15) an der Düse (14) an gemäß der Abbildung I.
Reinigungsbürste zur Fugenreinigung (17)	Fugenreinigung	Montieren Sie die Strahldüse (14) am Gehäuse (4) (siehe oben). Montieren Sie die Reinigungsbürste zur Fugenreinigung (17) auf die Reinigungsdüse (14) gemäß der Abbildung J.

Operation

1. Installieren Sie das erforderliche Zubehör gemäß der Tabelle.

2. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine Steckdose.
3. Drücken Sie die Dampftaste (7) 2 Sekunden lang, um den Heizvorgang zu starten. Warten Sie etwa 15 Sekunden, bis die beiden Leuchten (8) zu blinken beginnen. Drücken Sie die Dampftaste (7) erneut. Die beiden Lampen (8) leuchten kontinuierlich auf, der Dampf beginnt zu fließen.
4. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Dampftaste (7) erneut für 2 Sekunden. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
5. Warten Sie, bis er vollständig abgekühlt ist, und wischen Sie dann den Mopp mit einem sauberen, weichen Tuch ab.

Hinweis: Sie können den Dampfmodus mit der Dampftaste (7) einstellen. Die Anzahl der Lichter (8) ändert sich entsprechend (von 1 für den Minimalmodus bis 3 für den Maximalmodus).

WARNUNG! Behalten Sie während des Betriebs den Wasserstand im Tank im Auge. Betreiben Sie den Mopp nicht mit leerem Tank und entleeren Sie den Tank nicht während des Betriebs, da dies das Gerät beschädigen könnte.

Fehlersuche

1. Der Dampfmopp wird nicht beheizt. Mögliche Ursache: Das Gerät ist nicht eingeschaltet oder nicht an das Stromnetz angeschlossen. Lösung: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist, dass der Netzstecker in der Steckdose steckt und dass die Steckdose in Ordnung ist.
2. Ein Dampfmopp erzeugt keinen Dampf. Mögliche Ursachen: niedriger Wasserstand im Tank; das Gerät ist nicht eingeschaltet oder nicht an das Stromnetz angeschlossen. Lösung: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und füllen Sie den Tank mit Wasser; prüfen Sie, ob der Mopp eingeschaltet ist, ob der Stecker in der Steckdose steckt und ob die Steckdose in Ordnung ist.
3. Der Dampfmopp hinterlässt Wasser auf dem Boden. Mögliche Ursachen: Das Bodentuch ist zu nass; falsch gewählter Dampfmodus. Abhilfe: Schalten

Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und wringen Sie das Tuch aus; wählen Sie einen anderen Dampfmodus.

WARNUNG! Wenn keine der möglichen Lösungen das Problem behebt, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder Ihre Kundendienststelle. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.



Diese Symbole weisen darauf hin, dass Sie bei der Entsorgung des Geräts, seiner Batterien und Akkus sowie seines elektrischen und elektronischen Zubehörs Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall (WEEE) und Entsorgungsvorschriften für Batterien und Akkumulatoren befolgen müssen. Gemäß den Vorschriften müssen diese Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer getrennt entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät, seine Batterien und Akkus sowie sein elektrisches und elektronisches Zubehör nie zusammen mit unsortiertem Siedlungsabfall, da dies umweltschädlich ist. Um dieses Gerät zu entsorgen, muss es im Geschäft zurückgegeben oder bei einem örtlichen Recyclingzentrum abgegeben werden. Nähere Informationen zum örtlichen Müllentsorgungssystem erhalten Sie auch direkt beim zuständigen Gemeindeamt.

ASBISc behält sich das Recht vor, das Gerät zu modifizieren und Änderungen an diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung.

Die Garantiezeit und Lebensdauer beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum des Produkts.

Herstellerangaben: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Zypern). Hergestellt in China.

Aktuelle Informationen und detaillierte Gerätbeschreibungen sowie Anschlussanleitungen, Zertifikate, Qualitätsansprüche und Garantieinformationen stehen unter aeno.com/documents zum Download bereit. Alle genannten Warenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

ΕΛΙ Ο ατμοκαθαριστής **AENO SM2** είναι μια οικιακή συσκευή που έχει σχεδιαστεί για τον καθαρισμό ξύλινων δαπέδων, laminate, μαρμάρων, πλακιδίων, τον καθαρισμό σκληρών ρύπων σε γυαλί, μέταλλο και άλλες ανθεκτικές στη θερμότητα επιφάνειες και ταπετσαρίες επίπλων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση: 220–240 V (AC), συχνότητα: 50/60 Hz. Ονομαστική ισχύς: 1200,0 βατ. Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 275 ml. Χρόνος λειτουργίας (με πλήρες δοχείο): έως 24 λεπτά. Κατανάλωση νερού: έως 25 g/min. Πίεση ατμού: έως 3 bar (μέγιστη). Θερμοκρασία ατμού: περίπου +130°C. Λειτουργίες παροχής ατμού: 3. Χρόνος θέρμανσης: περίπου 15 δευτερόλεπτα. Μέγεθος συσκευής (Μ×Π×Υ): 140×300×1140 mm. Συνθήκες χρήσης: Θερμοκρασία – 0–50 °C, υγρασία 20–70 %. Συνθήκες φύλαξης: Θερμοκρασία – 0–50 °C, υγρασία 20–70 %. Κατηγορία προστασίας: IPX4.

Το πακέτο περιλαμβάνει (εικόνες A, B, C, D)

Λαβή (1), σωλήνας προέκτασης (2), ο ατμοκαθαριστής (λαβή μεταφοράς (3), σώμα συσκευής (4), δεξαμενή νερού (5), καπάκι δεξαμενής νερού (6), κουμπί εξάτμισης (7), ενδείξεις ατμού (8), κουμπί απελευθέρωσης εξαρτήματος λειτουργίας (9), μέρος χρήσης (10), πανί δαπέδου (2 τεμ.) (11), νάύλον βουρτσα (2 τεμ.) (12), ορειχάλκινη βουρτσα (13), ακροφύσιο πλυντικού (14), σκούπα (15), δοσομετρητής (16), γρήγορος οδηγός, κάρτα εγγύησης.

Περιορισμοί και προειδοποιήσεις

Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής. Πριν γεμίσετε το δοχείο νερού, κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και μετά το τέλος της εργασίας χρειάζεται να αποσυνδέετε τον ατμοκαθαριστή από την πρία. Μη βυθίζετε το σώμα της συσκευής, το καλώδιο, το φις, το μέρος χρήσης ή τα ακροφύσια στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε θερμά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες. Για να αποφύγετε εγκαύματα κατά τη χρήση, προσέξτε να μην αγγίζετε το ακροφύσιο και μη στρέφετε τον ατμοκαθαριστή που λειτουργεί προς ανθρώπους, ζώα ή φυτά. Μην αφήνετε τον ατμό να έρθει σε επαφή με συσκευές που περιέχουν ηλεκτρικά εξαρτήματα. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άγνωστα με τη χρήση άτομα να χρησιμοποιούν τον ατμοκαθαριστή. Μη χρησιμοποιείτε τον ατμοκαθαριστή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει ζημιά, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για αντικατάσταση. Εάν η συσκευή παρουσιάσει βλάβη, μην την αποσυναρμολογήσετε ή επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Μη χρησιμοποιείτε τον ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό επιφανειών με αντοχή σε θερμοκρασία

μικρότερη από +100 °C. Χρησιμοποιείτε μόνο το καθαρισμένο νερό χωρίς προσθήκη χημικών ή απορρυπαντικών. Αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός της συσκευής πραγματοποιείται μόνο όταν έχει κρυώσει εντελώς (τουλάχιστον 15 λεπτά). Μη χρησιμοποιείτε τη βούρτσα ορείχαλκου σε ευαίσθητες επιφάνειες, π.χ. σμάλτο, ακρυλικά.

Προετοιμασία για εργασία

1. Αποσυκευάστε τον ατμοκαθαριστή και τα αξεσουάρ.
2. Στο σώμα της συσκευής (4), ανοίξτε το κάλυμμα της δεξαμενής νερού (6). Γεμίστε τη δεξαμενή νερού (5) με νερό χρησιμοποιώντας τον δοσομετρήτη (16). Κλείστε τη δεξαμενή με το καπάκι (6).

Πίνακας 1. Προορισμός και εγκατάσταση εξαρτημάτων

Ακροφύσιο	Προορισμός	Συναρμολόγηση
Μέρος χρήσης (10)	Καθαρισμός δαπέδου με πανί καθαρισμού, το οποίο υπάρχει στο πακέτο (11)	Συνδέστε τη λαβή (1) με το σωλήνα προέκτασης (2) και στερέωστε τον στο σώμα της συσκευής (4). Εισάγετε το σώμα (4) στην οπή στερέωσης του μέρους χρήσης (10) σύμφωνα με το σχήμα F
Σωλήνας επέκτασης (2)	Επέκταση της συσκευής για αποτελεσματικό καθαρισμό δαπέδων και δυσπρόσιτων περιοχών	Εισάγετε το σωλήνα (2) με τη λαβή (1) στην οπή του σώματος (4). Τοποθετήστε το σώμα της συσκευής (4) στην οπή του μέρους χρήσης (10), όπως φαίνεται στο σχήμα F
Πανί δαπέδου (11)	Απαλός καθαρισμός των σκληρών δαπέδων	Συναρμολογήστε τον ατμοκαθαριστή (βλέπετε τις οδηγίες παραπάνω). Προσαρμόστε την κάτω πλευρά του υφάσματος (11) στην τανία αυτοκόλλητης του μέρους χρήσης (10), όπως φαίνεται στην εικόνα. J
Ακροφύσιο πίδακα (14)	Καθαρισμός γωνιών, σοβατεπάνω, κενών μεταξύ πλακιδίων και άλλων δυσπρόσιτων περιοχών	Συναρμολογήστε τον ατμοκαθαριστή (βλέπετε τις οδηγίες παραπάνω). Τοποθετήστε το ακροφύσιο πίδακα (14) στο σώμα της συσκευής (4) σύμφωνα με το σχήμα G
Νάιλον βούρτσα (12)	Αφαίρεση ρύπων με τη χρήση μικρής μηχανικής δράσης	Τοποθετήστε το ακροφύσιο πίδακα (14) στο σώμα της συσκευής (4) (βλέπετε τις οδηγίες παραπάνω). Τοποθετήστε τη νάιλον βούρτσα (12) στο ακροφύσιο πίδακα (14) σύμφωνα με το σχήμα H
Ορειχάλκινη βούρτσα (13)	Αφαίρεση ιδιαίτερα ανθεκτικών ρύπων με τη χρήση της μηχανικής δράσης	Τοποθετήστε το ακροφύσιο πίδακα (14) στο σώμα της συσκευής (4) (βλέπετε παραπάνω). Τοποθετήστε την ορειχάλκινη βούρτσα (13) στο ακροφύσιο (14) σύμφωνα με το σχήμα H

Ξύστρα (15)	Καθαρισμός γυάλινων και καθρεφτών επιφανειών	Τοποθετήστε το ακροφύσιο πίδακα (14) στο σώμα της συσκευής (4) (βλέπετε παραπάνω). Τοποθετήστε την ξύστρα (15) στο ακροφύσιο (14), όπως φαίνεται στο σχήμα I
Βούρτσα εγκοπής (17)	Καθαρισμός ραφών ενδιάμεσης στρώσης πλακιδίων	Τοποθετήστε το ακροφύσιο πίδακα (14) στο σώμα της συσκευής (4) (βλέπετε παραπάνω). Τοποθετήστε τη βούρτσα εγκοπής (17) στο ακροφύσιο πίδακα (14) σύμφωνα με το σχήμα J

Χρήση

- Εγκαταστήστε τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύμφωνα με τον πίνακα.
- Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος.
- Πατήστε το κουμπί εξαερισμού ατμού (7) για 2 δευτερόλεπτα την αρχή της θέρμανσης. Περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσουν να αναβιοσθήνουν οι δύο λυχνίες (8). Πατήστε ξανά το κουμπί ατμού (7) για την αρχή της λειτουργίας. Οι δύο λυχνίες (8) ανάβουν συνεχώς, ο ατμός αρχίζει να εκπέμπει.
- Όταν τελειώσετε, πατήστε ξανά το κουμπί απελευθέρωσης ατμού (7) για 2 δευτερόλεπτα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα ρεύματος.
- Περιμένετε μέχρι να κρυώσει εντελώς και, στη συνέχεια, σκουπίστε τον ατμοκαθαριστή με ένα καθαρό, μαλακό πανί.

Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε την απελευθέρωση ατμού με το κουμπί ενεργοποίησης (7). Ο αριθμός των φώτων (8) θα αλλάξει ανάλογα (από 1 για την ελάχιστη λειτουργία έως 3 για τη μέγιστη λειτουργία).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσέχετε τη στάθμη του νερού στη δεξαμενή κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μη χρησιμοποιείτε τον ατμοκαθαριστή με άδειο δοχείο και μην αδειάζετε το δοχείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη της συσκευής.

Αντιμετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών

- Ο ατμοκαθαριστής δεν θερμαίνεται. Πιθανή αιτία: η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη ή δεν είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος. Λύση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ότι το φίς είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και ότι η πρίζα είναι εφαρμόσιμη.
- Ο ατμοκαθαριστής δεν παράγει ατμό. Πιθανές αιτίες: η στάθμη του νερού στη δεξαμενή είναι χαμηλή, η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη ή δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Λύση: απενεργοποιήστε τη συσκευή από το ρεύμα και γεμίστε το δοχείο με νερό, ελέγξτε ότι ο aeno.com/documents

ατμοκαθαριστής είναι ενεργοποιημένος, ότι το φις είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και ότι η πρίζα είναι εφαρμόσιμη.

3. Ο ατμοκαθαριστής αφήνει νερό στο πάτωμα. Πιθανές αιτίες: το πανί του δαπέδου είναι πολύ υγρό, λανθασμένη επιλογή λειτουργίας ατμού. Λύση: απενεργοποιήστε τη συσκευή, βγάλτε το φις από την πρίζα και στύψτε το πανί, επιλέξτε διαφορετική λειτουργία ατμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν καμία από τις πιθανές λύσεις δεν επιλύσει το πρόβλημα σας, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή το κέντρο σέρβις. Μην αποσυναρμολογείτε ή επιχειρείτε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι, κατά την ανακύκλωση της συσκευής, τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές, μάλιστα και τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα της χρειάζεται να ακολουθήσετε τους κανονισμούς για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) και κανονισμούς χειρισμού με τα απόβλητα μπαταριών και συσσωρευτών. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η συσκευή αυτή χρειάζεται να ανακυκλώνεται ξεχωριστά στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Δεν επιτρέπεται να ανακυκλώνεται τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές της ή τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα της μαζί με τα μη διαλεγμένα αστικά απορρίμματα, καθώς αυτό θα ήταν επιβλαβές για το περιβάλλον. Για να αναρρώσετε αυτόν τον εξοπλισμό, πρέπει να τον επιστρέψετε στο σημείο πώλησης ή να τον παραδώσετε σε ένα τοπικό κέντρο ανακύκλωσης. Για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την τοπική υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων.

Η εταιρεία ASBISc διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη συσκευή και να προβαίνει σε αλλαγές και τροποποιήσεις στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

Η περίοδος εγγύησης και η διάρκεια ζωής είναι 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Στοιχεία του κατασκευαστή: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Κύπρος). Κατασκευασμένο στην Κίνα.

Επικαιροποιημένες πληροφορίες και λεπτομερείς περιγραφές των συσκευών, καθώς και οδηγίες σύνδεσης, πιστοποιητικά, πληροφορίες για εταιρείες που δέχονται αξιώσεις ποιότητας και εγγυήσεις, είναι διαθέσιμες για λήψη στη διεύθυνση aeno.com/documents. Όλα τα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες τους αποτελούν την ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

EST AENO aurumopp on kodumajapidamises kasutatav seade, mis on möeldud kövapuitpõrandate, laminaadi, marmori, plaatide, klaasi, metalli ja muude kuumakindlate pindade, mööblipolstri tugevate mustuste puhastamiseks.

Modell: ASM0002 (Stecker Typ E/F), ASM0002-UK (Stecker Typ G).

Tehnilised andmed

Nimipinge: 220–240 V (AC); sagedus: 50/60 Hz. Võimsus: 1200,0 W. Veepaagi mahutavus: 275 ml. Tööaeg (täis paagiga): kuni 24 min. veevoolu kiirus: kuni 25 g/min. Aururõhk: kuni 3 baari (maksimaalselt). Aurutemperatuur: umbes +130 °C. Auru tarnimise viisid: 3. Kuumutusaeg: umbes 15 sek. Seadme suurus (P×L×K): 140×300×1140 mm. Töötigimused: temperatuur – 0–50 °C, niiskus 20–70 %. Ladustamistingimused: temperatuur – 0–50 °C, niiskus 20–70 %. Kaitseaste: IPX4.

Tarne hõlmab (joonised A, B, C, D)

Käepide (1), pikendustoru (2), aurumopp (kandekäepide (3), korpus (4), veepaak (5), veepaagi kaas (6), aurunupp (7), aurunäitajad (8), käitusosa vabastamisnupp (9), käitusosa (10)), põrandalapp (2 tk) (11), nailonhari (2 tk) (12), messinghari (13), pihustusotsik (14), kaabits (15), mõõteklaas (16), praguhari (17), kiirjuhend, garantiikaart.

Piirangud ja hoiatused

Veenduge, et toitepinge vastab seadme spetsifikatsioonides määratud pingele. Enne veepaagi täitmist, puhastamise ajal ja pärast töö lõpetamist tömmake aurumopp välja. Ärge kastke seadme korpust, kaablit, toitepiistikut, tööosa ega pihustid vette või mõnda muusse vedelikku. Ärge asetage toitekaablit kuumade esemete läheodusse. Ärge kasutage pikendusjuhet. Et vältida põletusi töö ajal, olge ettevaatlik, et mitte puudutada pihustiotsikut ja ärge suunake jooksvat moppi inimeste, loomade või taimede poole. Ärge laske aurul kokku puutuda elektrilisi komponente sisaldavate seadmetega. Ärge lubage lastel või võõrastel isikutel aurumoppi kasutada. Ärge kasutage aurumoppi, kui toitejuhe on kahjustatud, võtke asendamiseks ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kui seade ei tööta, ärge võtke seda lahti ega

Üritage seda ise parandada. Ärge kasutage moppia pindade puastamiseks, mille temperatuuritaluvus on alla +100 °C. Kasutage ainult puastatud vett, millele ei ole lisatud kemikaale ega puastusvahendeid. Võtke seade lahti ja puastage seda alles siis, kui see on täielikult jahtunud (vähemalt 15 minutit). Ärge kasutage messinharja tundlikel pindadel, nt email, akrüülvarvid.

Tööks valmistumine

1. Lahti pakkima mopp ja tarvikud lahti.
2. Avage seadme korpusel (4) veepaagi kaas (6). Täitke veepaak (5) veega, kasutades selleks mõõteklaasi (16). Sulgege kaas (6).

Tabel 1. tarvikute määramine ja paigaldamine

Pihusti	Sihtkoht	Ehita
Käitusosa (10)	Põrandakangas koos puastuslapiga (11)	Uhendage käepide (1) pikendustoruga (2) ja kinnitage see seadme korpusel (4). Sisestage korpus (4) tööosa (10) kinnitusauku vastavalt joonisele F
Pikendustoru (2)	Seadme pikendus põrandate ja raskesti ligipääsetavate alade töhusaks puastamiseks	Sisestage toru (2) koos käepidemega (1) korpuse (4) avasse. Sisestage seadme korpus (4) käitusosa (10) avasse, nagu on näidatud joonisel F
Põrandakan gas (11)	Kõvade põrandakatete õrn puastamine	Koosta mopp (vt eespool toodud juhiseid). Kinnitage riide alumine külg (11) töödeldava käitusosa (10) Velcro-riba külge, nagu on näidatud joonisel J
Pihustiotsik (14)	Nurkade, liistude, plaatide vaheliste vahede ja muude raskesti ligipääsetavate kohtade puastamine	Koosta mopp (vt eespool toodud juhiseid). Paigaldage pihustiotsik (14) seadme korpusel (4) vastavalt joonisele G

Nailonhari (12)	Saasteainete eemaldamine kerge mehaanilise toimega	Paigaldage pihustiotsik (14) seadme korpusele (vt eespool toodud juhiseid). Paigaldage nailonhari (12) pihustiotsakule (14) vastavalt joonisele H
Messingist harja (13)	Eriti kangekaelse mustuse eemaldamine mehaanilise toimega	Paigaldage pihustiotsik (14) seadme korpusele (4) (vt eespool). Paigaldage messingist harja (13) pihustiotsik (14) vastavalt joonisele H
Kraapija (15)	Klaasi- ja peegelpindade puhastamine	Paigaldage pihustiotsik (14) seadme korpusele (4) (vt eespool). Paigaldage kaabits (15) pihustiotsakule (14), nagu on näidatud joonisel I
Praguuhari (17)	Plaatide vuukide puhastamine	Paigaldage pihustiotsik (14) seadme korpusele (4) (vt. eespool). Paigaldage praguuhari (17) pihustiotsakule (14) vastavalt joonisele J

Operatsioon

1. Paigaldage vajalikud tarvikud vastavalt tabelile.
2. Ühendage toitejuhtme pistik pistikupessa.
3. Vajutage aurunuppu (7) 2 sekundit, et alustada kuumutamist. Oodake umbes 15 sekundit, kuni kaks tuled (8) vilguvad. Vajutage uuesti aurunuppu (7), et alustada tööd. Kaks tuled (8) põlevad pidevalt ja aur hakkab väljastada.
4. Kui toiming on lõpetatud, vajutage uuesti 2 sekundiks aurunuppu (7). Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
5. Oodake, kuni see on täielikult jahtunud, ja seejärel pühkige mopp puhta pehme lapiga.

Märkus: aururežiimi saate reguleerida aurunupu (7) abil. Tulede arv (8) muutub vastavalt (1-st minimaalse režiimi puhul kuni 3-st maksimaalse režiimi puhul).

HOIATUS! Jälgige töö ajal veetaset paagis. Ärge kasutage moppia tühja paagiga ja ärge tühjendage paaki töö ajal, sest see võib seadet kahjustada.

Võimalike rikete kõrvaldamine

1. Aurumoppi ei kuumutata. Võimalik põhjus: seade ei ole sisse lülitatud või ei ole ühendatud vooluvõrku. Lahendus: Veenduge, et seade on sisse lülitatud, et toitepistik on ühendatud pistikupessa ja et pistikupesa on korras.
2. Aurumopp ei tekita auru. Võimalikud põhjused: madal veetase paagis; seade ei ole sisse lülitatud või ei ole ühendatud vooluvõrku. Lahendus: ühendage seade lahti ja täitke paak veega; kontrollige, kas mopp on sisse lülitatud, kas pistik on ühendatud pistikupesasse ja kas pistikupesa on korras.
3. Aurumopp jätab põrandale vett. Võimalikud põhjused: põrandakangas on liiga märg; valesti valitud aururežiim. Abinõu: Lülitage seade välja, tõmmake pistikupesa välja ja väänake riie välja; valige teine aururežiim.

HOIATUS! Kui ükski võimalikest lahendustest ei lahenda probleemi, võtke ühendust oma tarnija või teeninduskeskusega. Ärge võtke seadet lahti ega üritage seda ise parandada.



Need sümbolid näitavad, et seadme, selle patareide ja akude ning elektriliste ja elektrooniliste tarvikute kõrvaldamisel tuleb järgida elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) ning patarei- ja akujäätmeeeskirju. Vastavalt eeskirjadele tuleb need seadmed nende kasutusaja lõppedel eraldi kõrvaldada. Ärge visake seadet, selle patareisiid ja akusid ega elektrilisi ja elektroonilisi lisaseadmeid koos sorteerimata olmejäätmeteega, sest see oleks keskkonnale kahjulik. Selle seadme kõrvaldamiseks tuleb see tagastada müükikohas või anda kohalikule ringlussevõtukeskusele. Tapsemate üksikasjade saamiseks peaksite võtma ühendust oma kohaliku olmejäätmete kõrvaldamise teenusega.

ASBISc jätab endale õiguse muuta seadet ning teha muudatusja parandusi käsilevas dokumendis ilma kasutajate eelneva teavitamiseta.

Garantiaeg ja kasutusiga on 2 aastat alates toote ostukuupäevast.

Tootja andmed: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Küpros). Valmistatud Hiinas.

Ajakohastatud teave ja üksikasjalikud seadmekirjeldused, samuti ühendamisjuhised, sertifikaadid, kvaliteedinõuded ja garantiiinfo on allalaadimiseks saadaval aadressil aeno.com/documents. Kõik mainitud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omand.

FRA Le balai vapeur **AENO** est un appareil ménager conçu pour nettoyer les parquets en bois dur, les stratifiés, le marbre, les carrelages, les salissures importantes sur le verre, le métal et autres surfaces résistantes à la chaleur, les rembourrages de meubles.

Modèle: ASM0002 (prise type E/F), ASM0002-UK (prise type G).

Données techniques

Tension nominale : 220–240 V (AC) ; fréquence : 50/60 Hz. Puissance nominale : 1200,0 W. Capacité du réservoir d'eau : 275 ml. Durée de fonctionnement (avec réservoir plein) : jusqu'à 24 min. Débit d'eau : jusqu'à 25 g/min. Pression de la vapeur : jusqu'à 3 bar (maximum). Température de la vapeur : environ +130 °C. Modes de distribution de la vapeur : 3. Temps de chauffage : environ 15 sec. Taille de l'appareil (L×L×H) : 140×300×1140 mm. Conditions de fonctionnement : Température – 0–50 °C, humidité 20–70 %. Conditions de stockage : Température – 0–50°C, humidité 20–70 %. Degré de protection : IPX4.

La fourniture comprend (Figures A, B, C, D)

Manche (1), tube d'extension (2), balai à vapeur (poignée de portage (3), corps (4), réservoir d'eau (5), couvercle du réservoir d'eau (6), bouton vapeur (7), indicateurs de mode vapeur (8), bouton de déverrouillage de la partie opérationnelle (9), partie opérationnelle (10)), toile de sol (2 pièces) (11), brosse en nylon (2 pièces) (12), brosse en laiton (13), buse à jet (14), raclette (15), verre doseur (16), brosse à crevasse (17), guide rapide, carte de garantie.

Restrictions et avertissements

Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension spécifiée dans les spécifications de l'appareil. Débranchez le balai à vapeur avant de remplir le réservoir d'eau, pendant le nettoyage et après avoir terminé le travail. Ne pas immerger le corps de l'appareil, le cordon, la fiche d'alimentation, la partie opérationnelle ou les buses dans l'eau ou tout autre liquide. Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité d'objets chauds. N'utilisez pas de rallonge. Pour éviter les brûlures pendant le fonctionnement, veillez à ne pas

toucher la buse du jet et à ne pas diriger le balai en marche vers des personnes, des animaux ou des plantes. Ne laissez pas la vapeur entrer en contact avec des appareils contenant des composants électriques. Ne laissez pas les enfants ou les personnes non familières utiliser le balai à vapeur. N'utilisez pas le balai à vapeur si le câble d'alimentation est endommagé, contactez un centre de service agréé pour le remplacer. Si l'appareil tombe en panne, ne le démontez pas et ne tentez pas de le réparer vous-même. N'utilisez pas le balai pour nettoyer des surfaces dont la résistance à la température est inférieure à +100 °C. N'utilisez que de l'eau purifiée, sans ajout de produits chimiques ou de détergents. Ne démontez et ne nettoyez l'appareil que lorsqu'il a complètement refroidi (au moins 15 minutes). N'utilisez pas la brosse en laiton sur des surfaces sensibles, par exemple l'émail, les acryliques.

Se préparer au travail

1. Déballez le balai et les accessoires.
2. Sur le corps de l'appareil (4), ouvrez le couvercle du réservoir d'eau (6). Remplissez le réservoir d'eau (5) avec de l'eau à l'aide du gobelet doseur (16). Fermez le couvercle (6).

Tableau 1. Affectation et installation des accessoires

Buse	Destination	Construire
Partie opérationnelle (10)	Nettoyage du sol complet avec chiffon de nettoyage (11)	Raccordez la manche (1) au tube d'extension (2) et fixez-le au corps de l'appareil (4). Insérer le corps (4) dans le trou de fixation de la section de travail (10) selon la figure F
Tube d'extension (2)	Extension de l'appareil pour un nettoyage efficace des sols et des zones difficiles d'accès	Insérez le tube (2) avec la manche (1) dans l'ouverture du corps (4). Insérer le corps de l'unité (4) dans le trou de la partie opérationnelle (10) comme indiqué sur la figure F

Toile de sol (11)	Nettoyage en douceur des revêtements de sol durs	Assemblez le balai (voir les instructions ci-dessus). Fixez la face inférieure du tissu (11) à la bande Velcro de la pièce (10) comme indiqué sur la figure J
Buse du jet (14)	Nettoyage des coins, des plinthes, des interstices entre les carreaux et d'autres zones difficiles à atteindre	Assemblez le balai (voir les instructions ci-dessus). Monter la buse (14) sur le corps de l'appareil (4) selon la figure G
Brosse en nylon (12)	Élimination des contaminants par une action mécanique légère	Montez la buse (14) sur le corps de l'appareil (voir les instructions ci-dessus). Monter la brosse en nylon (12) sur la buse du jet (14) selon la figure H
Brosse en laiton (13)	Élimination des salissures particulièrement tenaces par action mécanique	Monter la buse (14) sur le corps de l'appareil (4) (voir ci-dessus). Monter la brosse en laiton (13) sur la buse du jet (14) selon la figure H
Grattoir (15)	Nettoyage des surfaces en verre et en miroir	Monter la buse (14) sur le corps de l'appareil (4) (voir ci-dessus). Monter le racleur (15) sur la buse du jet (14) comme indiqué sur la figure I
Brosse à crevasse (17)	Nettoyage des joints de céramique	Monter la buse à jet (14) sur le corps de l'appareil (4) (voir ci-dessus). Montez la brosse à crevasse (17) sur la buse à jet (14) comme indiqué sur la figure J

Opération

1. Installez les accessoires requis conformément au tableau.
2. Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise de courant.

3. Appuyez sur le bouton vapeur (7) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour démarrer le chauffage. Attendez environ 15 secondes jusqu'à ce que deux voyants (8) se mettent à clignoter. Appuyez à nouveau sur le bouton vapeur (7) pour démarrer le travail. Les deux voyants (8) s'allumeront en continu et la vapeur commencera à être distribuée.
4. Lorsque l'opération est terminée, appuyez à nouveau sur le bouton vapeur (7) pendant 2 secondes. Débranchez l'appareil du secteur.
5. Attendez qu'il ait complètement refroidi, puis essuyez le balai avec un chiffon propre et doux.

Remarque : vous pouvez régler le mode vapeur à l'aide de la touche vapeur (7). Le nombre de lumières (8) change en conséquence (de 1 pour le mode minimum à 3 pour le mode maximum).

AVERTISSEMENT ! Surveillez le niveau d'eau dans le réservoir pendant le fonctionnement. Ne faites pas fonctionner le balai avec un réservoir vide et ne videz pas le réservoir pendant le fonctionnement, car cela pourrait endommager l'appareil.

Dépannage des dysfonctionnements éventuels

1. Le balai à vapeur ne se réchauffe pas. Cause possible : l'appareil n'est pas allumé ou n'est pas raccordé à l'alimentation électrique. Solution : Vérifiez que l'appareil est allumé, que la fiche d'alimentation est connectée à la prise et que la prise est en ordre.
2. Un balai à vapeur ne produit pas de vapeur. Causes possibles : niveau d'eau bas dans le réservoir ; l'appareil n'est pas allumé ou n'est pas connecté au réseau. Solution : débranchez l'appareil et remplissez le réservoir d'eau ; vérifiez que le balai est allumé, que la fiche est branchée à la prise et que la prise est en ordre.
3. Le balai à vapeur laisse de l'eau sur le sol. Causes possibles : la serpillière est trop humide ; le mode vapeur a été mal sélectionné. Remède : éteindre l'appareil, le débrancher et essorer le linge ; sélectionner un autre mode vapeur.

AVERTISSEMENT ! Si aucune des solutions possibles ne résout le problème, contactez votre fournisseur ou votre centre de service. Ne démontez pas l'appareil et ne tentez pas de le réparer vous-même.



Ces symboles indiquent que vous devez respecter la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE) et aux piles et accumulateurs usagés lorsque vous mettez au rebut l'appareil, ses piles et accumulateurs et ses accessoires électriques et électroniques. Conformément à la réglementation, cet équipement doit être éliminé séparément à la fin de sa vie utile. N'utilisez pas l'appareil, ses piles et accumulateurs ou ses accessoires électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, car cela serait nuisible à l'environnement. Pour mettre au rebut cet équipement, il faut le retourner au point de vente ou le remettre à un centre de recyclage local. Vous devez contacter votre service local d'élimination des déchets ménagers pour plus de détails.

ASBISc se réserve le droit de modifier l'appareil et d'apporter des changements et des altérations à ce document sans préavis aux utilisateurs.

La période de garantie et la durée de vie du produit sont de 2 ans à compter de la date d'achat du produit.

Détails du fabricant : ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Chypre). Fabriqué en Chine

Des informations actualisées et des descriptions détaillées des appareils, ainsi que des instructions de connexion, des certificats, des informations sur les réclamations de qualité et les garanties, peuvent être téléchargées sur **aeno.com/documents**. Toutes les marques et tous les noms de marque mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

HRV Parni čistač **AENO** je kućanski uređaj namijenjen za čišćenje podova od tvrdog drva, laminata, mramora, pločica, čišćenje velike prljavštine na staklu, metalu i drugim površinama otpornim na toplinu, presvlakama namještaja.

Model: ASM0002 (utikač tip E/F), ASM0002-UK (utikač tip G).

Specifikacije

Nominalni napon: 220–240 V (AC); frekvencija: 50/60 Hz. Nominalna snaga: 1200,0 W. Zapremnina spremnika za vodu: 275 ml. Vrijeme rada (s punim spremnikom): do 24 min. Potrošnja vode: do 25 g/min. Tlak pare: do 3 bar (maksimalno). Temperatura pare: oko +130 °C. Režimi dotoka pare: 3. Vrijeme zagrijavanja: oko 15 sek. Dimenzije uređaja (D×Š×V): 140×300×1140 mm. Radni uvjeti: temperatura 0...+50 °C, vlažnost 20–70 %. Uvjeti skladištenja: temperatura 0...+50 °C, vlažnost 20–70 %. Stupanj zaštite: IPX4.

Opseg isporuke (slike A, B, C, D)

Ručka (1), produžna cijev (2), parni mop (ručka za nošenje (3), kućište uređaja (4), spremnik za vodu (5), poklopac spremnika za vodu (6), tipka za paru (7), indikatori režima pare (8), tipka za otkopčanje radnog dijela (9), radni dio (10), krpa za pod (2 kom.) (11), najlonska četka (2 kom.) (12), mesingana četka (13), mlaznica (14), strugač (15), mjerna čaša (16), četka za utore (17), kratki korisnički vodič, jamstveni list.

Ograničenja i upozorenja

Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom u specifikacijama proizvoda. Isključujte parni čistač iz električne mreže prije punjenja spremnika za vodu, tijekom čišćenja i po završetku rada. Ne potapajte kućište uređaja, kabel, utikač, radni dio i dodatke u vodi niti u bilo kojoj tekućini. Ne stavite kabel za napajanje blizu vrućih predmeta. Nemojte koristiti produžni kabel. Kako biste izbjegli opeklne tijekom rada, pazite da ne dodirnete mlaznicu, ne usmjeravajte parni čistač prema ljudima, životinjama, biljkama. Nemojte dopustiti da para dođe u dodir s uređajima koji sadrže električne komponente. Nemojte dopustiti da parni čistač koriste djeca ili osobe koje nisu upoznate s načinom rada uređaja. Nemojte koristiti parni čistač ako je kabel za napajanje

oštećen, obratite se ovlaštenom servisu da ga zamijeni. Ako uređaj pokvari, nemojte ga rastavljati i ne pokušavajte da ga sami popravite. Nemojte koristiti mop za čišćenje površina s temperaturnom otpornošću ispod +100 °C. Koristite samo pročišćenu vodu bez dodataka kemikalija ili deterdženata. Uređaj rastavite i očistite tek nakon što se potpuno ohladi (najmanje 15 min). Nemojte koristiti mesinganu četku na osjetljivim površinama kao što su email ili akril.

Priprema za korištenje

1. Raspakirajte parni čistač i pribor.
2. Otvorite poklopac spremnika za vodu (6) na kućištu uređaja (4). Napunite spremnik (5) vodom pomoću mjerne posude (16). Zatvorite poklopac (6).

Tablica 1. Namjena i ugradnja komponenti

Mlaznica	Svrha	Sastavljanje
Radni dio (10)	Čišćenje podova kompletno s krpom (11)	Spojite ručku (1) na produžnu cijev (2) i pričvrstite je na kućište uređaja (4). Kućište (4) umetnite u montažni otvor radnog dijela (10) prema slici F
Produžna cijev (2)	Producetak uređaja za učinkovito čišćenje podova i teško dostupnih mesta	Umetnute cijev (2) s ručkom (1) u otvor na kućištu (4). Kućište uređaja (4) umetnute u otvor radnog dijela (10) prema slici F
Podna krpa (11)	Nježno čišćenje tvrdih podova	Sastavite čistač (pogledajte upute gore). Stražnju stranu krpe (11) pričvrstite na čičak radnog dijela (10) prema slici J
Mlaznica (14)	Čišćenje uglova, podnih ploča, razmaka između pločica, fuga i drugih teško dostupnih mesta	Sastavite čistač (pogledajte upute gore). Navucite mlaznicu (14) na kućište uređaja (4) prema slici G
Najlonska četka (12)	Uklanjanje onečišćenja uz pomoć	Navucite mlaznicu (14) na kućište uređaja (vidi upute gore). Navucite najlonsku četku (12) povrh mlaznice (14) prema slici H

	male mehaničke radnje	
Mesingana četka (I3)	Uklanjanje posebno tvrde prljavštine mehaničkim djelovanjem	Navucite mlaznicu (14) na kućište uređaja (4) (v. gore). Navucite mesinganu četku (I3) na mlaznicu (14) prema slici H
Strugač (I5)	Čišćenje staklenih i zrcalnih površina	Navucite mlaznicu (14) na kućište uređaja (4) (v. gore). Pričvrstite strugač (I5) na mlaznicu (14) prema slici I
Četka za utore (I7)	Čišćenje fuga pločica	Navucite mlaznicu (14) na kućište uređaja (4) (v. gore). Postavite četku za utore (I7) na mlaznicu (14) kao što je prikazano na slici J

Korištenje

1. Montirajte potrebnu dodatnu opremu prema tablici.
2. Uključite kabel za napajanje u utičnicu.
3. Pritisnite tipku za paru (7) na 2 sekunde da počne grijanje. Pričekajte oko 15 sek dok dvije indikatorske lampice (8) ne zatrepcu. Ponovno pritisnite tipku za paru (7) da počnete s radom. Dva indikatora (8) će stalno svijetliti, krenut će dotok pare.
4. Kad završite, ponovno pritisnite tipku za paru (7) na 2 sek. Odspojite uređaj s mreže.
5. Pričekajte da se uređaj potpuno ohladi i obrišite mop čistom, mekom krpom.

Napomena: Dotok pare možete postaviti tipkom za paru (7). Broj upaljenih indikatora (8) će se sukladno tome mijenjati (od 1 – minimalni način rada do 3 – maksimalni način rada).

POZOR! Tijekom rada pazite na razinu vode u spremniku. Nemojte uključivati uređaj s praznim spremnikom i prazniti spremnik tijekom rada, to može oštetiti čistač.

Rješavanje problema

1. Parni čistač se ne zagrijava. Mogući uzrok: uređaj nije uključen ili nije spojen na električnu mrežu. Rješenje: provjerite je li uređaj uključen, je li utikač umetnut u utičnicu a u utičnica ima struje.
2. Parni čistač ne izbacuje paru. Mogući uzroci: premalo vode u spremniku; uređaj nije uključen ili spojen na mrežu. Rješenje: isključite uređaj i napunite spremnik vodom; provjerite je li čistač uključen, utikač spojen na utičnicu a u utičnici ima struje.
3. Parni čistač ostavlja vodu na podu. Mogući uzroci: Podna krpa je premokra; režim dotoka pare nije ispravno odabran. Rješenje: isključite uređaj, skinite i ocijedite krpnu; odaberite drugu postavku za dotok pare.

POZOR! Ako ništa od navedenoga ne riješi vaš problem, obratite se svom dobavljaču ili servisnom centru. Nemojte rastavljati uređaj i ne pokušavajte da ga sami popravite.



Ovaj simbol znači da prilikom odlaganja uređaja, njegovih baterija i akumulatora te njegovog električnog i elektroničkog pribora morate slijediti propise o zbrinjavanju otpada električne i elektroničke opreme (WEEE) te o zbrinjavanju otpadnih baterija i akumulatora. Prema propisima, ova oprema podlježe posebnom prikupljanju na kraju uporabnog roka. Uredaj, njegove baterije i akumulatori te njegov električni i elektronički pribor ne smiju se odlagati skupa s nerazvrstanim komunalnim otpadom jer to nanosi štetu okolišu. U svrhu urednog odlaganja ovakve opreme, morate je vratiti na prodajno mjesto ili u vaš lokalni centar za reciklažu. Za detaljne informacije obratite se lokalnoj službi za zbrinjavanje komunalnog otpada.

ASBISc zadržava pravo modificiranja uređaja te unošenja dopuna i izmjena u ovaj dokument bez prethodne najave korisnicima.

Jamstveni rok i radna trajnost je 2 godine od datuma nabavke proizvoda.

Podaci o proizvođaču: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cipar). Proizvedeno u Kini.

Ažurirane informacije i detaljan opis uređaja te upute za spajanje, certifikati, podaci o tvrtkama koje primaju reklamacije glede kvalitete i jamstva dostupne su za preuzimanje na poveznici [aeno.com/documents](#). Svi navedeni zaštitni znakovi i njihova imena su vlasništvo njihovih vlasnika.

HUN Az AENO gózmop háztartási készülék, amelynek rendeltetése keményfa és laminált padló, márvány és csempe tisztítása, továbbá erős szennyeződése eltávolítása üveg, fém és egyéb hőálló felületekről, bútor kárpitokról.

Modell: ASM0002 (E/F típusú csatlakozó), ASM0002-UK (G típusú csatlakozó).

Műszaki adatok

Névleges feszültség: 220–240 V (AC); frekvencia: 50/60 Hz. Névleges teljesítmény: 1200,0 W Víztartály térfogata: 275 ml. Üzemidő (teljes tankkal): maximum 24 perc. Vízfogyasztás: maximum 25 g/perc. Gőznyomás: maximum 3 bar. Gőz hőmérséklete: kb. +130 °C. Gőzellátási módok: 3 üzemmód Fűtési idő: kb. 15 mp. Készülék mérete (H×S×M): 140×300×1140 mm. Működési feltételek: Hőmérséklet – 0–50 °C, páratartalom 20–70 %. Tárolási feltételek: Hőmérséklet – 0–50 °C, páratartalom 20–70 %. Védelmi besorolás: IPX4.

Készlet csomag (A, B, C, D ábra)

Fogantyú (1), hosszabbítócső (2), gózmop hordozó (fogantyú (3), készülékkal (4), víztartály (5), víztartály fedél (6), gőzgomb (7), gőz üzemmódok kijelzői (8), mopfej kioldó gomb (9), mopfej (10)), padlótörő – 2 db (11), néjlonkefe – 2 db (12), sárgaréz kefe (13), fúvóka (14), kaparó (15), mérőpohár (16), hasított kefe (17), rövid kezelési útmutató, jótállási jegy.

Korlátozások és figyelmeztetések

Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség nagysága megfelel a készülék műszaki jellemzőinél megadott feszültség értéknek. A víztartály feltöltése előtt, tisztítás közben és a munka befejezése után húzza ki a gózmopot a hálózatból. Ne merítse a készülék testét, a hálózati kábelt, a hálózati csatlakozót, a kezelőrészt, vagy a fúvókákat vízbe vagy más folyadékba. Ne helyezze a tápkábelt forró tárgyak közelébe. Ne használjon hosszabbítót. A működés közbeni égési sérülések elkerülése érdekében legyen óvatos, ne érintse meg a fúvókát, és ne irányítsa a működő készüléket emberekre, állatokra vagy növényekre. Ne engedje, hogy a gőz elektromos alkatrészeket tartalmazó eszközökre kerüljön. Ne engedje, hogy gyermekek, vagy más, a készülék üzemeltetési szabályait nem ismerő személyek használják a gózmopot. Ne használja a gózmopot, ha a tápkábel megsérült, a kábel cseréjéhez forduljon hivatalos szervizhez. Ha a készülék meghibásodik, ne szerelje szét, és ne

próbálja meg saját maga megjavítani. Ne használja a felmosót olyan felületek tisztítására, amelyek hőállósága kisebb, mint +100 °C. Csak tisztított vizet használjon, vegyszerek vagy mosószerek hozzáadása nélkül. Csak akkor szerelje szét és tisztítsa meg a készüléket, ha az teljesen kihült (legalább 15 perc). Ne használja a sárgarézkefét érzékeny felületeken, pl. zománc, akril.

Az üzemeltetés előkészítése

1. Csomagolja ki a felmosót és a tartozékokat.
2. A készülék testén (4) nyissa ki a víztartály fedelét (6). Töltsé meg a víztartályt (5) vízzel a mérőpohár (16) segítségével. Csukja be a fedeleit (6).

Táblázat 1. A tartozékok rendeltetése és felszerelése

Fűvőka	Rendeltetés	Összeszerelés
Mopfej (10)	Padlótisztító kendővel (11)	Csatlakoztassa a fogantyút (1) a hosszabbító csőhöz (2), majd rögzítse a fogantyút a készülék testhez (4). Helyezze be a készülék testet (4) a mopfej rögzítőnyílásába (10) az F ábra szerint
Hosszabbító cső (2)	A készülék meghosszabbítása a padlók és a nehezen hozzáférhető területek hatékony tisztításához	Helyezze a csövet (2) a fogantyúval (1) a készüléktől (4) nyílásába. Helyezze be a készüléktetet (4) a mopfej (10) furatába az F ábrán látható módon
Padlókendő (11)	Kemény padlóburkolatok kíméletes tisztítása	Szerelje össze a felmosót (lásd a fenti utasításokat). Rögzítse a kendő alsó oldalát (11) a mopfej tépőzárás csíkjához (10) az ábrán látható módon. J
Fűvőka (14)	Sarkok, szegélylécék, csempék közötti rések és egyéb nehezen hozzáférhető területek tisztítása	Szerelje össze a felmosót (lásd a fenti utasításokat). Szerelje fel a fűvökát (14) a készüléktre (4) a G ábra szerint
Nejlon kefe (12)	Szennyeződések eltávolítása enyhe mechanikai ráhatással	Szerelje fel a fűvökát (14) a készülék testére (lásd a fenti utasításokat). Szerelje fel a

		nejlonkefét (12) a fúvókára (14) a H ábra szerint.
Ságaréz kefe (13)	A különösen makacs szennyeződések eltávoltítása mechanikus eljárással	Szerelje fel a fúvókát (14) a készüléktre (4) (lásd fentebb). Szerelje fel a ságarézkefét (13) a fúvókára (14) a H ábra szerint
Kaparó (15)	Üveg- és tükörfelületek tisztítása	Szerelje fel a fúvókát (14) a készüléktre (4) (lásd fentebb). Szerelje fel a kaparót (15) a fúvókára (14) az I. ábrán látható módon
Hasított kefe (17)	Csempefugák tisztítása	Szerelje fel a fúvókát (14) a készüléktre (4) (lásd fent). Szerelje fel a hasított kefét (17) a fúvókára (14) a J ábra szerint

Üzemeltetés

1. Szerelje fel a szükséges tartozékokat a táblázat szerint.
2. Csatlakoztassa a tápkábel dugóját egy konnektorba.
3. Nyomja meg a gőz gombot (7) és tartsa lenyomva 2 másodpercig a fűtés elindításához. Várjon körülbelül 15 másodperct, amíg két indikátor lámpa (8) villogni kezd. A munka megkezdéséhez nyomja meg ismét a gőz gombot (7). A két indikátor lámpa (8) folyamatosan világít, és gőzadagolás kezdődik.
4. Amikor a készülék befejezte a munkát, nyomja meg újra a gőzgombot (7) 2 másodpercig. Húzza ki a készülék tápkábelét a hálózatból.
5. Várja meg, amíg teljesen kihül, majd tiszta, puha ruhával törölje át a felmosót.

Megjegyzés: A megfelelő gőz üzemmódot – gőz áramlást – a gőzgomb (7) segítségével állíthatja be. Az égő indikátorok (8) száma ennek megfelelően változik (1-től – 3-ig, a minimális áramlási üzemmódtól – a maximális áramlási üzemmódig).

FIGYELEM! Működés közben tartsa szemmel a tartályban lévő vízszintet. Ne működtesse a felmosót üres tartályjal, és ne ürítse ki a tartályt működés közben, mert ez károsíthatja a készüléket.

A lehetséges meghibásodások elhárítása

1. A gózmop nem melegszik. Lehetséges ok: a készülék nincs bekapcsolva vagy nincs csatlakoztatva a hálózathoz. Megoldás: győződjön meg arról, hogy a készülék be van-e kapcsolva, a hálózati csatlakozó be van-e dugva a konnektorba, és hogy a konnektor működőképes-e.
2. A gózmop nem termel gózt. Lehetséges okok: alacsony vízszint a tartályban; a készülék nincs bekapcsolva vagy nincs csatlakoztatva a hálózathoz. Megoldás: húzza ki a készüléket a konnektorból, és töltse fel a tartályt vízzel; ellenőrizze, hogy a felmosó be van-e kapcsolva, a dugó be van-e dugva a konnektorba, és hogy a konnektor üzemképes-e.
3. A gózmop vizet hagy a padlón. Lehetséges okok: a padlómosó kendő túl nedves; helytelenül van kiválasztva a gőzölési mód. Megoldás: kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból és csavarja ki a ruhát; válasszon másik gőzölési módot.

FIGYELEM! Ha a lehetséges megoldások egyike sem hárítja el a problémát, forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizközponthoz. Ne szedje szét és ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.



Ezek a szimbólumok jelzik, hogy a készülék, annak elemei és akkumulátorai, valamint elektromos és elektronikus tartozékaival ártalmatlanításakor be kell tartania az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) és az elem- és akkumulátorhulladékra vonatkozó előírásokat. Az előírások szerint ez a berendezés élettartama végén külön ártalmatlanítást igényel. Ártalmatlanításkor ne dobja ki a készüléket, annak elemeit és akkumulátorait, valamint elektromos és elektronikus tartozékaival a válogatatlan kommunális hulladékkel együtt, mivel ez káros a környezetre. Az adott berendezés ártalmatlanításához vissza kell juttatni azt az eladás helyére, vagy le kell adni egy helyi újrahasznosító központban. A részletekért forduljon a helyi háztartási hulladékkezelő szolgálathoz.

Az ASBISc fenntartja a jogota készülék módosítására, valamint a jelen dokumentum módosítására és megváltoztatására a felhasználók előzetes értesítése nélkül.

Ajótállási idő és az élettartam a termék megvásárlásától számított 2 év.

A gyártó adatai: ASBISc Enterprises PLC, Lapepotu, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Ciprus). Made in China.

Naprakész információk és részletes eszközleírások, valamint csatlakoztatási utasítások, tanúsítványok, minőségi állítások és garanciális információk letölthetők az aeno.com/documents weboldalról. minden említett védjegy és márkanév a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

HYE AENO գոյորդով շվարբն իրևնից ներկայացնում է կենցաղային սարք, որը նախատեսված է փայտի ամուր տեսակներից հատակների, լամինատի, մարմարի, սալիկի մաքրման, ապակե, մետաղական և այլ շերմակայուն մակերևույթների, կահույքի պատրաստության մաքրման համար:

Մոդել՝ ASM0002 (Խորոշի տեսակը E/F), **ASM0002-UK** (Խորոշի տեսակը G).

Տեխնիկական բնույթագրեր

Գնահատված լարումը՝ 220–240 Վ. (AC); հաճախականությունը՝ 50/60 Հց: Գնահատված հզորությունը՝ 1200,0 Վտ: Զրի բարի տարողությունը՝ 275 մլ: Աշխատանքի տևողությունը (լեցուն բարով)՝ մինչև 24 րոպե: Զրի ծախսը՝ մինչև 25 գ/րոպե: Գոյորջու ննշումը՝ մինչև 3 րար (առավելագույնը): Գոյորջու շերմաստիճանը՝ մոտ +130 °C: Գոյորջու մատակարարման ռեժիմները՝ 3: Տարացման ժամանակը՝ մոտ 15 վրկ: Սարքի չափը (երկարություն×լայնություն×բարձրություն)՝ 140×300×1140 մմ: Ծահագործման պայմանները. շերմաստիճանը՝ 0–50 °C, խոնավությունը՝ 20–70 %: Պահպանման պայմանները. շերմաստիճանը՝ 0–50 °C, խոնավությունը՝ 20–70 %: Պաշտպանության աստիճանը՝ IPX4:

Առաքման լրակազմը (նկարներ **A, B, C, D**)

Բնական (1), երկարացման խողովակ (2), գոյորջով շվարբ (տևափոխման համար բռնակ (3), սարքի մարմին (4), ջրի բար (5), ջրի բարի կափարիչ (6), գոյորջու մատակարարման կոճակ (7), գոյորջու մատակարարման ռեժիմների ինդիկատորներ (8), աշխատող մասի անշատման կոճակ (9), աշխատող մաս (10)), հատակի անձևոցիկ (2 հատ) (11), նեյլոնն խոզանակ (2 հատ) (12), արույրե խոզանակ (13), շրային գլխադիր (14), քերիչ (15), չափչի բաժակ (16), ներզվածքի խոզանակ (17), կարճ ուղեցույց, երաշխիքային քարտ:

Սահմանափակումներ և նախագործացումներ

Համոզվեք, որ էներգամատակարարման լարումը համապատասխանում է սարքի տեխնիկական բնույթագրերում նշված լարվածությանը: Զրի բարը լցնելուց առաջ, մաքրման ընթացքում և աշխատանքն ավարտելուց հետո գոյորջով շվարբը անջատեք ցանցից: Մի ընկղութեարձ սարքի մարմինը, լարը, սնուցման խորոցը, աշխատող մասը և զիւադիրները ջրի կամ այլ հեղուկի մեջ: Մի տեղադրեք հոսանքի լարը տաք առարկաների մոտ: Մի օգտագործեք երկարացման լար: Աշխատանքի ընթացքում այրվածքներից խուսափելու համար, զգոյշ եղեք և մի դիացեք շրային գլխադիրին, աշխատող շվարբը մի ուղեցեք մարդկանց, կենդանիների, բույսերի վրա: Թույլ մի տվեք, որ գոյորջին շփվի էլեկտրական բաղադրիչներ

պարունակող սարքերի հետ: Ըստ մի տվյալ, որ գոյորջով շվարբից օգտվեն երևաները կամ սարբի շահագործմանը անձանթ անձիք: Մի օգտագործեք գոյորջով շվարբը, եթե հոսանքի լարը վնասված է, այն փոխաբերներու համար դիմեք լիազորված սպասարկման կենտրոն: Սարբի փշանապու դեպքում, մի ապամոնտաժեք այն կամ մի փորձեք ինքներդ վերամորոզեք: Մի օգտագործեք շվարբը $+100^{\circ}\text{C}$ - ից ցածր ջերմակայունությամբ մակերևսների մաքրման համար: Օգտագործեք միայն մաքրված ջոր՝ առանց թիմական նյութերի կամ լվացող միջոցների ավելացման: Ապամոնտաժեք և մարդեք սարքը միայն այն ամրողության սաշմկուց հետո (առնվազն 15 րոպե): Մի օգտագործեք արույրային խոզանակը զգայուն մակերևսների մշակման համար, ինչպիսիք են էմալը, ակրիլը:

Աշխատանքին նախապատրաստումը

1. Փաթեթից հանեք շվարբը և բաղադրիչները:
2. Սարբի մարմնի վրա (4) բացեք ջրի բարի կափարիչը (6): Լցրեք ջրի բարը (5) ջրով՝ օգտագործելով չափից բաժանվեք (16): Փակեք կափարիչը (6):

Աղյուսակ 1. Բարարիչների նշանակություններ և տեղադրումը

Գլխադիր	Նշանակությունը	Հավաքումը
Աշխատող մաս (10)	Ներառված անձեռոցիկով հատակի մաքրում (11)	Միացրեք բռնակը (1) երկարացման խողովակին (2) և ամրացրեք այն սարբի մարմնին (4): Տեղադրեք մարմնին (4) աշխատող մասի ամրացման անցքի մեջ (10) բռն նկարի F-ի
Երկարացման խողովակ (2)	Սարբի երկարացներ՝ հատակի և դժվարամատչ տարածների արդյունավետ մաքրման համար	Բռնակով (1) խողովակը (2) տեղադրեք մարմնի անցքի մեջ (4): Տեղադրեք մարմնին (4) աշխատող մասի ամրացման անցքի մեջ (10) բռն նկարի F-ի
Հատակի անձեռոցիկ (11)	Ամուր հատակների գգույշ մաքրում	Հավաքեք շվարբը (տես վերը նշված հրահանգները): Անձեռոցիկ հակառակ կողմը (11) ամրացրեք աշխատող մասի կայուկին (10), ինչպես զույգ է տրված նկ. Յ
Չրային գլխադիր (14)	Անկունների, շրիշակների, սալիկների միջև ներդրերի և այլ դժվարամատչ տեղերի մաքրում	Հավաքեք շվարբը (տես վերը նշված հրահանգները): Տեղադրեք չրային գլխադիրը (14) սարբի մարմնի վրա (4)՝ համաձայն նկար G-ի

Նեյյոնն խոզանակ (12)	Ոչ մեծ միշտանիկական ազդեցության կիրառմամբ կեղտերի հետացում	Տեղադրեք շրային գլխադիրը (14) սարքի մարմնի վրա (տես վերը նշված հրահանգները): Տեղադրեք նեյյոնն խոզանակը (12) շրային գլխադիր վրա (14), ինչպես ցույց է տրված նկար Հ- ում
Արույրե խոզանակ (13)	Մրժանիկական ազդեցության կիրառմամբ բացառիկ կայուն կեղտերի հետացում	Տեղադրեք շրային գլխադիրը (14) սարքի մարմնի վրա (4) (տես վերը): Տեղադրեք արույրե խոզանակը (13) շրային գլխադիր վրա (14), ինչպես ցույց է տրված նկար Հ- ում
Քերիչ (15)	Ապակե և հայերու մակերեսների մաքրում	Տեղադրեք շրային գլխադիրը (14) սարքի մարմնի վրա (4) (տես վերը): Տեղադրեք քերիչ (15) շրային գլխադիր վրա (14), ինչպես ցույց է տրված նկար Լ- ում
Ճեղքվածքի խոզանակ (17)	Միջավայրային կարանեների մաքրում	Տեղադրեք շրային գլխադիրը (14) սարքի մարմնի վրա (4) (տես վերը): Տեղադրեք ճեղքվածքի խոզանակը (17) շրային գլխադիր վրա (14), ինչպես ցույց է տրված նկար Հ- ում

Ծահագործում

1. Տեղադրեք անհրաժեշտ բաղադրիչները ըստ այլուսակի:
2. Միացրեք հոսանքի լարը հոսանքի փարուղին:
3. Սեղմեք գողորչու մատակարարման կոճակը (7) և տարացումը սկսելու համար պահեք 2 վայրկյան: Սպասեք մոտ 15 վայրկյան, մինչև երկու ինյիկատորները (8) սկսեն թարթեք: Աշխատանքը սկսելու համար կրկին սեղմեք գողորչու մատակարարման կոճակը (7): Երկու ինյիկատորները (8) անընդհատ կվառվեն, և կակավի գողորչու մատակարարումը:
4. Աշխատանքը ավարտելուց հետո կրկին սեղմեք գողորչու մատակարարման կոճակը (7) և պահեք 2 վայրկյան: Սարքը անշատեք ցանցից:
5. Սպասեք, որ այն ամրողությին սատիշ և սրբեք շվարքը մաքրուր, փափուկ կտորու:

Նշում.Դուք կարող եք կարգավիրել գողորչու մատակարարման ռեժիմը գողորչու մատակարարման կոճակով (7): Վասկող ինյիկատորների թիվը (8) համապատասխանարար կփոխվի (1 -ից՝ նվազագույն ռեժիմից մինչև 3՝ առավելագույն ռեժիմի):

Ուշագրություն Աշխատելու ընթացքում հետևեք բարի ջրի մակարդակին: Ձեռյալ մի տվեր, որ շվարքը միացվի դատարկ բարով և բարի դատարկումը աշխատելիս, դա կարող է վնասել Ձեր սարքը:

Հնարավոր անսարքությունների վերացում

- Գործողով շվարը չի տաքանում: Հնարավոր պատճառը. սարքը միացված չէ կամ միացված չէ էլեկտրացանցին: Լուծում. համոզվեք, որ սարքը միացված է, հոսանքի խորոց միացված է վարդակին, իսկ վարդակը սարքին է:
 - Գործողով շվարը գործող չի արտադրում: Հնարավոր պատճառները. բարի մեջ ջրի ցածր մակարդակ; սարքը միացված չէ կամ միացված չէ ցանցին: Լուծում. Անշատեք սարքը ցանցից և լրտեք բարը ջրով: համոզվեք, որ շվարը միացված է, խորոց միացված է վարդակին և վարդակն աշխատում է:
 - Գործողով շվարը հատակին ջուր է թողնում: Հնարավոր պատճառները. Հատակի անձեռոցիկը շատ թաց է; գործողով մատակարարման կարգավորումը նիշու չէ: Լուծում. Անշատեք սարքը, անշատեք և բամեք անձեռոցիկը; ընտրեք գործողով մատակարարման այլ ռեժիմ:
- Ուշադրություն** Եթե հնարավոր ուղղություններից ոչ մեկը չի օգնել լուծել Զեր խնդիրը, դիմեք մատակարարին կամ սպասարկման կենտրոն: Մի ապամոնտաժեք սարքը և մի փորձեք վերանորոգել այն ինքնուրույն:



Այս խորհրդանշները նշանակում են, որ սարքը, նրա մարտկոցներն ու կրուտակիները և էլեկտրական և էլեկտրոնային պարագաները ուստիչիքանին պատր է հետևեք էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների արտադրույթն թափնեների (WEEE) և արտակարգ և մարտկոցի թափնեների հետ փակելու կանոնակազմերին: «Համաձայն կանոնների, սպայ սարքավորումը ծառայության ժամկետու ավարտից հետո ներթափառ է քածան ուստիչիքացիայի: Սարքը, մարտկոցները և կուտակիները, ինչպես նաև էլեկտրական և էլեկտրոնային պարագաները չեն կարող լուսիդացնել չունավալվործ բաղադրյան թափնեների հետ, քանի որ դա կվասի ջրական միջավայրին: Այս սարքը ուստիչիքացիայի համար, այն պետք է վերադարձի փանարքի կետ կամ հանձնի տեղական վերամշաքան կետ: Մանրանան տեղիկություններ առանալու համար անհրաժեշտ է դիմել տեղական կենցաղայի բաժինների ոլորտայն ծառայություն:»

ASBISc - իրավունք է վերապահում փոփոխեք սարքը և կատարեք փոփոխություններ և փոփոխություններ սույն փաստաթուղթում առաջ նախական հանուցման:

Երաշխիքային ժամկետը և ծառայության ժամկետը – 2 տարի ապրանքի գնման օրվանից:

Արտադրությունը տվյալները: ASBISc Enterprises PLC, λαρετού, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Կիպրոս): “Պատրաստված է Չինաստանում”:

Սարքի արդի տեղեկությունները և մանրամասն նկարագրություններ, ինչպես նաև միացման հրահանքները, հավասարագրությունը, որակի և երաշխիքի վերաբերյալ պահանջները ընդունող ընկերությունների մասին տեղեկությունները հասանելի են ներքետնման համար aeno.com/documents հղումով: Նշանակած արդի տվյալները ուղարկելու հետո համապատասխան սեփականատերերի սեփականությունն են:

ITA La scopa a vapore **AENO** è un elettrodomestico progettato per la pulizia di pavimenti in legno duro, laminato, marmo, piastrelle, per la pulizia di sporco tenace su vetro, metallo e altre superfici resistenti al calore, per la tappezzeria dei mobili.

Modello: ASM0002 (spina tipo E/F), ASM0002-UK (spina tipo G).

Specifiche tecniche

Tensione nominale: 220–240 V (AC); frequenza: 50/60 Hz. Potenza nominale: 1200,0 W. Capacità del serbatoio dell'acqua: 275 ml. Tempo di funzionamento (con serbatoio pieno): fino a 24 min. Portata d'acqua: fino a 25 g/min. Pressione del vapore: fino a 3 bar (massimo). Temperatura del vapore: circa +130 °C. Modalità di erogazione del vapore: 3. Tempo di riscaldamento: circa 15 secondi. Dimensioni del dispositivo (L×P×A): 140×300×1140 mm. Condizioni operative: temperatura – 0–50 °C, umidità 20–70 %. Condizioni di conservazione: temperatura – 0–50 °C, umidità 20–70 %. Grado di protezione: IPX4.

Set di alimentazione (figure A, B, C, D)

Impugnatura (1), tubo di prolunga (2), scopa a vapore (impugnatura di trasporto (3), corpo (4), serbatoio dell'acqua (5), coperchio del serbatoio dell'acqua (6), pulsante del vapore (7), indicatori del vapore (8), pulsante di rilascio della parte operativa (9), parte operativa (10)), panno per pavimenti (2 pz.) (11), spazzola di nylon (2 pz.) (12), spazzola di ottone (13), ugello a getto (14), tergipavimento (15), misurino (16), spazzola per fessure (17), guida rapida, scheda di garanzia.

Restrizioni e avvertenze

Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata nelle specifiche del dispositivo. Scollegare la scopa a vapore prima di riempire il serbatoio dell'acqua, durante la pulizia e al termine del lavoro. Non immergere il corpo del dispositivo, il cavo, la spina, la parte operativa o gli ugelli in acqua o in altri liquidi. Non collocare il cavo di alimentazione in prossimità di oggetti caldi. Non utilizzare una prolunga. Per evitare ustioni, fare attenzione a non

toccare l'ugello a getto durante il funzionamento e non puntare la scopa in funzione verso persone, animali o piante. Evitare che il vapore entri in contatto con dispositivi contenenti componenti elettrici. Non consentire l'uso della scopa a vapore da parte di bambini o persone che non hanno familiarità con il funzionamento del dispositivo. Non utilizzare la scopa a vapore se il cavo di alimentazione è danneggiato; contattare un Centro di assistenza autorizzato per la sostituzione. In caso di guasto del dispositivo, non smontare o tentare di ripararla da soli. Non utilizzare la scopa per pulire superfici con una resistenza alla temperatura inferiore a +100 °C. Utilizzare solo acqua depurata senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti. Smontare e pulire il dispositivo solo quando si è completamente raffreddato (almeno 15 minuti). Non utilizzare la spazzola in ottone su superfici sensibili, ad esempio smalti e acrilici.

Preparazione al lavoro

1. Disimballare la scopa e gli accessori.
2. Sul corpo del dispositivo (4) aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua (6). Riempire il serbatoio dell'acqua (5) con acqua utilizzando il misurino (16). Chiudere il coperchio (6).

Tabella 1. Assegnazione e installazione dei componenti

Ugello	Destinazione	Assemblaggio
Parte operativa (10)	Pulizia dei pavimenti completa di panno (11)	Collegare l'impugnatura (1) al tubo di prolunga (2) e fissarlo al corpo del dispositivo (4). Inserire il corpo (4) nel foro di fissaggio della sezione di lavoro (10) secondo la figura F
Tubo di prolunga (2)	Estensione del dispositivo per una pulizia efficace di pavimenti e aree difficili da raggiungere	Inserire il tubo (2) con l'impugnatura (1) nell'apertura del corpo (4). Inserire il corpo del dispositivo (4) nel foro della sezione di lavoro (10) secondo la figura F

Panno per pavimenti (11)	Pulizia delicata dei pavimenti duri	Assemblare la scopa (vedi istruzioni sopra). Fissare il lato inferiore del panno (11) alla striscia di velcro del pezzo da lavorare (10) come mostrato nella figura J
Ugello a getto (14)	Pulizia di angoli, battiscopa, fessure tra le piastrelle e altre aree difficili da raggiungere	Assemblare la scopa (vedi istruzioni sopra). Montare l'ugello a getto (14) sul corpo del dispositivo (4) secondo la figura G
Spazzola di nylon (12)	Rimozione di contaminanti con una leggera azione meccanica	Montare l'ugello a getto (14) sul corpo del dispositivo (vedi istruzioni sopra). Montare la spazzola di nylon (12) sull'ugello a getto (14) secondo la figura H
Spazzola in ottone (13)	Rimozione di sporco particolarmente ostinato con azione meccanica	Montare l'ugello a getto (14) sul corpo del dispositivo (4) (vedi sopra). Montare la spazzola in ottone (13) sull'ugello a getto (14) secondo la figura H
Tergipavimento (15)	Pulizia di superfici in vetro e a specchio	Montare l'ugello a getto (14) sul corpo del dispositivo (4) (vedi sopra). Montare il tergipavimento (15) sull'ugello a getto (14) come mostrato nella figura I
Spazzola per fessure (17)	Pulizia delle fughe delle piastrelle	Montare l'ugello a getto (14) sul corpo del dispositivo (4) (vedi sopra). Montare la spazzola per fessure (17) sull'ugello a getto (14) secondo la figura J

Uso

1. Installare gli accessori necessari secondo la tabella.
 2. Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa di corrente.
 3. Premere il pulsante del vapore (7) per 2 secondi per avviare il riscaldamento. Attendere circa 15 secondi finché due indicatori (8) non iniziano a lampeggiare. Premere nuovamente il pulsante del vapore (7) per avviare il riscaldamento.
- 57 www.keno.com/documents

funzionamento. Due indicatori (8) si accendono in modo continuo, il vapore inizia a scorrere.

4. Al termine del funzionamento del dispositivo, premere nuovamente il pulsante del vapore (7) per 2 secondi. Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica.
5. Attendere che si sia raffreddato completamente e quindi passare la scopa con un panno pulito e morbido.

Nota: è possibile regolare la modalità del vapore con il pulsante del vapore (7). Il numero di indicatori (8) cambia di conseguenza (da 1 per la modalità minima a 3 per la modalità massima).

ATTENZIONE! Durante il funzionamento, tenere sotto controllo il livello dell'acqua nel serbatoio. Non mettere in funzione la scopa con il serbatoio vuoto e non svuotare il serbatoio durante il funzionamento, per non danneggiare il dispositivo.

Risoluzione dei problemi

1. La scopa a vapore non è riscaldato. Possibile motivo: il dispositivo non è acceso o non è collegato alla rete elettrica. Soluzione: assicurarsi che il dispositivo sia acceso, che la spina sia collegata alla presa e che la presa sia in ordine.
2. La scopa a vapore non produce vapore. Possibili cause: basso livello dell'acqua nel serbatoio; il dispositivo non è acceso o non è collegato alla rete elettrica. Soluzione: scollegare il dispositivo e riempire il serbatoio d'acqua; assicurarsi che la scopa sia accesa, che la spina sia collegata alla presa e che la presa sia in ordine.
3. La scopa a vapore lascia l'acqua sul pavimento. Possibili cause: il panno per pavimenti è troppo bagnato; la modalità di vapore selezionata non è corretta. Soluzione: spegnere il dispositivo, staccare la spina e strizzare il panno; selezionare un'altra modalità di vapore.

ATTENZIONE! Se nessuna delle possibili soluzioni risolve il problema, contattare tuo fornitore o centro di assistenza. Si prega di non smontare o tentare di riparare il dispositivo da soli.



Il simbolo significa che è necessario seguire i regolamenti sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) e sui rifiuti di pile e batterie quando si smaltisce il dispositivo, le sue batterie e accumulatori e i suoi accessori elettrici ed elettronici. Secondo le norme questo dispositivo deve essere smaltito separatamente alla fine della sua vita utile. Non smaltire il dispositivo, le sue batterie e accumulatori o i suoi accessori elettrici ed elettronici insieme ai rifiuti urbani non differenziati, poiché ciò sarebbe dannoso per l'ambiente. Per smaltire questo dispositivo deve essere restituito al punto vendita o consegnato a un centro di riciclaggio locale. Dovresti contattare il tuo servizio locale di smaltimento dei rifiuti domestici per i dettagli.

ASBISc si riserva il diritto di modificare il dispositivo e di apportare cambiamenti e alterazioni a questo documento senza preavviso agli utenti. Il periodo di garanzia e la vita utile è di 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

Dati del produttore: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cipro). Prodotto in Cina. Informazioni aggiornate e una descrizione dettagliata del dispositivo, così come le istruzioni di collegamento, i certificati, le informazioni sulle aziende che accettano i reclami di qualità e le garanzie sono disponibili per il download su aeno.com/documents. Tutti i marchi e i loro nomi menzionati sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.

KAT AENO ორთქლის საწმენდი არის საყოფაცხოვრებო მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ხის, ლამინატის, მარმარილოს, კრამიტის იატაკის გასაწმენდად, შუშის, ლითონის და სხვა სითბოს მიმართ მდგრადი ზედაპირებიდან მძიმე ჭუჭყის მოსაშორებლად, ავეჯის საფრისტვის.

მოდელი: ASM0002 (დანამატის ტიპი E/F), ASM0002-UK (დანამატის ტიპი G).

ტექნიკური მახასიათებლები

ნომინალური ძაბვა: 220–240 ვ (AC); სიხშირე: 50/60 ჰე ნომინალური სიმძლავრე: 1200,0 ვტ წყლის ავზის მოცულობა: 275 მლ. მუშაობის დრო (სრული ავზით): 24 წუთამდე. წყლის მოხმარება: 25 გ/წთ-მდე. ორთქლის წნევა: 3 ბარამდე (მაქსიმალური). ორთქლის ტემპერატურა: დაახლოებით +130 °C. ორთქლის მიწოდების რეემბეზი: 3. გათბობის დრო: დაახლოებით 15 წამი. მოწყობილობის ზომა (სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე): 140×300×1140 მმ. სამუშაო პირობები: ტემპერატურა – 0–50 °C, ტენიანობა 20–70 %. შენახვის პირობები: ტემპერატურა – 0–50 °C, ტენიანობა 20–70 %. დაცვის ხარისხი: IPX4.

მისაწოდებელი კომპლექტი (სურათები A, B, C, D)

სახელური (1), დამგრძელებელი მილი (2), ორთქლის გამწმენდი (გადატანის სახელური (3), მოწყობილობის კორპუსი (4), წყლის ავზი (5), წყლის ავზის სახურავი (6), ორთქლის ღილაკი (7), ორთქლის მიწოდების რეემბეზის ინდიკატორები (8), სამუშაო ნაწილის მოსაშორებელი ღილაკი (9), სამუშაო ნაწილი (10), იატაკის საწმენდი ქსოვილი (2 ცალი) (11), ნეილონის ჯაგრისი (2 ცალი) (12), სპილენზის ჯაგრისი (13), სპრის თავაკები (14), საფხევი (15), საზომი ჭიქა (16), ღარების ჯაგრისი (17), მოკლე სახელმძღვანელო, საგარანტიო ბარათი.

შეზღუდვები და გაფრთხილებები

დარწმუნდით, რომ დენის ძაბვა შეესაბამება პროდუქტის სპეციფიკაციებში მითითებულ ძაბვას. გათიშეთ ორთქლის გამწმენდი წყლის ავზის შეცვებამდე, გაწმენდის დროს და სამუშაოს დასრულების შემდეგ. არ მოათავსოთ მოწყობილობის სხეული, კაბელი, კვების შტაცირი, სამუშაო ნაწილი და თავაკები წყალში ან სხვა სითხეში. ნუ მოათავსებთ დენის კაბელს ცხელ საგნებთან ახლოს. არ გამოიყენოთ

დამაგრძელებელი კაბელი. მუშაობის დროს დამწერობის თავიდან ასარიდებლად, ფრთხილად იყავით, რომ არ შეეხოთ საფრქვევს, ნუ მიუშვერთ სამუშაო თავაკს ადმინისტრის, ცხოველებს, მცენარეებს. არ დაუშვათ ორთქლის წვდომა მოწყობილობებზე, რომლებიც შეიცავს ელექტრო კომპონენტებს. არ დაუშვათ ორთქლის გამწერდის გამოყენება ბავშვების ან ისეთი პირების მიერ, რომლებიც არ იცნობენ მოწყობილობის მუშაობის რეებს. არ გამოიყენოთ ორთქლის გამწერდი, თუ დენის კაბელი დაზიანებულია, დაუკავშირდით უფლებამოსილ სერვის ცენტრს, რომ შეცვალოს იგი. თუ მოწყობილობა გაფუჭდა, ნუ დაშლით მას და ნუ შეცდებით თავად შეაკეთოთ იგი. არ გამოიყენოთ საწმენდი ისეთი ზედაპირების გასასუფთავებლად, რომელთა ტემპერატურის მიმართ მდგრადობა აღემატება +100 °C-ზე დაბალ ტემპერატურას. გამოიყენეთ მხოლოდ გაწმენდილი წყალი ქიმიკატების და სარეცხი საშუალებების დამატების გარეშე. დაშალეთ და გასასუფთავეთ მოწყობილობა მხოლოდ მას შემდეგ რაც სრულად გაცივდება (მინიმუმ 15 წუთი). არ გამოიყენოთ სპილენძის ჯაგრისი ისეთ მგრძნობიარე ზედაპირებზე, როგორიცაა მინანქარი, აკრილი.

მოწყობილობის მომზადება მუშაობისთვის

1. ამოალაგეთ საწმენდი და აქსესუარები.
2. მოწყობილობის კორპუსზე (4) გახსენით წყლის ავზის სახურავი (6). შეავსეთ წყლის ავზი (5) წყლით საზომი თასის გამოყენებით (16). დახურეთ თავსასური (6).

ცნობილი 1. კომპონენტების დანიშნულება და მონტაჟი

თავავი	დანიშნულება	ნაკრები
სამუშაო ნაწილი (10)	იატაკის გაწმენდა საწმენდი ქსოვილის კომპლექტით (11)	შეართოთ სახელური (1) დამაგრძელებელ მილთან (2) და მიამაგრეთ იგი მოწყობილობის კორპუსზე (4). მოათავსეთ კორპუსი (4) სამუშაო ნაწილის დასამაგრებელ ხერილში (10) F სურათის მიხედვით
დამაგრძელებ ელი მილი (2)	მოწყობილობის დამაგრძელებელი მილი იატაკისა და მწელად მისადგომი ადგილების	ჩადეთ მილი (2) სახელურით (1) სხეულის ხერილში (4). მოათავსეთ კორპუსი (4) სამუშაო ნაწილის დასამაგრებელ ხერილში (10) F სურათის მიხედვით

	ეფექტური გაწმენდისთვის	
იატაკის საწმენდი ქსოვილი (11)	მყარი იატაკის ზედაპირის ნაზი წმენდა	ააწყვეტ საწმენდი (იხილეთ ზემოთ მითითებული ინსტრუქციები). მიამაგრეთ საწმენდი ქსოვილის საწყისი მხარე (11) სამუშაო ნაწილის წეროვან ნაწილზე (10), როგორც ეს ნაჩვენებია ნახატზე]
საფრენი თავაკი (14)	კუთხების, პლინტუსების, ფილტბს შორის შელებების და სხვა ძნელად მისადგომ ადგილებს შორის დასულთაგება	ააწყვეტ საწმენდი (იხილეთ ზემოთ მითითებული ინსტრუქციები). დაამონტაჟეთ გამფრენებელი თავაკი (14) მოწყობილობის კორპუსზე (4) ც სურათის მიხედვით
ნეილონის ჯაგრისი (12)	ჭუჭყის მოცილება დაბალი მექანიკური ზემოქმედების გამოყენებით	მოათავსეთ გამფრენებელი თავაკი (14) მოწყობილობის კორპუსზე (იბ. ინსტრუქციები ზემოთ). მოათავსეთ ნეილონის ჯაგრისი (12) გამფრენებელ თავაკზე (14), როგორც ეს მოცემულია H სურათზე
სპილენძის ჯაგრისი (13)	განსაკუთრებით მყარად ჩამუდარი ჭუჭყის მოცილება მექანიკური ზემოქმედების გამოყენებით	მოათავსეთ გამფრენებელი თავაკი (14) მოწყობილობის კორპუსზე (4) (იბ. ზემოთ). მოათავსეთ სპილენძის ჯაგრისი (13) გამფრენებელ თავაკზე (14), როგორც ეს მოცემულია H სურათზე
საფხვი (15)	მინისა და სარკის ზედაპირების გაწმენდა	მოათავსეთ გამფრენებელი თავაკი (14) მოწყობილობის კორპუსზე (4) (იბ. ზემოთ). მოათავსეთ საფხვი (15) გამფრენებელ თავაკზე (14) სურათის მიხედვით
ღარების ჯაგრისი (17)	ფილებს შორის ღარების გაწმენდა	მოათავსეთ გამფრენებელი თავაკი (14) მოწყობილობის კორპუსზე (4) (იბ. ზემოთ). მოათავსეთ ღარების ჯაგრისი (17) გამფრენებელ თავაკზე (14), როგორც ეს ნაჩვენებია] სურათზე

მუშაობა

1. დაამონტაჟეთ საჭირო აქსესუარები ცხრილის მიხედვით.
2. შეკრთხეთ დენის კაბელი შტეფსელში.
3. დააჭირეთ ორთქლის ღილაკს (7) და გააჩერეთ 2 წამის განმავლობაში გათბობის დასაწყებად. დაელოდეთ დაახლოებით 15 წამს, სანამ ორი ნათურა (8) დაწყებს ციმციმს. მუშაობის დასაწყებად კვლავ დააჭირეთ ორთქლის ღილაკს (7). მრი ინდიკატორი (8) განუწყვეტლივ დაიწყებს ნათებას და ორთქლი დაიწყებს განაწილებას.
4. დასრულების შემდეგ დააჭირეთ ორთქლის ღილაკს (7) კიდევ 2 წამის განმავლობაში. გათიშეთ მოწყობილობა ქსელიდან.
5. დაელოდეთ, სანამ საწმენდი სრულად გაგრილდება და გაწმინდეთ სუფთა, რბილი ქსოვილით.

ზენიშვნა: თქვენ შეგიძლიათ დაარცგულიროთ ორთქლის რეეიმი ორთქლის ღილაკით (7). განათებული ინდიკატორების რაოდნობა (8) შესაბამისად შეიცვლება (1-დან – მინიმალური რეეიმიდან 3-მაქსიმალურ რეეიმამდე).

ყურადღება! მუშაობის დროს აკონტროლეთ წყლის დონე ავზში. არ გაუშვათ საწმენდის ჩართვა მაშინ, როდესაც ავზი ცარიელია და მუშაობის დროს ავზის დაცარიელების შემთხვევაში შეიძლება დააზიანდეს მოწყობილობა.

შესაძლო გაუმართაობის აღმოფხვრა

1. ორთქლის საწმენდი არ ცხელდება. შესაძლო მიზეზი: მოწყობილობა არ არის ჩართული ან არ არის დაკავშირებული დენის წყაროსთან. გამოსავალი: დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა ჩართულია, დენის შტეკერი არის მიერთებული შტეფსელში და შტეფსელი მუშაობს.
2. ორთქლის გამწენდი არ გამოიმუშავებს ორთქლს. შესაძლო მიზეზი: წყლის დაბალი დონე ავზში; მოწყობილობა არ არის ჩართული ან არ არის დაკავშირებული დენის ქსელთან. გამოსავალი: გათიშეთ მოწყობილობა ქსელიდან და შეავსეთ ავზი წყლით; დარწმუნდით, რომ საწმენდი არის ჩართული, შტეკერი შეერთებულია შტეფსელში და შტეფსელი მუშაობს.

კურადღება! თუ ვერცერთი საშუალება ვერ გადაჭრის თქვენს პრობლემას, დაუკავშირდით თქვენს მოწოდებელს ან სერვის ცენტრს. ნუ დაშლით მოწყობილობას და ნუ ეკლებით მის შეკუთხას.



ეს სიმზღვოები გულისხმობას, რომ თქვენი მოწყობილობის, მისი ბატარების და აკუმულაციონების და მისი ელექტრო და ელექტრონული აქსესუარების გადაყიდვას თქვენ უნდა დაივარდოთ ელექტრო და ელექტრონული აქსესუარების ნარჩენების (WEEE) და ბატარებისა და აკუმულაციონის ნარჩენების თავიდან მოშორების რეგულაციები. რეგულაციების თანახმად, ეს მოწყობილობა პლეილობრება ცალ-ცალი გადაყრას მისი სარეცელიანობის ვადის შორის. არ გადავდოთ მოწყობილობა, მისი ბატარება და აკუმულაციონები, ასევე მისი ელექტრო და ელექტრონული აქსესუარები არასორიცხულული განაკვეთებულზე. რეალა ეს ზოგიან აუქნება აუქნება სოფტური კოდების მიზნით, ის უნდა დამტოვდეთ გაყიდვის ადგილის ან განვიზაონოს თქვენს ადგილობრივი დოკუმენტი. კონფიდენციალურობა თქვენს ადგილობრივ საკონფიდენციელო ნარჩენებსა და სახურავებისთვის.

ASBISc ଦୟାଲ୍ସେନ୍-ଆଟଲ୍ୱିବ୍ସ ଶିଖ୍ୟତାକୁ ପାଇଁ ମୁହଁରୁଳାନ୍ତରୀକରଣ କରିବାରେ ଯାଦାଯା ଶ୍ରୀନାଥ କାନ୍ତାର୍ମିଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବିତରେ ଏକ ଅନୁଭବ ହେଲା.

გარანტისა და უსამღებაზეცის გადაა პროდუქტის შეტენის დღიდან 2 წელი.

KAZAENO бу тазалағыш-бұл қатты ағаштан, ламинаттан, мәрмәрден, плиткадан жасалған еденді тазалауға, шыны, металл және басқа ыстыққа төзімді беттердегі қатты кірді тазалауға, жиһаз қаптауға арналған тұрмыстық құрылғы.

Үлгі: ASM0002 (E/F типті ашасы), ASM0002-UK (G типті ашасы).

Техникалық сипаттама

Номиналды кернеу: 220–240 В (AC); жиілігі: 50/60 Гц. Номиналды қуат: 1200,0 Вт. Су ыдысының сыйымдылығы: 275 мл. Жұмыс уақыты (толық резервуармен): 24 мин дейін. Суды тұтыну: 25 г/мин дейін. Бу қысымы: 3 барға дейін (максимум). Бу температурасы: шамамен +130 °C. Бу беру режимдері: 3. Қыздыру уақыты: шамамен 15 сек. Құрылғының өлшемі (ұзындығы/ұшындығы/бейнелік): 140×300×1140 мм. Жұмыс жағдайлары: температура – 0–50 °C, ылғалдылық 20–70 %. Сақтау шарттары: температура – 0–50 °C, ылғалдылық 20–70 %. Қорғау дәрежесі: IPX4.

Жеткізу жиынтығы (суреттер A, B, C, D)

Тұтқа (1), ұзартқыш құбыр (2), бу тазалағыш (тұтқасын (3), құрылғы орган (4), су ыдысы (5), су құю санылауының қақлагы (6), бу түймесі (7), көрсеткіштері бу режимдерін (8), жұмыс белгігі (9) ажырату үшін түймесін басыңыз, бір белгін жұмыс (10)), еден салфеткалар (2 дана.) (11), нейлон щетка (2 дана.) (12), жезден жасалған щетка (13), реактивті саптама (14), қырғыш (15), өлшеуіш шыныаяқ (16), бірлескен щеткасы (17), қысқа нұсқаулық, кепілдік талоны.

Ескертуллер мен шектеулер

Қуат көзінің кернеуі өнім сипаттамасында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Бу ыдысын су ыдысын толтырап алдында, тазалау кезінде және жұмысты аяқтағаннан кейін ажыратыңыз. Құрылғының корпусын, сымын, ашасын, жұмыс белгін және қондырмаларын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Қуат сымын ыстық заттардың жанына қоймаңыз. Ұзартқышты қолданбаңыз. Жұмыс кезінде күйіп қалмау үшін ағынды саптаманы ұстамаңыз, жұмыс сүрткішті адамдарға,

жануарларға, өсімдіктерге бағыттамаңыз. Электрлік компоненттері бар құрылғыларға будың түсіне жол берменіз. Буға арналған жұғышты балаларға немесе құрылғының жұмысымен таныс емес адамдарға қолдануға жол берменіз. Егер электр сымы зақымдалған болса, бу тазалағышты пайдаланбаңыз, оны ауыстыру үшін уәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Егер құрылғы бұзылса, оны бөлшектеменіз немесе оны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. +100 °C -тан төмен температураға төзімділігі бар беттерді тазалау үшін швабра қолданбаңыз. Химиялық заттар мен жұғыш заттарды қоспай тек тазартылған суды қолданыңыз. Құрылғыны толық салқындағаннан кейін ғана бөлшектеніз және тазалаңыз (кем дегенде 15 минут). Эмаль, акрил сияқты сезімтал беттерге жезден жасалған щетканы қолданбаңыз.

Жұмысқа дайындық

- Шаңсорғыш пен аксессуарларды орап алыңыз.
- Құрылғы корпусында (4) су ыдысының қақпағын ашыңыз (6). Су ыдысына (5) өлшеуіш шыныаяқ (16) көмегімен сумен толтырыңыз. Қақлақты жабыңыз (6).

Кесте 1. Компоненттердің тағайындалуы мен орнатылуы

Саңылаулар	Тағайындау	Ассамблея
Жұмыс бөлігі (10)	Еден салфеткалар майлықлен тазалау (11)	Тұтқаны (1) ұзартқыш тұтікке (2) жалғап, оны құрылғының корпусына (4) бекітіңіз. Корпусты (4) F суреті бойынша жұмыс бөлігінің (10) бекіту тесігіне салыңыз
Ұзартқыш тұтік (2)	Едендерді және қол жетуғе қын жерлерді тиімді тазалауға арналған	Тұтікті (2) тұтқасымен (1) корпустағы (4) тесікке салыңыз. Құрылғының корпусын (4) F бөлігіне сәйкес жұмыс бөлігінің (10) саңылауына енгізіңіз

	курылғының кенейту	
Еден салфеткалар (11)	Қатты едендерді жұмсақ тазалау	Құрылғыны жинаңыз (жоғарыдағы нұсқауларды қараңыз). Майлыштың (11) дұрыс емес жағын суретте көрсетілгендей жұмыс бөлігінің (10) желкесіне бекітіңіз. Дж
Реактивті саптама (14)	Бұрыштарды, юбка тақталарын, плиткалар мен басқа жетуге қын жерлер арасындағы бос орындарды тазарту	Құрылғыны жинаңыз (жоғарыдағы нұсқауларды қараңыз). Бүріккіш шүмекті (14) құрылғы корпусына (4) G суреті бойынша орнатыңыз
Нейлон щетка (12)	Тәмен механикалық әсер ету арқылы ластауыш заттарды шығару	Бүріккіш саптаманы (14) құрылғының корпусына қойыңыз (жоғарыдағы нұсқауларды қараңыз). Нейлон щеткасын (12) Н суретте көрсетілгендей ағынды саптамага (14) қойыңыз
жезден жасалған щетка (13)	Механикалық әрекетті қолдана отырып, қатты кірді кетіру	Бүріккіш саптаманы (14) құрылғының корпусына (4) қойыңыз (жоғарыдан қараңыз). Жез щеткасын (13) суретте көрсетілгендей жару саптамасына (14) орнатыңыз
Скрепер (15)	Шыны мен айна беттерін тазарту	Бүріккіш саптаманы (14) құрылғының корпусына (4) қойыңыз (жоғарыдан қараңыз). Қырғышты (15) I суретке сәйкес бүріккіш саптамаға (14) қойыңыз
Бірлескен щеткасы (17)	Плиткалық қосылыстарды тазарту	Реактивті саптаманы (14) құрылғының корпусына (4) орнатыңыз (жоғарыдан қараңыз). Бірлескен щеткасын (17) J

Қанау

1. Қажетті керек -жарактарды кестеге сәйкес орнатыңыз.
2. Қуат сымын розеткаға қосыңыз.
3. Paspauskite гару mygtuką (7) 2 sekundes, kad pradétuméte kaitinti. Palaukite maždaug 15 sekundžių, kol pradés mirkséti dvi lemputés (8). Dar kartą paspauskite гару mygtuką (7), kad pradétuméte veikti. Dvi lemputés (8) užsidega nerpertraukiamai ir pradedamas гару išleidimas.
4. Аяқтағаннан кейін бу түймесін (7) 2 секунд қайтадан басыңыз. Құрылғыны желіден ажыратыңыз.
5. Толық салқындауға рұқсат етініż және шүберекті , жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Ескертпе: бу режимін бу түймесі (7) арқылы реттеуге болады. Жанып тұрған индикаторлар саны (8) тиісінше өзгереді (1 – минималды режимнен 3 – максималды режимге).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмыс кезінде резервуардағы су деңгейін бақылаңыз. Сорғыштың бос резервуармен жұмыс істеуіне жол берменіз және жұмыс кезінде резервуарды босатыңыз, бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.

Мүмкін болатын ақауларды жою

1. Бу тазалағыш қызбайды. Мүмкін себеп: құрылғы қосылмады немесе желіге қосылмаған. Шешім: Құралдың қосылғанына, қуат ашасы розеткаға қосылғанына және розетка жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.
2. Бу тазалағыш бу шығармайды. Мүмкін себептер: резервуардағы су деңгейінің төмендігі; құрылғы қосылмаған немесе желіге қосылмаған. Шешім: құрылғыны желіден ажыратып, резервуарды сумен

толтырыңыз; сурткіштің қосылғанына, ашасы розеткаға қосылғанына және розетка жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.

3. Бу тазалағыш еденде су қалдырады. Ұытимал себептер: Еден матасы тым үлғалды; бу параметрі дұрыс емес. Шешім: құрылғыны өшіріңіз, майлықты ажыратыңыз және сыйғыңыз; басқа бу режимін таңдаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер мүмкін әдістердің ешқайсысы сіздің мәселенізді шешпесе, жеткізушіге немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құрылғыны бөлшектеменіz немесе оны өзіңіз жәндеуге тырыспаңыз.



Бул белгілер құрылғыны, оның аккумуляторлары мен аккумуляторларын, сондай -ақ оның электрлік және электронды керек -жараптарын қоқысқа тастау кезінде электрлік және электрондық қондырылардың қалдықтарын (WEEE), батарея мен аккумулятор қалдықтарының ережелерін сақтауды білдіреді. Нормативтік құжаттар бұл жабдықты пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бөлек жинауды талап етеді. Құрылғыны, оның батареялары мен аккумуляторларын, сондай -ақ оның электрлік және электронды керек -жараФтарын сұрыпталмаған қалалық қалдықтармен бірге тастамаңыз, себебі бұл қоршаған ортаға зиян тигізеді. Бұл жабдықты тастау үшін оны сату орнына немесе жергілікті қайта өндөу орталығына қайтару қажет.

ASBISc пайдаланушыларға алдын ала ескертсіз құрылғыны өзгертуге және осы құжатқа өзгертулер мен өзгертулер енгізуге құқығын өзіне қалдырады. Кепілдік мерзімі және қызмет мерзімі – өнімді сатып алған күннен бастап 2 жыл. Өндіруші туралы мәліметтер: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипр). Қытайда жасалған.

Заманауи ақпарат пен құрылғының егжей-тегжейлі сипаттамасын, сондай-ақ қосылу туралы нұсқаулықты, сертификаттарды, сапа мен кепілдікке шағымдарды қабылдайтын компаниялар туралы ақпаратты aeno.com/documents сайтынан жүктеуге болады. Барлық атапған сауда белгілері және олардың атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

LAV AENO tvaika mops ir mājsaimniecības ierīce, kas paredzēta cietkoksnes grīdu, lamināta, marmora, fližu, stikla, metāla un citu karstumizturīgu virsmu, mēbelju polsterējuma tīrišanai.

Modelis: ASM0002 (E/F tipa kontaktligzda), ASM0002-UK (G tipa kontaktligzda).

Tehniskie dati

Nominālais spriegums: 220–240 V (AC); frekvence: 50/60 Hz. Jauda: 1200,0 W. Ūdens tvertnes tilpums: 275 ml. Darbības laiks (ar pilnu tvertni): līdz 24 min. ūdens plūsmas ātrums: līdz 25 g/min. Tvaika spiediens: līdz 3 bāriem (maksimālais). Tvaika temperatūra: aptuveni +130 °C. Tvaika padeves režīmi: 3. Uzkarsēšanas laiks: aptuveni 15 s. Vienības izmērs (G×P×A): 140×300×1140 mm. Darba apstākļi: temperatūra – 0–50 °C, mitrums 20–70 %. Uzglabāšanas apstākļi: temperatūra – 0–50 °C, mitrums 20–70 %. Aizsardzības pakāpe: IPX4.

Piegāde ietver (A, B, C, D attēli)

Rokturis (1), pagarināšanas caurule (2), tvaika mops (rokturis (3), korpus (4), ūdens tvertne (5), ūdens tvertnes vāks (6), tvaika poga (7), tvaika indikatori (8), darbības daļas atbrīvošanas poga (9), darbības daļa (10)), grīdas lupatiņa (2 gab.) (11), neilona birste (2 gab.) (12), misina birste (13), strūklas uzgalis (14), slotiņa (15), mērkarote (16), spraugu birste (17), ātrais ceļvedis, garantijas karte.

Ierobežojumi un brīdinājumi

Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst ierices specifikācijas norādītajam spriegumam. Pirms ūdens tvertnes uzpildīšanas, tīrišanas laikā un pēc darba pabeigšanas atvienojiet tvaika mopu no tīkla. Neiegremdējiet ierices korpusu, vadu, strāvas kontaktdakšu, darbības daļu vai sprauslas ūdenī vai citā šķidrumā. Nenovietojiet strāvas kabeli karstu priekšmetu tuvumā. Neizmantojiet pagarinātāju. Lai darba laikā izvairītos no apdegumiem, uzmanieties, lai nepieskartos strūklas sprauslai, un nenovirziet tekošo mopu uz cilvēkiem, dzīvniekiem vai augiem. Neļaujiet tvaikam nonākt saskare ar iericēm, kurās ir elektriskie komponenti. Neļaujiet tvaika mopu lietot bērniem vai nepazīstamām personām. Neizmantojiet tvaika mopu, ja strāvas kabelis ir

bojāts, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, lai to nomainītu. Ja ierīce nedarbojas, nedemontējet un nemēģiniet to salabot paši. Neizmantojet mopu tādu virsmu tīrišanai, kuru temperatūras izturība ir zemāka par +100 °C. Izmantojet tikai attīrītu ūdeni bez kīmisku vielu vai mazgāšanas līdzekļu piedevas. Ierīci izjauciet un tīriet tikai tad, kad tā ir pilnībā atdzisusi (vismaz 15 minūtes). Nelietojiet misiņa otu uz jutīgām virsmām, piemēram, emaljas, akrila krāsām.

Gatavošanās darbam

1. Izpako mopu un piederumus.
2. Uz ierīces korpusa (4) atveriet ūdens tvertnes vāku (6). Piepildiet ūdens tvertni (5) ar ūdeni, izmantojot mērkaroti (16). Aizveriet vāku (6).

Tabula 1. Palīgierīču piešķiršana un uzstādišana

Sprausla	Galamērkis	Veidot
Darba daļa (10)	Grīdas tīrišana komplektā ar tīrišanas lupatiņu (11)	Pievienojet rokturi (1) pagarinājuma caurulei (2) un pievienojet to ierīces korpusam (4). Levietojet korpusu (4) darba daļas (10) stiprinājuma atverē saskaņā ar F attēlu
Pagarināšanas caurule (2)	Ierīces pagarinājums efektivai grīdu un grūti aizsniedzamu vietu tīrišanai	Levietojet cauruli (2) ar rokturi (1) korpusa (4) atverē. Levietojet bloka korpusu (4) atverē darba daļā (10), kā parādīts F attēlā
Grīdas audums (11)	Cieto grīdas segumu saudzīga tīrišana	Salikt mopu (skat. norādījumus iepriekš). Piestipriniet auduma (11) apakšējo daļu pie apstrādājamās daļas (10) Velcro sloksnes, kā parādīts J. attēlā
Sprauslas sprausla (14)	Stūru, grīlistes, spraugu starp flīzēm un citu grūti aizsniedzamu vietu tīrišana	Salikt mopu (skat. norādījumus iepriekš). Uzstādīt strūklas sprauslu (14) uz bloka korpusa (4) saskaņā ar G attēlu
Neilonā birste (12)	Piesārnotāju nonemšana ar vieglu mehānisku iedarbību	Uzlieciet strūklas uzgali (14) uz ierīces korpusa (skat. norādījumus iepriekš).

		Uzstādiet neilona birsti (12) uz strūklas sprauslas (14) saskanā ar H attēlu
Misiņa birste (13)	Ipaši noturīgu netirumu nonemšana, izmantojot mehānisku iedarbību	Uzlieciet strūklas uzugali (14) uz ierīces korpusa (4) (skat. iepriekš). Piestipriniet misiņa birsti (13) strūklas sprauslai (14) saskanā ar H attēlu
Skrāpis (15)	Stikla un spoguļu virsmu tīrišana	Uzlieciet strūklas uzugali (14) uz ierīces korpusa (4) (skat. iepriekš). Uzstādiet skrāpi (15) uz strūklas sprauslas (14), kā parādīts l attēlā
Spraugu birste (17)	Fližu šuvju tīrišana	Uzlieciet strūklas uzugali (14) uz ierīces korpusa (4) (skat. iepriekš). Uzstādiet spraugu birsti (17) uz strūklas uzugali (14) saskanā ar J attēlu

Operācija

1. Uzstādiet nepieciešamos piederumus saskanā ar tabulu.
2. Iespraudiet strāvas vada kontaktakciņu strāvas kontaktligzdā.
3. Nospiediet tvaika pogu (7) uz 2 sekundēm, lai sāktu sildīšanu. Pagaidiet aptuveni 15 sekundes, līdz mirgo abas lampiņas (8). Vēlreiz nospiediet tvaika pogu (7), lai sāktu darbību. Abas lampiņas (8) iedegas vienmērīgi, un tvaiks sāk izdalīties.
4. Kad darbība ir pabeigta, vēlreiz uz 2 sekundēm nospiediet tvaika pogu (7). Atvienojiet ierīci no elektrotikla.
5. Pagaidiet, līdz tas ir pilnībā atdzis, un pēc tam noslaukiet mopu ar tiru, mikstu drānu.

Piezīme: Tvaika režīmu var regulēt ar tvaika pogu (7). Attiecīgi mainīties arī gaismiņu skaits (8) (no 1 minimālajam režīmam līdz 3 maksimālajam režīmam).

BRĪDINĀJUMS! Darbības laikā uzraugiet ūdens limeni tvertnē. Nedarbībāt mopu ar tukšu tvertni un neiztukšojet tvertni darbības laikā, jo tas var sabojāt ierīci.

Iespējamu darbības traucējumu novēršana

1. Tvaika mops netiek uzkarsēts. Iespējamais iemesls: ierīce nav ieslēgta vai nav pieslēgta strāvas padevi. Risinājums: Pārliecinieties, ka ierīce ir ieslēgta, ka kontaktdakša ir pievienota kontaktligzdai un ka kontaktligzda ir kārtībā.
2. Tvaika mops tvaiku neražo. Iespējamie iemesli: zems ūdens līmenis tvertnē; ierīce nav ieslēgta vai nav pieslēgta elektrotīklam. Risinājums: atvienojiet ierīci no tikla un piepildiet tvertni ar ūdeni; pārbaudiet, vai mops ir ieslēgts, vai kontaktdakša ir pievienota kontaktligzdai un vai kontaktligzda ir kārtībā.
3. Tvaika mops atstāj ūdeni uz grīdas. Iespējamie cēloņi: grīdas drāna ir pārāk mitra; nepareizi izvēlēts tvaika režīms. Risinājums: Izslēdziet ierīci, atvienojiet no tikla un izķāvējiet drānu; izvēlieties citu tvaika režīmu.

BRĪDINĀJUMS! Ja neviens no iespējamajiem risinājumiem problēmu neatrisina, sazinieties ar piegādātāju vai servisa centru. Nedemontējet un nemēģiniet salabot ierīci paši.



Šie simboli norāda, ka, atbrīvojoties no ierices, tās baterijām un akumulatoriem, kā arī tās elektriskajiem un elektroniskajiem piederumiem, jāievēro elektisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) un bateriju un akumulatoru atkritumu noteikumi. Noteikumi paredz, ka šīs iekārtas, beidzoties to kalpošanas laikam, ir jālikvidē atsevišķi. Neizmetiet ierīci, tās baterijas un akumulatorus, kā arī elektriskos un elektroniskos piederumus kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem, jo tas kaitētu videi. Lai atbrīvotos no šo iekārtu, tā ir jānodod atpakaļ tā tirdzniecības vai nodot vietējo uz pārstrādi. Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo sadzīves atkritumu apglabāšanas dienestu.

ASBISc patur tiesības modifiktēt ierīci un veikt izmaiņas un labojumus šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma lietotājiem.

Garantijas termiņš un kalpošanas laiks ir 2 gadi no produkta iegādes datuma.

Ražotāja dati: ASBISc Enterprises PLC, Lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipra). Ražots Ķīnā.

Jauņākā informācija un detalizēti ierīču apraksti, kā arī pievienošanas instrukcijas, sertifikāti, kvalitātes prasību un garantijas informācija ir pieejama lejupielādei vietnē aeno.com/documents. Visas minētās preču zīmes un zīmolu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

LIT AENO garų šluota yra buitinis prietaisas, skirtas kietmedžio grindims, laminatui, marmurui, plytelėms, stipriai suteptam stiklui, metalui ir kitiemis karščiu atspariems paviršiams, baldų apmušalamams valyti.

Modelis: ASM0002 (E/F tipo kištukas), ASM0002-UK (G tipo kištukas).

Techniniai duomenys

Nominalioji tampa: 220–240 V (AC); dažnis: 50/60 Hz. Galingumas: 1200,0 W. Vandens bako talpa: 275 ml. Eksplotavimo laikas (su pilnu baku): iki 24 min. vandens srautas: iki 25 g/min. Garų slėgis: iki 3 barų (didžiausias). Garų temperatūra: apie +130 °C. Garų tiekimo režimai: 3. Šildymo laikas: apie 15 sek. Įrenginio dydis (l×P×A): 140×300×1140 mm. Darbo sąlygos: temperatūra – 0–50 °C, drėgmė 20–70 %. Laikymo sąlygos: temperatūra – 0–50 °C, drėgmė 20–70 %. Apsaugos laipsnis: IPX4.

Tiekimas apima (A, B, C, D paveikslėliai)

Rankena (1), prailginimo vamzdis (2), garų mopas (nešiojimo rankena (3), korpusas (4), vandens rezervuaras (5), vandens rezervuaro dangtis (6), garų mygtukas (7), garų indikatoriai (8), darbinės dalies atleidimo mygtukas (9), darbinė dalis (10)), grindų šluostė (2 vnt.) (11), nailoninis šepetys (2 vnt.) (12), žalvarinis šepetys (13), srovės antgalis (14), gremžtukas (15), matavimo indelis (16), plyšių šepetys (17), trumpasis vadovas, garantijos kortelė.

Apribojimai ir įspėjimai

Įsitinkite, kad maitinimo tampa atitinka įrenginio specifikacijoje nurodytą tampą. Prieš pripildami vandens bakelį, valydamai ir baigę darbą atjunkite garų šluotą nuo elektros tinklo. Nemerkite prietaiso korpuso, laido, maitinimo kištuko, darbinės dalies ar antgalių į vandenį ar bet kokį kitą skystį. Nedékite maitinimo kabelio šalia karščių daiktų. Nenaudokite ilgintuvu. Kad dirbdami nenusidegintumėte, bükite atsargūs ir nelieskite purkštuko antgalio, nenukreipkite veikiančios šluotos į žmones, gyvūnus ar augalus. Neleiskite garams liestis su prietaisais, kuriuose yra elektrinių komponentų. Neleiskite vaikams ar nepažįstamiams asmenims naudotis garų šluota. Nenaudokite garų šluotos, jei pažeistas maitinimo kabelis, kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą, kad jį pakeistų. Jei įrenginys sugedo, jo neišardykykite ir nebandykite taisyti patys. Nenaudokite šluostės paviršiams, kurių atsparumas aeno.com/documents

temperatūrai mažesnis nei +100 °C, valyti. Naudokite tik išgrynintą vandenį be jokių cheminių medžiagų ar ploviklių. Prietaisą išardykite ir valykite tik tada, kai jis visiškai atvesta (mažiausiai 15 minučių). Nenaudokite žalvarinio šepetėlio ant jautrių paviršių, pvz., emalio, akrilo.

Pasiruošimas darbui

1. špakuokite šluotą ir priedus.
2. Ant prietaiso korpuso (4) atidarykite vandens rezervuaro dangtelį (6). Pripildykite vandens rezervuarą (5) vandens, naudodami matavimo taurę (16). Uždarykite dangtelį (6).

Lentelė 1. Priedų priskyrimas ir montavimas

Antgalis	Paskirties vieta	Sukurti
Darbinė dalis (10)	Grindų valymo komplektas su grindų šluoste (11)	Prijunkite rankeną (1) prie ilginamojo vamzdžio (2) ir pritvirtinkite ją prie įrenginio korpuso (4). Istatykite korpusą (4) į darbinės dalies (10) tvirtinimo angą pagal F paveikslą
Prailginimo vamzdis (2)	Įrenginio išplėtimas, kad būtų galima efektyviai valyti grindis ir sunkiai pasiekiamas vietas	Ikiškite vamzdelį (2) su rankena (1) į korpuso (4) angą. Istatykite bloko korpusą (4) į darbinėje dalyje (10) esančią angą, kaip parodyta paveikslėlyje F
Grindų šluostė (11)	Švelnus kietų grindų dangų valymas	Surinkite šluotą (žr. pirmiau pateiktus nurodymus). Pritvirtinkite apatinę grindų šluostę (11) dalį prie ruošinio (10) "Velcro" juostelės, kaip parodyta paveikslėlyje J
Purkštukas (14)	Kampų, grindjuosčių, plyšių tarпų ir kitų sunkiai pasiekiamų vietu valymas	Surinkite šluotą (žr. pirmiau pateiktus nurodymus). Pritvirtinkite purkštuką (14) prie įrenginio korpuso (4) pagal G pav
Nailoninis šepetys (12)	Teršalų šalinimas lengvu mechaniniu poveikiu	Prie prietaiso korpuso pritvirtinkite purkštuką (14) (žr. pirmiau pateiktus nurodymus). Pritvirtinkite nailoninį

		šepetėlį (12) prie purkštuko (14) pagal H pav
Zalvarinis šepetėlis (13)	Ypač įsisenėjusių nešvarumų šalinimas mechaniniu būdu	Prie įrenginio korpuso (4) pritvirtinkite purkštuką (14) (žr. pirmiau). Prie purkštuko (14) pritvirtinkite žalvarinį šepetėlį (13) pagal H pav
Grandiklis (15)	Stiklo ir veidrodžių paviršių valymas	Prie įrenginio korpuso (4) pritvirtinkite purkštuką (14) (žr. pirmiau). Pritvirtinkite grandiklį (15) prie purkštuko (14), kaip parodyta paveikslėlyje
Plyšių šepetys (17)	Plytelių siūlių valymas	Pritvirtinkite srovės antgalis (14) prie įrenginio korpuso (4) (žr. pirmiau). Pritvirtinkite siaurintuvu šepetį (17) prie srovės antgalis (14), kaip parodyta paveikslėlyje J

Operacija

1. Pagal lentelę sumontuokite reikiamus priedus.
 2. Maitinimo laido kištuką įkiškite į elektros lizdą.
 3. Paspauskite garų mygtuką (7) 2 sekundes, kad pradėtumėte kaitinti. Palaukite maždaug 15 sekundžių, kol pradės mirkseti dvi lemputės (8). Dar kartą paspauskite garų mygtuką (7), kad pradėtumėte veikti. Dvi lemputės (8) užsidega nerertraukiamai ir pradedamas garų išleidimas.
 4. Baigę operaciją, dar kartą 2 sekundes paspauskite garų mygtuką (7). Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.
 5. Palaukite, kol jis visiškai atvés, ir nuvalykite švaria, minkšta šluoste.
- Pastaba:** garų režimą galite reguliuoti garų mygtuku (7). Atitinkamai pasikeis lempučių skaičius (8) (nuo 1, kai režimas minimalus, iki 3, kai režimas maksimalus).
- ISPĖJIMAS!** Eksplotacijos metu stebékite vandens lygį rezervuare. Nedirbkite su šluota su tuščiu rezervuaru ir neištuštinkite rezervuaro darbo metu, nes tai gali sugadinti prietaisą.

Galimų gedimų šalinimas

1. Garu šluota néra šildoma. Galima priežastis: prietaisas neįjungtas arba neprijungtas prie maitinimo šaltinio. Sprendimas: Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas, kištukas įjungtas į elektros lizdą ir kad lizdas tvarkingas.
2. Garu šluota negamina garu. Galimos priežastys: žemas vandens lygis rezervuare; prietaisas neįjungtas arba neprijungtas prie elektros tinklo. Sprendimas: atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir pripildykite talpyklą vandens; patikrinkite, ar šluota įjungta, ar kištukas įjungtas į elektros lizdą ir ar elektros lizdas tvarkingas.
3. Garu šluota ant grindų palieka vandens. Galimos priežastys: grindų šluostė per drėgna; neteisingai pasirinktas garu režimas. Priemonė: išjunkite prietaisą, ištraukite iš elektros tinklo ir išskalbkite audinių; pasirinkite kitą garu režimą.

ISPĖJIMAS! Jei nė vienas iš galimų sprendimų problemos neišsprendžia, kreipkitės į tiekėją arba techninės priežiūros centrą. Neardykite ir nebandykite patys taisyti įrenginio.



Šie simboliai nurodo, kad šalindami prietaisą, jo baterijas ir akumulatorius bei elektrinius ir elektroninius priedus privalote laikytis Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) ir Baterijų ir akumulatorių atliekų taisyklių. Pagal teisės aktus, pasibaigus šios įrangos naudojimo laikui, ji turi būti utilizuojama atskirai. Negalima išmesti su prietaisu, jo baterijas ir akumulatorius, o taip pat jo elektriniai ir elektroniniai priedai kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, nes tai būtų kenksminga aplinkai. Norint atsikratyti šios įrangos, ją reikia grąžinti į pardavimo vietą arba atiduoti į vietinį perdibimo centrą. Norėdami gauti daugiau informacijos, turėtų kreiptis į vietos klientų aptarnavimo atliekų šalinimo.

ASBISc pasilieka teisę modifikuoti įrenginį, redaguoti ir keisti šį dokumentą be išankstinio naudotojų įspėjimo.

Garantijos laikotarpis ir aptarnavimo trukmė yra 2 metai nuo gaminio įsigijimo datos.

Gamintojo duomenys: ASBISc Enterprises PLC, Lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipras). Pagaminta Kinijoje.

Naujausią informaciją ir išsamius prietaisų aprašymus, taip pat prijungimo instrukcijas, sertifikatus, kokybės pretenzijas ir garantinę informaciją galima atsišiusti iš svetainės aeno.com/documents. Visi paminėti prekių ženklai ir prekių ženklų pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

NLD De **AENO** Stoommop is een huishoudelijk apparaat ontworpen voor het reinigen van hardhouten vloeren, laminaat, marmer, tegels, het reinigen van hardnekkig vuil op glas, metaal en andere hittebestendige oppervlakken, en meubilair stoffering.

Model: ASM0002 (E/F type stekker), ASM0002-UK (G type stekker).

Technische specificaties

Nominale spanning: 220-240 V (AC); frequentie: 50/60 Hz. Nominaal vermogen: 1200,0 W. inhoud waterreservoir: 275 ml. Bedrijfstijd (met vol reservoir): tot 24 min. Waterverbruik: tot 25 g/min. Stoomdruk: tot 3 bar (maximaal). Stoomtemperatuur: ongeveer +130°C. Stoomtoevoermodi: 3. Opwarmtijd: ongeveer 15 s. Apparatuur afmetingen (LxBxH): 140x300x1140 mm. Bedrijfsomstandigheden: temperatuur 0-50 °C, vochtigheid 20-70 %. Opslagcondities: temperatuur 0-50 °C, vochtigheid 20-70 %. Beschermingsgraad: IPX4.

Verpakkinginhoud (afbeeldingen A, B, C, D)

Handgreep (1), verlengbuis (2), stoommop (draagbeugel (3), behuizing (4), waterreservoir (5), deksel van het waterreservoir (6), knop stoomtoevoer (7), indicator stoomtoevoermodi (8), knop voor loskoppelen van het werkende deel (9), werkende deel (10)), servet voor vloer (2 stuks) (11), nylon borstel (2 stuks) (12), messing borstel (13), straalpijp (14), schraper (15), maatbeker (16), kierenzuigmond (17), korte gebruikershandleiding, garantiekaart.

Beperkingen en waarschuwingen

Zorgt ervoor dat de spanning van de voeding overeenkomt met de spanning die is gespecificeerd in de technische specificaties van het apparaat. Koppelt de mop los van het elektriciteitsnet voor het vullen van het waterreservoir tijdens het reinigen en na voltooiing van het elektriciteitsnet. Dompelt de behuizing van het apparaat, het snoer, de stekker, het werkende deel of het opzetstuk niet onder in water of een andere vloeistof. Plaatst het netsnoer niet in de buurt van hete voorwerpen. Gebruikt geen contraststekker. Om brandwonden tijdens het

gebruik te voorkomt, mag u de straalpijp niet aanraken en loopt de mop niet op mensen, dieren of planten richten. Laat geen stoom in contact komen met apparaten die elektrische componenten bevatten. Laat het gebruik van de stoommop niet toe door kinderen of personen die niet vertrouwd zijn met het gebruik van het apparaat. Gebruikt de stoommop niet als het netsnoer beschadigd is, neemt contact op met een geautoriseerd servicecentrum voor vervanging. Als het apparaat faalt, demonteert het dan niet en probeert het niet zelf te repareren. Gebruikt de mop niet voor het reinigen van oppervlakken met een hittebestendigheid niveau van minder dan +100 °C. Gebruikt alleen gezuiverd water zonder toevoeging van chemicaliën of schoonmaakmiddelen. Demonteert en reinig het apparaat pas als het volledig is afgekoeld (minstens 15 minuten). Gebruikt de messing borstel niet op gevoelige oppervlakken, bijvoorbeeld email, acryl.

Voorbereiding op het werk

1. Pakt de mop en de toebehoren uit.
2. Opent het deksel van het waterreservoir (6) op de behuizing (4) van het apparaat. Vult het waterreservoir (5) met water met behulp van de maatbeker (16). Sluit het deksel (6).

Tabel 1. Doel en installatie van accessoires

Opzetstuk	Bestemming	Montage
Het werkende deel (10)	Reiniging van de vloer compleet met een servet (11)	Sluit de handgreep (1) aan op de verlengbuis (2) en bevestig deze aan de behuizing (4) van het apparaat. Plaatst het behuizing (4) in de bevestigingsopening van het werkende deel (10) volgens afbeelding F
Verlengbuis (2)	Verlenging van het apparaat voor effectieve reiniging van vloeren en	Plaatst de buis (2) met de handgreep (1) in de opening van het behuizing (4). Plaatst de behuizing (4) van het apparaat in de

	moeilijk bereikbare plaatsen	opening in het werkende deel (10) zoals aangegeven in afbeelding F
Servet voor vloer (11)	Zachte reiniging van harde vloerbedekkingen	Assembleert de mop (zie aanwijzingen hierboven). Bevestigt de onderkant van het servet (11) aan de klittenbandstrook van het werkende deel (10) zoals aangegeven in de afbeelding J
Straalpijp (14)	Reinigen van hoeken, plinten, kieren tussen tegels en andere moeilijk bereikbare plaatsen	Assembleert de mop (zie aanwijzingen hierboven). Monteert de straalpijp (14) op de behuizing (4) van het apparaat volgens afbeelding G
Nylon borstel (12)	Verwijderen van verontreinigingen met een lichte mechanische actie	Monteert de straalpijp (14) op de behuizing van het apparaat (zie aanwijzingen hierboven). Monteert de nylon borstel (12) op de straalpijp (14) volgens afbeelding H
Messing borstel (13)	Verwijderen van bijzonder hardnekkig vuil door middel van mechanische actie	Monteert de straalpijp (14) op de behuizing (4) van het apparaat (zie boven). Monteert de messing borstel (13) op de straalpijp (14) volgens afbeelding H
Schraaper (15)	Reinigen van glas en spiegel oppervlakken	Monteert de straalpijp (14) op de behuizing (4) van het apparaat (zie boven). Monteert de schraaper (15) op de straalpijp (14) zoals aangegeven in afbeelding I
Kierenzuigmond (17)	Reinigen van tegelvoegen	Monteert de straalpijp (14) op de behuizing (4) van het apparaat (zie boven). Monteert de kierenzuigmond (17) op de straalpijp (14) volgens afbeelding J

Exploitatie

- Monteert de vereiste accessoires volgens de tabel.
- Sluit de stekker in een contactdoos.

3. Drukt 2 seconden op de knop stoomtoevoer (7) om het opwarmen te starten. Wacht ongeveer 15 seconden totdat de twee indicators (8) beginnen te knipperen. Drukt nogmaals op de knop stoomtoevoer (7) om de werking te starten. De twee indicators (8) branden continu, de stoom begint te stromen.
4. Druk na afloop nogmaals 2 seconden op de knop stoomtoevoer (7). Koppelt het apparaat los van het elektriciteitsnet.
5. Wacht tot het volledig is afgekoeld en veegt de mop dan af met een schone, zachte doek.

Opmerking: u kunt de stoomtoevoermodi aanpassen met de knop stoomtoevoer (7). Het aantal indicators (8) verandert dienovereenkomstig (van 1 voor de minimale modus tot 3 voor de maximale modus).

WAARSCHUWING! Houdt het water niveau in het reservoir tijdens het gebruik in de gaten. Gebruikt de mop niet met een leeg reservoir en leeg het reservoir niet tijdens het gebruik, omdat dit het apparaat kan beschadigen.

Opplossen van mogelijke storingen

1. De stoommop wordt niet verwarmd. Mogelijke oorzaak: het apparaat is niet aangetrokken of niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Afhandeling: controleert of het apparaat is aangetrokken, of de stekker in een contactdoos zit en of het contactdoos in orde is.
2. Een stoommop produceert geen stoom. Mogelijke oorzaken: het water niveau in het reservoir is laag; het apparaat is niet aangetrokken of niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Afhandeling: schakelt het apparaat uit het elektriciteitsnet en vul het reservoir met water; controleert of de mop is aangetrokken, of de stekker in het contactdoos zit en of het contactdoos in orde is.
3. De stoommop laat water achter op de vloer. Mogelijke oorzaken: het servet is te nat; verkeerd gekozen stoomtoevoermodus. Afhandeling: schakelt het apparaat uit, ontkoppel en knijp het servet; selecteert een andere stoomtoevoermodus.

WAARSCHUWING! Als geen van de mogelijke oplossingen het probleem oplost, neemt dan contact op met uw leverancier of servicecentrum. Haal het apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren.



Dit symbool betekent dat bij het verwijderen van het apparaat, de batterijen en accu's, als mede de elektrische en Elektronische accessoires, de regels voor het afvalbeheer van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) en de regels voor het afvalbeheer van batterijen en accu's moeten worden gevolgd. Volgens de regels is deze apparatuur aan het einde van de levensduur apart te verwijderen. Het is verboden om het apparaat, batterijen en accu's, evenals elektrische en elektronische toebehoren samen met ongesorteerd huishoudelijk afval te verwijderen, omdat dit het milieu zal schaden. Om deze apparatuur af te voeren, moet deze worden ingeleverd bij het verkooppunt of worden afgeleverd bij een plaatselijk recyclingcentrum. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale afvalverwerkingsdienst.

ASBIS behoudt zich het recht voor het apparaat te modifiteren en wijzigingen en aanpassingen in dit document aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers.

De garantieperiode en levensduur bedraagt 2 jaar vanaf de datum van aankoop van het product.

Informatie over de fabrikant: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus. Gemaakt in China.

Actuele informatie en gedetailleerde apparaatbeschrijvingen, evenals aansluitinstructies, certificaten, informatie over bedrijven die kwaliteitsclaims accepteren en garanties, kunnen worden gedownload op **aeno.com/documents**. Alle vermelde handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

POL Mop parowy **AENO** jest urządzeniem gospodarstwa domowego przeznaczonym do czyszczenia podłóg twardych, laminowanych, marmuru, płytka, silnych zabrudzeń na szkle, metalu i innych powierzchniach żaroodpornych, tapicerki meblowej.

Model: ASM0002 (typ wtyczki E/F), ASM0002-UK (typ wtyczki G).

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: 220–240 V (AC); częstotliwość: 50/60 Hz. Moc znamionowa: 1200,0 W. Pojemność zbiornika na wodę: 275 ml. Czas pracy (przy pełnym zbiorniku): do 24 min. Natężenie przepływu wody: do 25 g/min. Ciśnienie pary: do 3 bar (maksymalnie). Temperatura pary: około +130 °C. Tryby podawania pary: 3. Czas nagrzewania: ok. 15 s. Wymiary urządzenia (D×S×W): 140×300×1140 mm. Warunki pracy: temperatura – 0–50 °C, wilgotność 20–70 %. Warunki przechowywania: temperatura – 0–50 °C, wilgotność 20–70 %. Stopień ochrony: IPX4.

W zestawie (rysunki A, B, C, D)

Uchwyt (1), rura przedłużająca (2), mop parowy (uchwyt do przenoszenia (3), korpus (4), zbiornik na wodę (5), pokrywa zbiornika na wodę (6), przycisk pary (7), wskaźniki pary (8), przycisk zwalniający część obsługową (9), część obsługowa (10)), ścierka do podłogi (2 szt.) (11), szczotka nylonowa (2 szt.) (12), szczotka mosiężna (13), dysza strumieniowa (14), skrobak (15), miarka (16), szczotka szczelinowa (17), skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna.

Ograniczenia i ostrzeżenia

Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu w specyfikacji urządzenia. Odłącz mop parowy od zasilania przed napełnieniem zbiornika na wodę, podczas czyszczenia i po zakończeniu pracy. Nie należy zanurzać korpusu urządzenia, przewodu, wtyczki, części obsługowej lub dysz w wodzie ani w żadnym innym płynie. Nie należy umieszczać kabla zasilającego w pobliżu gorących przedmiotów. Nie należy używać przedłużacza. Aby zapobiec poparzeniom podczas pracy, należy uważać, aby nie dotknąć dyszy i

nie kierować mopa na ludzi, zwierzęta lub rośliny. Nie dopuszczaj do kontaktu pary z urządzeniami zawierającymi elementy elektryczne. Nie pozwalaj dzieciom ani osobom niezaznajomionym z urządzeniem używać mopa parowego. Nie używaj mopa parowego, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu wymiany. Jeśli urządzenie ulegnie awarii, nie należy go demontować ani próbować naprawiać samodzielnie. Nie używaj mopa do czyszczenia powierzchni o odporności na temperaturę niższą niż +100 °C. Używaj tylko oczyszczonej wody bez dodatku środków chemicznych lub detergentów. Urządzenie należy demontować i czyścić dopiero po całkowitym ostygnięciu (co najmniej 15 minut). Nie używać szczotki mosiężnej na delikatnych powierzchniach, np. emalie, akryle.

Przygotowanie do pracy

1. Rozpakuj mop i akcesoria.
2. Na korpusie urządzenia (4) otwórz pokrywę zbiornika na wodę (6). Napełnić zbiornik na wodę (5) wodą za pomocą miarki (16). Zamknąć pokrywę (6).

Tabela 1. Przyporządkowanie i montaż akcesoriów

Dysza	Przeznaczenie	Montaż
Część robocza (10)	Czyszczenie podłóg w komplecie ze ściereczką do czyszczenia (11)	Połączyć uchwyt (1) z rurką przedłużającą (2) i zamocować ją do korpusu urządzenia (4). Włożyć korpus (4) w otwór mocujący sekcji roboczej (10) zgodnie z rysunkiem F
Rura przedłużająca (2)	Możliwość rozbudowy urządzenia w celu skutecznego czyszczenia podłóg i miejsc trudno dostępnych	Włożyć rurkę (2) z uchwytem (1) do otworu w korpusie (4). Włożyć korpus urządzenia (4) do otworu w sekcji roboczej (10), jak pokazano na rysunku F
Ścierka do podłogi (11)	Delikatne czyszczenie twardych wykładzin podłogowych	Zmontować mop (patrz instrukcja powyżej). Przymocować spodnią stronę

		materiału (11) do rzepa na elemencie roboczym (10), jak pokazano na rysunku J
Dysza odrzutowa (14)	Czyszczenie narożników, listew przypodłogowych, szczezin między płytami i innych trudno dostępnych miejsc	Zmontować mop (patrz instrukcja powyżej). Zamontować dyszę strumieniową (14) na korpusie urządzenia (4) zgodnie z rysunkiem G
Szczotka nylonowa (12)	Usuwanie zanieczyszczeń za pomocą lekkiego działania mechanicznego	Zamontować dyszę strumieniową (14) na korpusie urządzenia (patrz instrukcja powyżej). Zamontować szczotkę nylonową (12) na dyszy strumieniowej (14) zgodnie z rysunkiem H
Szczotka mosiężna (13)	Usuwanie szczególnie uporczywych zabrudzeń za pomocą działania mechanicznego	Zamontować dyszę strumieniową (14) na korpusie urządzenia (4) (patrz wyżej). Założyć szczotkę mosiężną (13) na dyszę strumieniową (14) zgodnie z rysunkiem H
Skrobak (15)	Czyszczenie powierzchni szklanych i lustrzanych	Zamontować dyszę strumieniową (14) na korpusie urządzenia (4) (patrz wyżej). Zamontować zgarniacz (15) na dyszy strumieniowej (14) zgodnie z rysunkiem I
Szczotka szczelinowa (17)	Czyszczenie fug do płyt ceramicznych	Zamontować dyszę strumieniową (14) na korpusie urządzenia (4) (patrz wyżej). Założyć szczotkę szczelinową (17) na dyszę strumieniową (14) zgodnie z rysunkiem J

Wykorzystanie

1. Zainstaluj wymagane akcesoria zgodnie z tabelą.
2. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.

3. Naciśnij przycisk pary (7) na 2 sekundy, aby rozpocząć ogrzewanie. Odczekaj około 15 sekund, aż dwie kontrolki (8) zaczną migać. Naciśnij ponownie przycisk pary (7), aby rozpocząć pracę. Obie kontrolki (8) świecą się w sposób ciągły, para zaczyna wypływać.
4. Po zakończeniu operacji należy ponownie naciągnąć przycisk pary (7) na 2 sekundy. Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
5. Poczekaj, aż całkowicie ostygnie, a następnie wytrzyj mopa czystą, miękką szmatką.

Uwaga: Tryb pary można ustawić za pomocą przycisku pary (7). Liczba lampek (8) będzie się odpowiednio zmieniać (od 1 dla trybu minimalnego do 3 dla trybu maksymalnego).

OSTRZEŻENIE! Podczas pracy należy kontrolować poziom wody w zbiorniku. Nie używaj mopa z pustym zbiornikiem i nie opróżniaj zbiornika podczas pracy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Usuwanie ewentualnych usterek

1. Mop parowy nie nagrzewa się. Możliwa przyczyna: urządzenie nie jest włączone lub nie jest podłączone do zasilania. Rozwiążanie: Upewnij się, że urządzenie jest włączone, wtyczka zasilania jest podłączona do gniazdka i że gniazdko jest sprawne.
2. Mop parowy nie wytwarza pary. Możliwe przyczyny: niski poziom wody w zbiorniku; urządzenie nie jest włączone lub nie jest podłączone do sieci elektrycznej. Rozwiążanie: odłącz urządzenie od prądu i napełnij zbiornik wodą; sprawdź, czy mop jest włączony, czy wtyczka jest podłączona do gniazdka i czy gniazdko jest sprawne.
3. Mop parowy pozostawia wodę na podłodze. Możliwe przyczyny: zbyt mokra ściorka do podłogi; nieprawidłowo wybrany tryb pary. Rozwiążanie: Wyłączyć urządzenie, odłączyć wtyczkę i wykręcić ściereczkę; wybrać inny tryb pary.

OSTRZEŻENIE! Jeśli żadne z możliwych rozwiązań nie rozwiązuje problemu, należy skontaktować się z dostawcą lub centrum serwisowym. Nie należy demontować ani próbować naprawiać urządzenia samodzielnie.



Symbol te oznaczają, że podczas utylizacji urządzenia, jego baterii i akumulatorów oraz akcesoriów elektrycznych i elektronicznych należy przestrzegać przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz baterii i akumulatorów. Zgodnie z przepisami to urządzenie podlega selektywnej utylizacji po zakończeniu okresu użytkowania. Nie wolno wyrzucać urządzenia, jego baterii i akumulatorów oraz akcesoriów elektrycznych i elektronicznych razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi, ponieważ może to być szkodliwe dla środowiska. Aby utylizować urządzenie, należy je zwrócić do punktu sprzedaży lub przekazać do lokalnego centrum recyklingu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnymi służbami zajmującymi się usuwaniem odpadów z gospodarstw domowych.

Firma ASBISc zastrzega sobie prawo do modyfikowania urządzeń oraz wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym dokumencie bez wcześniejszego informowania użytkowników.

Okres gwarancji i użytkowania wynosi 2 lata od daty zakupu produktu.

Dane producenta: ASBISc Enterprises PLC, Lapietou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cypr). Made in China.

Aktualne informacje i szczegółowe opisy urządzeń, jak również instrukcje podłączenia, certyfikaty, reklamacje jakościowe i informacje gwarancyjne są dostępne do pobrania na stronie aeno.com/documents. Wszystkie wymienione znaki towarowe i nazwy marek są własnością ich właścicieli.

POR A esfregona a vapor **AENO SM2** é um dispositivo doméstico concebido para a limpeza de pavimentos de madeira dura, laminados, mármore, ladrilho, limpeza de sujidade resistente em vidro, metal e outras superfícies resistentes ao calor, e estofos de mobiliário.

Dados técnicos

Tensão nominal: 220–240 V (CA); frequência: 50/60 Hz. Potência nominal: 1200,0 W. Capacidade do tanque de água: 275 ml. Tempo de funcionamento (com o tanque cheio): até 24 min. Consumo de água: até 25 g/min. Pressão de vapor: até 3 bar (máximo). Temperatura do vapor: aprox. +130 °C. Modo de entrega do vapor: 3. Tempo de aquecimento: cerca de 15 s. Tamanho da unidade (C×L×A): 140×300×1140 mm. Condições de funcionamento: temperatura – 0–50 °C, humidade 20–70 %. Condições de armazenamento: temperatura – 0–50 °C, humidade 20–70 %. Classe de proteção: IPX4.

Conteúdo da embalagem (figuras A, B, C, D)

Pega (1), tubo de extensão (2), esfregona a vapor (3), corpo (4), tanque de água (5), tampa do tanque de água (6), botão de vapor (7), indicadores de vapor (8), botão de desbloqueio de parte de funcionamento (9), parte de funcionamento (10), pano de chão (2 peças) (11), escova de nylon (2 peças) (12), escova de latão (13), bocal de jato (14), raspador (15), copo doseador (16), breve guia, cartão de garantia.

Restrições e avisos

Certifique-se de que a tensão de alimentação corresponde à tensão especificada nas especificações do dispositivo. Desligue a esfregona de vapor antes de encher o depósito de água, durante a limpeza e após o funcionamento. Não mergulhe o corpo do dispositivo, o cabo, a ficha de alimentação, a peça de funcionamento ou os bicos em água ou qualquer outro líquido. Não coloque o cabo elétrico perto de objetos quentes. Não utilize uma corda de extensão. Para evitar queimaduras durante o funcionamento, tenha cuidado para não tocar no bocal do jato e não aponte a esfregona de corrida a pessoas, animais ou plantas. Não permita que o vapor entre em contacto com dispositivos que contenham componentes elétricos. Não permita que crianças ou pessoas não familiarizadas utilizem a esfregona a vapor. Não utilize a aeno.com/documents

esfregona a vapor se o cabo de alimentação estiver danificado, contactar um centro de serviço autorizado para substituição. Se o dispositivo falhar, não a desmonte nem tente repará-la por conta própria. Não utilize a esfregona para limpar superfícies com uma resistência à temperatura inferior a +100 °C. Utilize apenas água purificada, sem adição de químicos ou detergentes. Só desmonte e limpe o dispositivo quando este tiver arrefecido completamente (pelo menos 15 minutos). Não utilize a escova de latão em superfícies sensíveis, por exemplo, esmalte, acrílicos.

Preparação para operação

1. Desembale a esfregona e os acessórios.
2. No corpo do dispositivo (4), abra a tampa do depósito de água (6). Encha o depósito de água (5) com água utilizando o copo doseador (16). Feche a tampa (6).

Tabela 1. Atribuição e instalação de componentes

Bocal	Objetivo	Montagem
Parte de funcionamento (10)	Limpeza do chão completa com pano de limpeza (11)	Ligue a pega (1) ao tubo de extensão (2) e fixá-lo ao corpo do dispositivo (4). Insira o corpo (4) no orifício de fixação de parte de funcionamento (10) de acordo com a figura F
Tubo de extensão (2)	Extensão do dispositivo para a limpeza eficaz de pavimentos e áreas de difícil acesso	Insira o tubo (2) com a pega (1) no orifício do corpo (4). Insira o corpo do dispositivo (4) no orifício de parte de funcionamento (10), como mostra a figura F
Pano de chão (11)	Limpeza suave de revestimentos de piso duro	Monte a esfregona (veja instruções acima). Fixe a parte inferior do pano (11) à faixa de velcro de parte de funcionamento (10), como mostra a fig. J
Bocal de jato (14)	Limpeza de cantos, rodapés, espaços entre ladrilhos e	Monte a esfregona (veja instruções acima). Instale o bocal do jato (14) ao corpo do dispositivo (4) de acordo com a figura G

	outras zonas de difícil acesso	
Escova de nylon (I2)	Remoção de contaminantes com uma ação mecânica ligeira	Instale o bocal do jato (14) ao corpo do dispositivo (veja instruções acima). Instale a escova de nylon (I2) ao bocal do jato (14) de acordo com a figura H
Escova de latão (I3)	Remoção de sujidade particularmente teimosa por ação mecânica	Instale o bocal do jato (14) ao corpo do dispositivo (4) (veja acima). Instale a escova de latão (I3) ao bocal do jato (14) de acordo com a figura H
Raspador (I5)	Limpeza de superfícies de vidro e espelhos	Instale o bocal do jato (14) ao corpo do dispositivo (4) (veja acima). Instale o raspador (I5) ao bocal do jato (14) como mostra a figura I
Escova para ranhuras (I7)	Limpeza de juntas de ladrilhos	Instale o bocal do jato (14) ao corpo do dispositivo (4) (veja acima). Coloque a escova para ranhuras (I7) no bocal do jato (14) de acordo com a figura J

Operação

1. Instale os acessórios necessários de acordo com a tabela.
2. Ligue a ficha do cabo de alimentação a uma tomada elétrica.
3. Prima o botão de vapor (7) durante 2 segundos para iniciar o aquecimento. Espere cerca de 15 segundos até as duas luzes (8) começarem a piscar. Prima novamente o botão de vapor (7) para iniciar a operação. As duas luzes (8) iluminam-se continuamente, o vapor começa a fluir.
4. Quando terminar, carregue novamente no botão de vapor (7) durante 2 segundos. Desligue o dispositivo da rede elétrica.
5. Espere até que tenha arrefecido completamente e depois limpar a esfregona com um pano limpo e macio.

Nota: pode ajustar o modo vapor com o botão vapor (7). O número de luzes (8) mudará em conformidade (de 1 para o modo mínimo para 3 para o modo máximo).

ADVERTÊNCIA! Mantenha um olho no nível da água no tanque durante a operação. Não operar a esfregona com um tanque vazio e não esvaziar o tanque durante o funcionamento, pois isso poderia danificar o dispositivo.

Resolução de possíveis faltas

1. A esfregona a vapor não é aquecida. Possível razão: o aparelho não está ligado ou não está ligado à alimentação elétrica. Solução: certifique-se de que o dispositivo está ligado, que a ficha está ligada à tomada e que a tomada está em boa condição.
2. Uma esfregona a vapor não produz vapor. Causas possíveis: o nível da água no tanque é baixo; o aparelho não está ligado ou não está ligado à rede elétrica. Solução: desligue o dispositivo e encher o depósito com água; verifique se a esfregona está ligada, se a ficha está ligada à tomada e se a tomada está boa condição.
3. A esfregona a vapor deixa água no chão. Causas possíveis: o pano do chão está demasiado molhado; modo de vapor selecionado incorretamente. Solução: desligue o dispositivo, desligue e arranque o pano; selecione um modo de vapor diferente.

ADVERTÊNCIA! Se nenhuma das soluções possíveis resolver o problema, contacte o seu fornecedor ou centro de serviços. Por favor, não desmonte ou tente reparar o dispositivo por conta própria.



Este símbolo significa que deve seguir o Regulamento de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (WEEE) e o Regulamento de Resíduos de Pilhas e Baterias ao eliminar o dispositivo, as suas baterias e acumuladores, e os seus acessórios elétricos e eletrónicos. Os regulamentos exigem que este equipamento seja descartado separadamente no final da sua vida útil. O dispositivo, as suas baterias, acumuladores e os seus acessórios elétricos e eletrónicos não devem ser descartados como lixo municipal indiferenciado, pois isso prejudicará o meio ambiente. Para descartar este equipamento, ele deve ser devolvido ao ponto de venda ou entregue a um centro de reciclagem local. Para obter detalhes, entre em contacto com o serviço local de descarte de lixo doméstico.

A ASBISc reserva-se o direito de modificar o dispositivo e de fazer alterações e mudanças a este documento sem aviso aos utilizadores. O período de garantia e vida útil é de 2 anos a partir da data de compra do produto. Informações do fabricante: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Chipre). Fabricado na China.

Informações atualizadas e descrições detalhadas de dispositivos, bem como instruções de ligação, certificados, informações sobre empresas que aceitam reclamações de qualidade e garantias, estão disponíveis para transferência em aeno.com/documents. Todas as marcas comerciais e nomes de marcas mencionados são propriedade dos seus respetivos proprietários.

RON Mopul cu abur **AENO** este un dispozitiv de uz casnic conceput pentru curătarea pardoselilor din lemn masiv, a pardoselilor laminate, a marmurei, a gresiei, a murdăriei grele de pe sticlă, metal și alte suprafete rezistente la căldură, a tapițeriei mobilierului.

Model: ASM0002 (fișă tip E/F), ASM0002-UK (fișă tip G).

Date tehnice

Tensiunea nominală: 220–240 V (AC); frecvență: 50/60 Hz. Putere nominală: 1200,0 W. Capacitatea rezervorului de apă: 275 ml. Timp de funcționare (cu rezervorul plin): până la 24 min. Debit de apă: până la 25 g/min. Presiunea aburului: până la 3 bar (maxim). Temperatura aburului: aprox. +130 °C. Moduri de livrare a aburului: 3. Timp de încălzire: aprox. 15 sec. Dimensiunea unității (L×l×A): 140×300×1140 mm. Condiții de funcționare: Temperatura – 0–50 °C, umiditate 20–70 %. Condiții de depozitare: Temperatura – 0–50 °C, umiditate 20–70 %. Grad de protecție: IPX4.

Furnizarea include (figurile A, B, C, D)

Mâner (1), tub de extensie (2), mop cu abur (mâner de transport (3), corp (4), rezervor de apă (5), capacul rezervorului de apă (6), buton de abur (7), indicatoare de abur (8), buton de eliberare a piesei de operare (9), piesă de operare (10)), cârpă de podea (2 buc.) (11), perie de nylon (2 buc.) (12), perie de alamă (13), duză cu jet (14), racletă (15), pahar de măsurare (16), perie pentru crăpături (17), ghid rapid, card de garanție.

Restrictii și avertismente

Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde tensiunii specificate în specificațiile unității. Scoateți din priză mopul cu abur înainte de a umple rezervorul de apă, în timpul curătării și după terminarea lucrului. Nu scufundați corpul aparatului, cablul, fișa de alimentare, partea de operare sau duzele în apă sau în orice alt lichid. Nu așezați cablul de alimentare în apropierea obiectelor fierbinți. Nu folosiți un prelungitor. Pentru a preveni arsurile în timpul funcționării, aveți grijă să nu atingeți duza de jet și nu îndreptați mopul în mișcare spre oameni, animale sau plante. Nu permiteți ca aburul să intre în contact cu dispozitivele care conțin componente electrice. Nu permiteți copiilor sau persoanelor necunoscute să folosească mopul cu aburi. Nu utilizați aeno.com/documents

mopul cu aburi dacă cablul de alimentare este deteriorat, contactați un centru de service autorizat pentru înlocuire. Dacă unitatea se defectează, nu odezasamblați și nu încercați să o reparați dumneavoastră. Nu utilizați mopul pentru curățarea suprafăcătorilor cu o rezistență la temperaturi mai mici de +100 °C. Utilizați numai apă purificată, fără adăos de substanțe chimice sau detergenți. Demontați și curătați aparatul numai după ce acesta s-a răcit complet (cel puțin 15 minute). Nu folosiți peria de alamă pe suprafăce sensibile, de exemplu, emailuri, acrilice.

Pregătirea pentru muncă

1. Despachetați mopul și accesoriiile.
2. Pe corpul aparatului (4), deschideți capacul rezervorului de apă (6). Umpleți rezervorul de apă (5) cu apă cu ajutorul paharului de măsurare (16). Închideți capacul (6).

Tabel 1. Atribuirea și instalarea accesoriilor

Duză	Destinație	Construiți
Partea de lucru (10)	Curățarea pardoselii completă cu cărpă de curățare (11)	Coneectați mânerul (1) la tubul de extensie (2) și fixați-l la corpul unității (4). Introduceți corpul (4) în orificiul de fixare al secțiunii de lucru (10) în conformitate cu figura F
Tub de extensie (2)	Extensie a unității pentru curățarea eficientă a podeelor și a zonelor greu accesibile	Introduceți tubul (2) cu mânerul (1) în deschiderea din corp (4). Introduceți corpul unității (4) în orificiul din secțiunea de lucru (10), așa cum se arată în figura F
Pânză de podea (11)	Curățarea delicată a pardoselilor dure	Asamblați mopul (a se vedea instrucțiunile de mai sus). Atașați partea inferioară a cărei (11) la banda Velcro a piesei de lucru (10), așa cum se arată în figura J
Duză cu jet (14)	Curățarea colturilor, a plintei, a spațiilor dintre plăci și a altor zone greu accesibile	Asamblați mopul (a se vedea instrucțiunile de mai sus). Montați duza de jet (14) pe corpul unității (4) conform figurii G

Perie de nailon (12)	Îndepărtarea contaminanților cu o acțiune mecanică usoară	Montați duza cu jet (14) pe corpul aparatului (a se vedea instrucțiunile de mai sus). Montați peria de nailon (12) pe duza cu jet (14) conform figurii H
Perie de alamă (13)	Îndepărtarea murdăriei deosebit de încăpătânate prin acțiune mecanică	Montați duza cu jet (14) pe corpul unității (4) (a se vedea mai sus). Montați peria de alamă (13) pe duza cu jet (14) conform figurii H
Răzuitoare (15)	Curătarea suprafețelor din sticlă și oglinzi	Montați duza cu jet (14) pe corpul unității (4) (a se vedea mai sus). Montați racla (15) pe duza de jet (14), așa cum se arată în figura I
Perie pentru crăpături (17)	Curătarea rosturilor de gresie	Montați duză cu jet (14) pe corpul unității (4) (a se vedea mai sus). Montați peria pentru crăpături (17) pe duză cu jet (14) conform figurii J

Operațiunea

- Instalați accesoriiile necesare în conformitate cu tabelul.
- Conectați fișa cablului de alimentare la o priză de curent.
- Apăsați butonul de abur (7) timp de 2 secunde pentru a începe încălzirea. Așteptați aproximativ 15 secunde până când cele două lumini (8) clipesc. Apăsați din nou butonul de abur (7) pentru a începe funcționarea. Cele două lumini (8) se aprind continuu și aburul începe să fie distribuit.
- Când operațiunea este finalizată, apăsați din nou butonul de abur (7) timp de 2 secunde. Deconectați aparatul de la rețeaua electrică.
- Așteptați până când se răcește complet și apoi ștergeți mopul cu o cărpă curată și moale.

Notă: Puteti regla modul de abur cu ajutorul butonului de abur (7). Numărul de lumini (8) se va modifica în mod corespunzător (de la 1 – pentru modul minim la 3 – pentru modul maxim).

AVERTISMENT! Urmăriți nivelul apei din rezervor în timpul funcționării. Nu folosiți mopul cu rezervorul gol și nu goliti rezervorul în timpul funcționării, deoarece acest lucru ar putea deteriora aparatul.

Depanarea posibilelor defecțiuni

1. Mopul cu aburi nu este încălzit. Motivul posibil: aparatul nu este pornit sau nu este conectat la sursa de alimentare. Solutie: Asigurați-vă că aparatul este pornit, că fișa de alimentare este conectată la priză și că priza este în ordine.
2. Un mop cu aburi nu produce aburi. Cauze posibile: nivel scăzut al apei în rezervor; aparatul nu este pornit sau nu este conectat la retea. Solutie: scoateți aparatul din priză și umpleți rezervorul cu apă; verificați dacă mopul este pornit, dacă ștecherul este conectat la priză și dacă priza este în ordine.
3. Mopul cu aburi lasă apă pe podea. Cauze posibile: cârpa de podea este prea umedă; modul de abur selectat incorect. Remedy: Oprîți aparatul, scoateți-l din priză și stoarceți cârpa; selectați un alt mod de abur.

AVERTISMENT! Dacă niciuna dintre soluțiile posibile nu rezolvă problema, contactați furnizorul sau centrul de service. Nu dezasamblați și nu încercați să reparați singur unitatea.



Aceste simboluri indică faptul că trebuie să respectați Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE) și Regulamentul privind deșeurile de baterii și acumulatori atunci când aruncați aparatul, bateriile și acumulatorii acestuia, precum și accesoriile electrice și electronice ale acestuia. Conform reglementărilor acestui echipament trebuie eliminat separat la sfârșitul duratei sale de viață. Nu aruncați aparatul, bateriile și acumulatorii acestuia sau accesoriiile electrice și electronice împreună cu deșeurile municipale nesortate, deoarece acest lucru ar fi dăunător pentru mediul. Pentru a elmina acest echipament acesta trebuie returnat la punctul de vânzare sau predat la un centru de reciclare local. Pentru detalii contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere.

ASBISc își rezervă dreptul de a modifica dispozitivul și de a aduce schimbări și modificări la acest document fără să anunță în prealabil utilizatorii.

Perioada de garanție și durata de viață a serviciului este de 2 ani de la data achiziționării produsului. Detalii despre producător: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cipru). Fabricat în China.

Informații actualizate și descrieri detaliate ale dispozitivelor, precum și instrucțiuni de conectare, certificate, informații privind revendicările de calitate și garantie, sunt disponibile pentru descărcare la aeno.com/documents. Toate mărcile comerciale și numele de marcă menționate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

RUS Паровая швабра **AENO SM2** представляет собой бытовое устройство, предназначенное для очистки напольных покрытий из твердых пород дерева, ламината, мрамора, плитки, очистки сильных загрязнений на стеклянных, металлических и иных термостойких поверхностях, мебельной обивки.

Технические характеристики

Номинальное напряжение: 220–240 В (AC); частота: 50/60 Гц. Номинальная мощность: 1200,0 Вт. Емкость резервуара для воды: 275 мл. Время работы (с полным резервуаром): до 24 мин. Расход воды: до 25 г/мин. Давление пара: до 3 бар (максимальное). Температура пара: около +130°С. Режимы подачи пара: 3. Время нагрева: около 15 сек. Размер устройства (Д×Ш×В): 140×300×1140 мм. Условия эксплуатации: температура – 0–50 °С, влажность 20–70 %. Условия хранения: температура – 0–50 °С, влажность 20–70 %. Степень защиты: IPX4.

Комплект поставки (рисунки A, B, C, D)

Руковатка (1), удлинительная трубка (2), паровая швабра (ручка для переноски (3), корпус устройства (4), резервуар для воды (5), крышка резервуара для воды (6), кнопка подачи пара (7), индикаторы режимов подачи пара (8), кнопка отсоединения рабочей части (9), рабочая часть (10), салфетка для пола (2 шт.) (11), нейлоновая щетка (2 шт.) (12), латунная щетка (13), струйная насадка (14), скребок (15), мерный стакан (16), краткое руководство, гарантийный талон.

Ограничения и предупреждения

Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках устройства. Перед наполнением резервуара для воды, во время очистки и после завершения работы отключайте паровую швабру от сети. Не погружайте корпус устройства, шнур, вилку питания, рабочую часть и насадки в воду или иную жидкость. Не размещайте шнур питания вблизи горячих

объектов. Не используйте удлинитель. Во избежание ожогов во время работы соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к струйной насадке, не направляйте работающую швабру на людей, животных, растения. Не допускайте попадания пара на устройства, содержащие электрические компоненты. Не допускайте использования паровой швабры детьми или лицами, незнакомыми со способом эксплуатации устройства. Не используйте паровую швабру в случае повреждения шнура питания, обратитесь в авторизованный сервисный центр для его замены. В случае выхода устройства из строя не разбирайте его и не пытайтесь отремонтировать самостоятельно. Не используйте швабру для очистки поверхностей с уровнем термостойкости ниже +100 °C. Используйте только очищенную воду без добавления химикатов или моющих средств. Производите разборку и очистку устройства только после полного остывания (не менее 15 минут). Не используйте латунную щетку для обработки чувствительных поверхностей, например эмали, акрила.

Подготовка к работе

1. Распакуйте швабру и комплектующие.
2. На корпусе устройства (4) откройте крышку резервуара для воды (6). Наполните резервуар для воды (5) водой, используя мерный стакан (16). Закройте крышку (6).

Таблица 1. Назначение и установка комплектующих

Насадка	Назначение	Сборка
Рабочая часть (10)	Очистка пола в комплекте с салфеткой (11)	Соедините рукоятку (1) с удлинительной трубкой (2) и прикрепите ее к корпусу устройства (4). Вставьте корпус (4) в крепежное отверстие рабочей части (10) согласно рисунку F
Удлинительная трубка (2)	Удлинение устройства для эффективной	Вставьте трубку (2) с рукояткой (1) в отверстие корпуса (4). Вставьте корпус

	очистки пола и труднодоступных мест	устройства (4) в отверстие рабочей части (10) согласно рисунку F
Салфетка для пола (11)	Бережная очистка твердых напольных покрытий	Соберите швабру (смотрите указания выше). Прикрепите изнаночную сторону салфетки (11) к клипучке рабочей части (10), как показано на рис. J
Струйная насадка (14)	Очистка углов, плинтусов, щелей между плиткой и других труднодоступных мест	Соберите швабру (смотрите указания выше). Установите струйную насадку (14) на корпус устройства (4) согласно рисунку G
Нейлоновая щетка (12)	Удаление загрязнений с применением небольшого механического воздействия	Установите струйную насадку (14) на корпус устройства (смотрите указания выше). Установите нейлоновую щетку (12) на струйную насадку (14) согласно рисунку H
Латунная щетка (13)	Удаление особо стойких загрязнений с применением механического воздействия	Установите струйную насадку (14) на корпус устройства (4) (смотрите выше). Установите латунную щетку (13) на струйную насадку (14) согласно рисунку H
Скребок (15)	Очистка стеклянных и зеркальных поверхностей	Установите струйную насадку (14) на корпус устройства (4) (смотрите выше). Установите скребок (15) на струйную насадку (14) согласно рисунку I
Щелевая щетка (17)	Очистка межплиточных швов	Установите струйную насадку (14) на корпус устройства (4) (смотрите выше). Установите щелевую щетку (17) на струйную насадку (14) согласно рисунку J

Эксплуатация

1. Установите требуемые комплектующие согласно таблице.
2. Вставьте вилку шнура питания в розетку.
3. Нажмите кнопку подачи пара (7) и удерживайте в течение 2 секунд для начала нагрева. Подождите около 15 секунд, пока не начнут мигать два индикатора (8). Повторно нажмите кнопку подачи пара (7) для начала работы. Два индикатора (8) будут гореть непрерывно, начнется подача пара.
4. После завершения работы снова нажмите кнопку подачи пара (7) и удерживайте в течение 2 секунд. Отключите устройство от сети.
5. Дождитесь полного остывания и протрите швабру чистой мягкой тканью.

Примечание: вы можете регулировать режим подачи пара кнопкой подачи пара (7). Количество горящих индикаторов (8) будет изменяться соответствующим образом (от 1 – минимальный режим до 3 – максимальный режим).

ВНИМАНИЕ! Во время работы следите за уровнем воды в резервуаре. Не допускайте включения швабры с пустым резервуаром и опустошения резервуара во время работы, это может привести к повреждению устройства.

Устранение возможных неисправностей

1. Паровая швабра не нагревается. Возможная причина: устройство не включено или не подключено к электросети. Решение: убедитесь, что прибор включен, вилка питания подключена к розетке, а розетка исправна.
2. Паровая швабра не вырабатывает пар. Возможные причины: низкий уровень воды в резервуаре; устройство не включено или не подключено к сети. Решение: отключите прибор от сети и наполните резервуар водой; убедитесь, что швабра включена, вилка подключена к розетке и розетка исправна.

3. Паровая швабра оставляет воду на полу. Возможные причины: салфетка для пола слишком мокрая; неправильно выбран режим подачи пара. Решение: выключите устройство, отсоедините и отожмите салфетку; выберите другой режим подачи пара.

ВНИМАНИЕ! Если ни один из возможных путей устранения не помог решить вашу проблему, обратитесь к поставщику либо в сервисный центр. Пожалуйста, не разбирайте устройство и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно.



Этот символ означает, что при утилизации устройства, его батареи и аккумуляторов, а также его электрических и электронных аксессуаров, необходимо следовать правилам обращения с отходами производства электрического и электронного оборудования (WEEE) и правилам обращения с отходами батарей и аккумуляторов. Согласно правилам, данное оборудование по окончании срока службы подлежит раздельной утилизации. Не допускается утилизировать устройство, его батареи и аккумуляторы, а также его электрические и электронные аксессуары вместе с неотсортированными городскими отходами, поскольку это нанесет вред окружающей среде. Для утилизации данного оборудования, его необходимо вернуть в пункт продажи или сдать в местный пункт переработки. Для получения подробных сведений следует обратиться в местную службу ликвидации бытовых отходов.

Компания ASBIS составляет за собой право модифицировать устройство и вносить правки и изменения в данный документ без предварительного уведомления пользователей.

Гарантийный срок и срок службы – 2 года со дня покупки изделия.

Сведения о производителе: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипр). Сделано в Китае.

Актуальные сведения и подробное описание устройства, а также инструкция по подключению, сертификаты, сведения о компаниях, принимающих претензии по качеству и гарантии, доступны для скачивания по ссылке aeno.com/documents. Все указанные торговые марки и их названия являются собственностью их соответствующих владельцев.

SLK Parný mop **AENO** je zariadenie pre domácnosť určené na čistenie tvrdých podlahových krytín, laminátu, mramoru, dlaždíc, silného znečistenia skla, kovu a iných tepelne odolných povrchov, čalúnenia nábytku.

Model: ASM0002 (zástrčka typ E/F), ASM0002-UK (zástrčka typ G).

Technické údaje

Menovité napätie: 220–240 V (AC); frekvencia: 50/60 Hz. Menovitý výkon: 1200,0 W. Objem nádrže na vodu: 275 ml. Prevádzkový čas (s plnou nádržou): do 24 min. Prietok vody: do 25 g/min. Tlak pary: do 3 bar (maximálne). Teplota pary: približne +130 °C. Režimy dodávky pary: 3. Čas ohrevu: cca 15 s. Veľkosť jednotky (dĺžka×šírka×výška): 140×300×1140 mm. Prevádzkové podmienky: teplota – 0–50 °C, vlhkosť 20–70 %. Podmienky skladovania: teplota – 0–50 °C, vlhkosť 20–70 %. Stupeň ochrany: IPX4.

Dodávka zahŕňa (obrázky A, B, C, D)

Rukoväť (1), predlžovacia trubica (2), parný mop (držadlo na prenášanie (3), telo (4), nádržka na vodu (5), veko nádržky na vodu (6), tlačidlo pary (7), indikátory pary (8), tlačidlo na uvoľnenie prevádzkovej časti (9), prevádzková časť (10)), handrička na podlahu (2 ks) (11), nylonová kefa (2 ks) (12), mosadzná kefa (13), tryska (14), stierka (15), odmerka (16), kefa na škáry (17), rýchly návod, záručný list.

Obmedzenia a upozornenia

Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu uvedenému v špecifikáciách jednotky. Pred naplnením nádržky na vodu, počas čistenia a po skončení práce odpojte parný mop zo siete. Teleso spotrebiča, kábel, zástrčku, ovládacie časti ani trysky neponárajte do vody ani inej kvapaliny. Napájací kábel neumiestňujte do blízkosti horúcich predmetov. Nepoužívajte predlžovací

kábel. Aby ste predišli popáleninám počas prevádzky, dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali trysky a nemierite mopom na ľudí, zvieratá alebo rastliny. Nedovolte, aby para prišla do kontaktu so zariadeniami obsahujúcimi elektrické komponenty. Nedovolte deťom alebo neznámym osobám používať parný mop. Ak je napájací kábel poškodený, parný mop nepoužívajte, obráťte sa na autorizované servisné stredisko, ktoré vám ho vymení. Ak sa jednotka pokazí, nerozoberajte ju ani sa ju nepokúšajte opraviť sami. Mop nepoužívajte na čistenie povrchov s teplotnou odolnosťou nižšou ako +100 °C. Používajte iba čistenú vodu bez pridania chemikálií alebo čistiacich prostriedkov. Spotrebič rozoberajte a čistite až po jeho úplnom vychladnutí (najmenej 15 minút). Nepoužívajte mosadzný štetec na citlivé povrhy, napr. smalt, akryl.

Príprava na prácu

1. Vybaľte mop a príslušenstvo.
2. Na telese spotrebiča (4) otvorte kryt nádrže na vodu (6). Pomocou odmerky (16) naplňte nádržku na vodu (5) vodou. Zatvorte kryt (6).

Tabuľka 1. Priradenie a inštalácia príslušenstva

Tryska	Cieľová destinácia	Zostavte stránku
Pracovná časť (10)	Čistenie podlahy s handrička na podlahu (11)	Pripojte rukoväť (1) k predĺžovacej rúrke (2) a pripojte ju k telu jednotky (4). Vložte teleso (4) do upevňovacieho otvoru pracovnej časti (10) podľa obrázka F
Predĺžovacia rúrka (2)	Predĺženie jednotky na efektívne čistenie podláh a tažko prístupných miest	Vložte rúrku (2) s rukoväťou (1) do otvoru v telesе (4). Vložte telo jednotky (4) do otvoru v pracovnej časti (10), ako je znázornené na obrázku F

Handrička na podlahu (11)	Šetrné čistenie tvrdých podlahových krytin	Zostavte mop (pozri pokyny vyššie). Pripevnite handričku na podlahu (11) k pásu suchého zipsu na pracovnej časti (10) podľa obrázka J
Tryska (14)	Čistenie rohov, soklov, medzier medzi dlaždicami a iných ľahko prístupných miest	Zostavte mop (pozri pokyny vyššie). Namontujte trysku (14) na teleso jednotky (4) podľa obrázka G
Nylonová kefa (12)	Odstraňovanie nečistôt ľahkým mechanickým pôsobením	Nasadte trysku (14) na telo jednotky (4) (pozri pokyny vyššie). Nasadte nylonovú kefu (12) na trysku (14) podľa obrázka H
Mosadzná kefa (13)	Odstraňovanie obzvlášť odolných nečistôt mechanickým pôsobením	Namontujte trysku (14) na telo jednotky (4) (pozri pokyny vyššie). Nasadte mosadznú kefu (13) na trysku (14) podľa obrázka H
Škrabka (15)	Čistenie sklenených a zrkadlových povrchov	Namontujte trysku (14) na telo jednotky (4) (pozri pokyny vyššie). Nasadte škrabku (15) na trysku (14), ako je znázornené na obrázku I
Kefa na škáry (17)	Čistenie škár dlaždíc	Namontujte trysku (14) na telo jednotky (4) (pozri vyššie). Nasadte kefu na škáry (17) na trysku (14) podľa obrázka J

Operácia

1. Požadované príslušenstvo nainštalujte podľa tabuľky.
2. Zapojte zástrčku napájacieho kábla do elektrickej zásuvky.

3. Na spustenie ohrevu stlačte tlačidlo pary (7) a na 2 sekundy podržte. Počkajte približne 15 sekúnd, kým nezačnú blikat dva indikátory (8). Opäťovným stlačením tlačidla pary (7) spustíte prácu. Dva indikátory (8) sa rozsvietia nepretržite a začne sa vypúštať para.
4. Po dokončení operácie znova stlačte tlačidlo pary (7) na 2 sekundy. Odpojte zariadenie od elektrickej siete.
5. Počkajte, kým úplne vychladne, a potom mop utrite čistou, mäkkou handričkou.

Poznámka: Režim pary môžete nastaviť pomocou tlačidla pary (7). Počet indikátorov (8) sa zmení podľa toho (od 1 pre minimálny režim po 3 pre maximálny režim).

VAROVANIE! Počas prevádzky sledujte hladinu vody v nádrži. Mop nepoužívajte s prázdnou nádržou a nevyprázdňujte nádrž počas prevádzky, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

Odstraňovanie možných porúch

1. Parný mop nie je vyhrievaný. Možná príčina: spotrebič nie je zapnutý alebo nie je pripojený k napájaniu. Riešenie: Skontrolujte, či je spotrebič zapnutý, či je zástrčka pripojená do zásuvky a či je zásuvka v poriadku.
2. Parný mop nevytvára paru. Možné príčiny: nízka hladina vody v nádrži; spotrebič nie je zapnutý alebo nie je pripojený k elektrickej sieti. Riešenie: Odpojte spotrebič zo zásuvky a naplňte nádržku vodou; skontrolujte, či je mop zapnutý, či je zástrčka pripojená do zásuvky a či je zásuvka v poriadku.
3. Parný mop zanecháva na podlahe vodu. Možné príčiny: handrička na podlahu je príliš mokrá; nesprávne zvolený režim pary. Náprava: Vypnite spotrebič, odpojte ho zo zásuvky a významnejte handričku; vyberte iný režim pary.

VAROVANIE! Ak žiadne z možných riešení problém nevyrieši, obráťte sa na svojho dodávateľa alebo servisné stredisko. Prístroj nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte opravovať sami.



Tieto symboly označujú, že pri likvidácii spotrebiča, jeho batérií a akumulátorov a jeho elektrického a elektronického príslušenstva musíte dodržiavať predpisy o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a o odpade z batérií a akumulátorov. Podľa predpisov sa toto zariadenie musí po skončení životnosti zlikvidovať oddelene. Prístroj, jeho batérie a akumulátory ani jeho elektrické a elektronické príslušenstvo nevhadzujte spolu s netriedeným komunálnym odpadom, pretože by to bolo škodlivé pre životné prostredie. Ak chcete toto zariadenie zlikvidovať, musíte ho vrátiť na miesto predaja alebo odovzdať do miestneho recyklačného centra.

Spoločnosť ASBISc si vyhradzuje právo upravovať zariadenia a vykonávať zmeny a úpravy tohto dokumentu bez predchádzajúceho upozornenia používateľov.

Záručná doba a životnosť je 2 roky od dátumu zakúpenia výrobku.

Údaje o výrobcom: ASBISc Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cyprus). Vyrobené v Číne.

Aktuálne informácie a podrobnejší popis zariadení, ako aj návody na pripojenie, certifikáty, informácie o reklamáciách a zárukách sú k dispozícii na stiahnutie na stránke aeno.com/documents. Všetky uvedené ochranné známky a názvy značiek sú majetkom príslušných vlastníkov.

SRP Парни моп **AENO** је уређај за домаћинство намењен за чишћење подова од тврдог дрвета, ламината, мермера, подних плочица, чишћење тешке прљавштине на стаклу, металу и другим топлотно отпорним површинама, тапацираног намештаја.

Модел: ASM0002 (Е/F утичница), ASM0002-UK (G утичница).

Спецификације

Номинални напон: 220–240 V (AC); фреквенција: 50/60 Hz. Номинална снага: 1200,0 W. Запремнина резервоара за воду: 275 мл. Време рада (са пуним резервоаром): до 24 мин. Потрошња воде: до 25 г/мин. Притисак паре: до 3 бар (максимално). Температура паре: око +130 °C. Режими дотока паре: 3. Време загревања: око 15 сек. Величина уређаја (Д×Ш×В): 140×300×1140 mm. Радни услови: температура од 0 до +50 °C, влажност 20–70 %. Услови складиштења: температура од 0 до +50 °C, влажност 20–70 %. Степен заштите: IPX4.

Обим испоруке (слике A, B, C, D)

Дршка (1), продужна цев (2), парни моп (дршка за ношење (3), кућиште уређаја (4), резервоар за воду (5), поклопац резервоара за воду (6), дугме за пару (7), индикатори режима дотока паре (8), дугме за откопчање радног дела (9), радни део (10), крпа за под (2 ком.) (11), најлонска четка (2 ком.) (12), месингана четка (13), млазница (14), стругач (15), мерна чаша (16), четка за жлебове (17), кратки кориснички водич, гарантни лист.

Ограничења и упозорења

Проверите да ли напон напајања одговара напону наведеном у спецификацијама производа. Искључујте парни моп из електричне мреже пре пуњења резервоара за воду, током чишћења и након завршетка рада. Не потапајте кућиште уређаја, кабл, утикач, радни део и опрему у води или било коју течност. Не ставите кабл за напајање близу врућих предмета.

Немојте користити продужни кабл. Да бисте избегли опекотине током рада, пазите да не додирнете млавницу, не усмртавајте парни моп на људе, животиње, биљке. Пазите да пара не дође у контакт са уређајима који садрже електричне компоненте. Не дозволите да парни моп користе деца или особе које нису упознате са начином рада уређаја. Немојте користити парни моп ако је кабл за напајање оштећен, обратите се овлашћеном сервису да га замени. Ако уређај поквари, немојте га растављати и не покушавајте сами да га поправите. Не користите моп за чишћење површина са температурном отпорношћу испод +100 °C. Користите само пречишћену воду без додавања хемикалија или детерџената. Уређај растављајте и чистите тек након што се потпуно охлади (најмање 15 мин). Не користите месингану четку на осетљивим површинама као што су емајл или акрил.

Припрема за коришћење

1. Распакујте моп и додатну опрему.
2. Отворите поклопац резервоара за воду (6) на кућишту уређаја (4). Напуните резервоар (5) водом користећи мерну чашу (16). Затворите поклопац (6).

Табела 1. Намена и монтажа компоненти

Млавница	Сврха	Монтажа
Радни део (10)	Чишћење пода комплетно са крпом (11)	Скопчајте дошку (1) са продужном цеви (2) и причврстите је на кућиште уређаја (4). Убаците кућиште (4) у монтажни отвор радног дела (10) према слици F

Продужна цев (2)	Продужетак уређаја за ефикасно чишћење подова и тешко доступних места	Убаците цев (2) са дошком (1) у отвор на кућишту (4). Убаците кућиште уређаја (4) у отвор радног дела (10) према слици F
Подна крпа (11)	Деликатно чишћење тврдих подова	Саставите моп (в. упутства горе). Причврстите стражњу страну крпе (11) за чичак радног дела (10) као што је приказано на слици J
Млазница (14)	Чишћење углова, лајсна, размака између плочица, фуга и других тешко доступних места	Саставите моп (в. упутства горе). Наместите млазницу (14) на кућиште уређаја (4) према слици G
Најлонска четка (12)	Уклањање нечистоћа применом слабог механичког утицаја	Наместите млазницу (14) на кућиште уређаја (4) (в. упутства горе). Навуците најлонску четку (12) на млазницу (14) према слици H
Месингана четка (13)	Уклањање посебно упорних загађења механичком радњом	Наместите млазницу (14) на кућиште уређаја (4) (в. упутства горе). Монтирајте месингану четку (13) на млазницу (14) према слици H
Стругач (15)	Чишћење стаклених и огледалских површина	Наместите млазницу (14) на кућиште уређаја (4) (в. упутства горе). Монтирајте стругач (15) на млазницу (14) према слици I
Четка за жлебове (17)	Чишћење фуга плочица	Наместите млазницу (14) на кућиште уређаја (4) (в. упутства горе). Монтирајте четку за жлебове (17) на млазницу (14) као што је приказано на слици J

Коришћење

1. Инсталирајте потребну додатну опрему према табели.
2. Укључите кабл за напајање у утичници.
3. Притисните дугме за пару (7) на 2 секунде да се започне загревање. Сачекајте око 15 сек док две индикаторске лампице (8) не затрепћу. Поново притисните дугме за пару (7) да почнете са радом. Два индикатора (8) ће непрекидно светлести па започне доток паре.
4. Када завршите, поново притисните дугме за пару (7) на 2 сек. Одспојите уређај из мреже.
5. Сачекајте да се потпуно охлади и обришите моп чистом, меком крпом.

Напомена: Можете подесити доток паре помоћу дугмета за пару (7). Број упаљених индикатора (8) ће се сходно томе мењати (од 1 – минимални режим до 3 – максимални режим).

ПАЖЊА! Током рада, пазите на ниво воде у резервоару. Не укључујте моп са празним резервоаром и пазите да се не испразни током рада, то може оштетити уређај.

Решавање проблема

1. Парни моп се не загрева. Могући узрок: уређај није укључен или није спојен на електричну мрежу. Решење: уверите се да је моп укључен, да је утикач уметнут у утичницу и да у утичници има струје.
2. Парни моп не избацује пару. Могући узроци: премало воде у резервоару; уређај није укључен нити спојен на струју. Решење: искључите уређај и напуните резервоар водом; уверите се да је моп укључен, да је утикач уметнут у утичницу и да у утичници има струје.
3. Парна моп оставља воду на поду. Могући узроци: подна крпа је превише мокра; режим дотока паре је погрешно подешен. Решење:

искључите уређај, скините крпу и оцедите је; изаберите други режим дотока паре.

ПАЖЊА! Ако ништа од наведеног није помогло да се проблем реши, контактирајте свог добављача или сервисни центар. Немојте растављати уређај или покушавати да га сами поправите.



Овај симбол значи да када одлажете уређај, његове батерије и акумулаторе, као и његову електричну и електронску додатну опрему, морате да поштујете прописе о управљању отпадом електричне и електронске опреме (WEEE) и отпадом батерија и акумулатора. Прописи захтевају да се ова опрема селективно одлаже на крају њеног употребног века. Уређај, његове батерије и акумулатори, као и његов електрични и електронски прибор не смеју се одлагати заједно са неразврстаним комуналним отпадом јер ће то нанети штету животној средини. За уредно одлагање ове опреме, требате је вратити у продајно место или предати локалном центру за рециклажу. За детаље обратите се локалној служби за одлагање кућног отпада. ASBISc задржава право да модификује уређај и врши измене и допуне овог документа без претходног обавештења корисника.

Гарантни период и употребни век је 2 године од датума куповине robe.

Информације о произвођачу: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипар).

Произведено у Кини. Ажурне информације и детаљан опис уређаја, као и упутства за повезивање, сертификати, информације о друштвима који примају рекламације за квалитет и гаранције, доступне су за преузимање на линку aeno.com/documents. Сви наведени заштитни знакови и њихови називи су својина њихових власника.

UKR Парова швабра **AENO** є побутовим пристроєм, що призначений для очищення підлог з твердих порід дерева, ламінату, мармуру, плитки, очищення сильних забруднень на скляних, металевих і інших термостійких поверхнях, меблевої обивки.

Моделі: ASM0002 (штекер типу E/F), ASM0002-UK (штекер типу G).

Технічні характеристики

Номінальна напруга: 220–240 В (AC); частота: 50/60 Гц. Номінальна потужність: 1200,0 Вт. Ємність резервуара для води: 275 мл. Час роботи (з повним резервуаром): до 24 хв. Витрати води: до 25 г/хв. Тиск пара: до 3 бар (максимальне). Температура пара: близько +130 °C. Режими подачі пари: 3. Час нагріву: близько 15 сек. Розмір пристрою (Д×Ш×В): 140×300×1140 мм. Умови експлуатації: температура – 0–50 °C, вологість 20–70 %. Умови зберігання: температура – 0–50 °C, вологість 20–70 %. Ступінь захисту: IPX4.

Комплект поставки (малюнки А, В, С, D)

Рукоятка (1), подовжуvalьна трубка (2), парова швабра (ручка для перенесення) (3), корпус пристрою (4), резервуар для води (5), кришка резервуара для води (6), кнопка подачі пари (7), індикатори режимів подачі пари (8), кнопка від'єднання робочої частини (9), робоча частина (10), серветка для підлоги (2 шт.) (11), нейлонова щітка (2 шт.) (12), латунна щітка (13) струменева насадка (14), скребок (15), мірний стакан (16), щілинна щітка (17), інструкція, гарантійний талон.

Обмеження та попередження

Переконайтесь, що напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному в технічних характеристиках пристрою. Перед наповненням резервуара для води, під час очищення і після завершення роботи відключайте парову швабру від мережі. Не занурюйте корпус пристрою, шнур, вилку живлення, робочу частину і насадки в воду чи іншу рідину. Не розміщуйте шнур живлення поблизу гарячих об'єктів. Не використовуйте подовжувач. Щоб уникнути опіків під час роботи будьте обережні і не торкайтесь до струменевої насадки, не спрямовуйте працючу швабру на

людей, тварин, рослини. Не допускайте попадання пари на пристрой, що містять електричні компоненти. Не допускайте використання парової швабри дітьми або особам, які неознайомлені зі способом експлуатації пристрою. Не використовуйте парову швабру в разі пошкодження кабелю живлення, зверніться в авторизований сервісний центр для його заміни. У разі виходу пристрою з ладу не розбирайте його і не намагайтесь відремонтувати самостійно. Не використовуйте швабру для очищення поверхонь з рівнем термостійкості нижче +100 °C. Використовуйте тільки очищену воду без додавання хімікатів або миючих засобів. Проводьте розбирання і очищення виробу тільки після повного охолодження (не менше 15 хвилин). Не використовуйте латунну щітку для обробки чутливих поверхонь, наприклад емалі, акрилу.

Підготовка до роботи

1. Розпакуйте швабру і комплектуючі.
2. На корпусі пристрою (4) відкрийте кришку резервуара для води (6). Наповніть резервуар для води (5) водою, використовуючи мірний стакан (16). Закрійте кришку (6).

Таблиця 1. Призначення і установка комплектуючих

насадка	призначення	збірка
Робоча частина (10)	Очищення підлоги в комплекті з серветкою (11)	З'єднайте рукоятку (1) з подовжуvalальною трубкою (2) і прикріпіть її до корпусу пристрою (4). Вставте корпус (4) в отвір для кріплення робочої частини (10) відповідно до малюнка F
Подовжуvalьна трубка (2)	Подовження пристрою для ефективного очищення підлоги і важкодоступних місць	Вставте трубку (2) з рукояткою (1) в отвір корпусу (4). Вставте корпус пристрою (4) в отвір робочої частини (10) відповідно до малюнка F

Серветка для підлоги (11)	Дбайливе очищення твердих підлог	Зберіть швабру (дивіться вказівки вище). Прикріпіть виворітну сторону серветки (11) до липучки робочої частини (10), як показано на малюнку J
Струменева насадка (14)	Очищення кутів, плінтурів, щілин між плиткою та інших важкодоступних місць	Зберіть швабру (дивіться вказівки вище). Встановіть струменеву насадку (14) на корпус пристрою (4) відповідно до малюнка G
Нейлонова щітка (12)	Видалення забруднень із застосуванням невеликого механічного впливу	Встановіть струменеву насадку (14) на корпус пристрою (дивіться вказівки вище). Встановіть нейлонову щітку (12) на струменеву насадку (14) відповідно до малюнка H
Латунна щітка (13)	Видалення особливо стійких забруднень із застосуванням механічної дії	Встановіть струменеву насадку (14) на корпус пристрою (4) (дивіться вище). Встановіть латунну щітку (13) на струменеву насадку (14) відповідно до малюнка H
Скребок (15)	Очищення скляніх і дзеркальних поверхонь	Встановіть струменеву насадку (14) на корпус пристрою (4) (дивіться вище). Встановіть скребок (15) на струменеву насадку (14) відповідно до малюнка I
Щілинна щітка (17)	Очищення міжплиточних швів	Встановіть струминну насадку (14) на корпус пристрою (4) (дивіться вище). Встановіть щілинну щітку (17) на струминну насадку (14) відповідно до малюнка J

Експлуатація

1. Встановіть необхідні комплектуючі згідно з таблицею.
2. Вставте вилку шнура живлення в розетку.

3. Натисніть кнопку подачі пари (7) і утримуйте протягом 2 секунд для початку нагріву. Зачекайте близько 15 секунд, поки не почнуть мигати два індикатори (8). Повторно натисніть кнопку подачі пари (7). Два індикатора (8) будуть горіти безперервно, почнеться подача пари.
4. Після завершення роботи знову натисніть кнопку подачі пари (7) і утримуйте протягом 2 секунд. Вимкніть пристрій від мережі.
5. Дочекайтесь повного охолодження і протріть швабру чистою м'якою тканиною.

Примітка: ви можете регулювати режим подачі пари кнопкою подачі пари (7). Кількість індикаторів (8), які горять буде змінюватися відповідним чином (від 1 – мінімальний режим до 3 – максимальний режим).

УВАГА! Під час роботи слідкуйте за рівнем води в резервуарі. Не допускайте включення швабри з порожнім резервуаром і спустошення резервуара під час роботи, це може спричинити до пошкодження пристроя.

Усуення можливих несправностей

1. Парова швабра не нагрівається. Можлива причина: пристрій не включений або не під'єднаний до електромережі. Рішення: переконайтесь, що прилад включений, вилка живлення підключена до розетки, а розетка справна.
2. Парова швабра не виробляє пар. Можливі причини: низький рівень води в резервуарі; пристрій не включений або не під'єднаний до електромережі. Рішення: вимкніть прилад від мережі і наповніть резервуар водою; переконайтесь, що швабра включена, вилка підключена до розетки і розетка справна.
3. Парова швабра залишає воду на підлозі. Можливі причини: серветка для підлоги занадто мокра; неправильно обраний режим подачі пари. Рішення: вимкніть пристрій, від'єднайте і відіжміть серветку; виберіть інший режим подачі пари.

УВАГА! Якщо жоден з можливих шляхів усунення не допоміг вирішити вашу проблему, зверніться до постачальника або в сервісний центр. Не розбирайте пристрій і не намагайтесь відремонтувати його самостійно.



Ці символи означають, що при утилізації пристрою, його батарей і акумуляторів, а також його електричних і електронних аксесуарів, необхідно слідувати Директиві щодо відпрацьованого електричного й електронного обладнання (WEEE) і Директиві про батареї та акумулятори та відходи від батареок та акумуляторів, що містять небезпечні речовини. Згідно з директивами, дане обладнання після закінчення терміну служби підлягає окремій утилізації. Не допускається утилізацію пристрою, його батареї та акумулятори, а також його електричні і електронні аксесуари разом з несортированими міськими відходами, оскільки це завдає шкоди навколошньому середовищу. Для утилізації даного устаткування, його необхідно повернути в пункт продажу або здати в місцевий пункт переробки. Для отримання детальної інформації слід звернутися в місцеву службу ліквідації побутових відходів.

Компанія ASBISc залишає за собою право модифікувати пристрій та вносити правки та зміни до цього документа без попереднього повідомлення користувачів.

Гарантійний термін і термін служби – 2 роки з дати придбання виробу.

Відомості про виробника: ASBISc Enterprises PLC, Lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кіпр). Зроблено в Китаї.

Актуальні відомості і докладний опис пристрою, а також інструкція по підключення, сертифікати, відомості про компанії, які приймають претензії щодо якості та гарантії, доступні для скачування за посиланням aeno.com/documents. Всі зазначені торговельні марки і їх назви є власністю їх відповідних власників.

UZB AENO bug'li polyuvgich – bu qattiq yog'och, laminat, marmar, plitkali pollarni, shisha, metall va boshqa issiqlikka bardoshli yuzalardagi qotib qolgan kirni va mebel qoplamasini tozalash uchun mo'ljallangan maishiy texnika.

Model: ASM0002 (Rozetka turi E/F), ASM0002-UK (Rozetka turi G).

Teknik xususiyatlari

Nominal kuchlanishi: 220–240 V (AC); Chastotasi: 50/60 Gerts. Nominal quvvati: 1200,0 Vt. Suv idishning hajmi: 275 ml. Ish vaqtisi (suv idishi to'la holda): 24 mingacha. Suv sarfi (iste'moli): 25 g/mingacha. Bug' bosimi: 3 bargacha (maksimal). Bug' harorati: +130 °C atrofida. Bug' berish rejimi: 3. Isitish vaqtisi: taxminan 15 soniya. Qurilma o'lchami ($U \times K \times B$): 140×300×1140 mm. Ishlatish shartlari: harorati – 0–50 °C, namligi 20–70 %. Saqlash shartlari: harorati – 0–50 °C, namligi 20–70 %. Himoya darajasi: IPX4.

Yetkazib berish to'plami (A, B, C, D raqamlari)

Tutqich (1), uzatma trubkasi (2), bug'li polyuvgich (tashish dastasi (3), qurilma korpusi (4), suv idishi (5), suv idishining qopqog'i (6), bug' berish tugmasi (7), bug' berish ko'rsatlichlarning 'rejimlari (8)), ishchi qismini ajratish tugmasi (9), ishchi qismi (10)), polga mo'ljallangan salfetka (2 dona) (11), neylonli cho'tka (2 dona) (12), jezdan yasalgan cho'tka (13), purkaydigan nasadka (14), kurak (15), o'lchov stakani (16), tirkishlarni tozalashga mo'ljallangan cho'tka (17), foydalanish uchun tezkor qo'llanma, kafolat taloni.

Cheklovlar va ogohlantirishlar

Quvvat manbai kuchlanishining mahsulot ko'rsatilgan kuchlanish bilan mos kelishiga ishonch hosil qiling. Suv idishini to'ldirishdan oldin, uni tozalash paytida va ishlatib bo'lgandan so'ng, bug' polyuvgichini elektr tarmog'dan uzing. Qurilmaning korpusini, shnurini, vilkasini, ishchi qismini va nasadkani suvgaga yoki boshqa suyuqlikka botirmang. Quvvat shnurini issiq narsalarga yaqin qo'y mang. Uzaytirgichdan foydalanmang. Qurilma ishlayotgan paytda kuyib qolishning oldini olish uchun purkaydigan nasadkaga qo'l tegizmang, ishlab turgan polyuvgichni odamlarga,

hayvonlarga, o'simliklarga qarab yo'naltirmang. Elektr komponentlari bo'lgan qurilmalarga bug'ning tushishiga yo'l qo'y mang. Bug'li polyuvgichni bolalar yoki qurilmaning ishlashidan bexabar odamlar ishlatishiga yo'l qo'y mang. Quvvat shnuri shikastlangan bo'lса, bug'li yuvgichni ishlatmang, uni almashtirish uchun vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Agar qurilma buzilgan bo'lса, uni qismlarga ajratmang yoki o'zingiz ta'mirlashga urinmang. Issiqlikka chidamlilik darajasi +100 °C dan past bo'lgan sirtlarni tozalash uchun polyuvgichni ishlatmang. Kimyoviy va yuvish vositalarini qo'shmasdan faqat tozalangan suvdan foydalaning. Qurilmani faqat to'liq sovganidan keyin (kamida 15 daqiqqa) qismlarga ajrating va tozalang. Emal, akril kabi sezuvchan yuzalarda jezdan yasalgan cho'tkani ishlatmang.

Qurilmani ishlatishga tayyorlash

1. Polyuvgich va aksessuarlarni o'rovdan oling.
2. Qurilma korpusidagi (4) suv idishning qopqog'ini (6) oching. Suv idishini (5) o'lchov stakani (16) yordamida suv bilan to'ldiring. Qopqoqni yoping (6).

Jadval 1. Aksessuarlarning vazifasi va o'rnatilishi

Nasadka	Vazifasi	Yig'ish
Ishchi qismi (10)	Polni komlekta kiruvchi salfetka bilan tozalash (11)	Tutqichni (1) uzatma trubkasiga (2) ulang va uni qurilma korpusiga (4) ulang. Korpusni (4) F -rasmga muvofiq ishchi qismining (10) mahkamlash teshigiga joylashtiring
Uzatma trubkasi (2)	Pol va yetib borish qiyin bo'lgan joylarni samarali tozalash uchun qurilmaning kengaytirilishi	Trubkani (2) tutqish (1) bilan birga korpusdagi teshikka (4) joylashtiring. Qurilma korpusini (4) F -rasmga muvofiq ishchi qismining (10) teshigiga joylashtiring
Polga mo'ljallanga n salfetka (11)	Qattiq pol qoplamlarini ehtiyyotkorlik bilan tozalash	Polyuvgichni yig'ing (yuqoridagi ko'rsatmalarga qarang). Salfetkaning (11) teskari tomonini ishchi qismining (10)

		yopishqog'iga (lipuchkasiga) rasmida ko'rsatilgandek ulang. J
Purkaydigan nasadka (14)	Burchaklar, plintuslar, plitkalar orasidagi bo'shlqlar va boshqa yetib borish qiyin bo'lgan joylarni tozalash	Polyuvgichni yig'ing (yuqoridagi ko'rsatmalarga qarang). G -rasmga muvofiq purkaydigan nasadkani (14) qurilma korpusiga (4) o'rnatning
Neylonli cho'tka (12)	Ozgina mexanik ta'sir yordamida kirni tozalah	Purkaydigan nasadkani (14) qurilmaning korpusiga joylashtiring (yuqoridagi ko'rsatmalarga qarang). H rasmida ko'rsatilgandek, neylonli cho'tkani (12) purkaydigan nasadkaga (14) joylashtiring
Jezdan yasalgan cho'tka (13)	Mexanik harakatlar yordamida, ayniqsa, qotib qolgan kirlarni olib tashlash	G -rasmga muvofiq purkaydigan nasadkani (14) qurilma korpusiga (4) o'rnatning (yuqoridagi ko'rsatmalarga qarang). Jezdan yasalgan cho'tkasni (13) H -rasmida ko'rsatilgandek, purkaydigan nasadkaga (14) o'rnatning
Kurak (15)	Shisha va oyna yuzalarni tozalash	G -rasmga muvofiq purkaydigan nasadkani (14) qurilma korpusiga (4) o'rnatning (yuqoridagi ko'rsatmalarga qarang). I rasmga muvofiq kurakni (15) purkaydigan nasadkaga (14) o'rnatning
Tirqishlarni tozalashga mo'ljallangan cho'tka (17)	Plitkalar o'ttasidagi choklarni tozalash	Purkaydigan nasadkani (14) qurilma tanasiga (4) o'rnatning (yuqoriga qarang). J rasmiga muvofiq tirqishlarni tozalashga mo'ljallangan cho'tkani (17) purkaydigan nasadkaga (14) joylashtiring

Ishlatish

1. Jadvalga muvofiq kerakli aksessuarlarni o'rnatning.
2. Elektr simini rozetkaga ulang.

3. Bug' berish (7) tugmasini bosing va isitishni boshlash uchun 2 soniya ushlab turing. Ikkita ko'rsatkichlar (8) miltillab yona boshlaguncha 15 soniya kuting. Ishni boshlash uchun bug' berish (7) tugmasini qayta bosing. Ikkita ko'rsatkichlar (8) uzlusiz yonib turadi, bug' berish boshlanadi.
4. Ishni tugatgandan so'ng, bug' chiqarish tugmasini (7) yana 2 soniya bosib turing. Qurilmani tarmoqdan uzing.
5. To'liq sovushini kutib turing va polyuvgichni toza, yumshoq mato bilan artib oling.

Eslatma: bug' chiqarish rejimini bug' chiqarish tugmasi (7) yordamida sozlappingiz mumkin. Yonayotgan ko'rsatkichlar soni (8) mos ravishda o'zgaradi (1 – minimal rejimdan 3 – maksimal rejimgacha).

DIQQAT! Qurilma ishlayotgan paytda suv idishida suvning sathini kuzatib boring. Qurilma ishlayotgan paytda, suv idishi bo'sh bo'lganda polyuvgichni ishlatmang, bu qurilmaga zarar etkazishi mumkin.

Mumkin bo'lgan nosozliklarni bartaraf etish

1. Bug'li polyuvguch qizimayapdi. Mumkin bo'lgan sabablar: qurilma yoqilmagan yoki elektr tarmog'iغا ularmagan. Muammoni hal qilish uchun yechim: Qurilmaning yoqilganligiga, uning quvvat vilkasini rozetkaga ulanganligiga va rozetkaning ishlayotganligiga ishonch hosil qiling.
2. Bug polyuvgichi bug' chiqarmayapdi. Mumkin bo'lgan sabablar: suv idishida suv sathining pastligi; qurilma yoqilmagan yoki tarmoqqa ularmagan. Muammoni hal qilish uchun yechim: qurilmani tarmoqdan uzing va suv idishini suv bilan to'ldiring; polyuvgichning yoqilganligiga, vilkasi rozetkaga ulanganligiga va rozetkaning ishlayotganligiga ishonch hosil qiling.
3. Bug' polyuvgichi pol ustida suv qoldiriyapdi. Mumkin bo'lgan sabablar: pol salfetkasi juda nam; bug' chiqarish rejimi noto'g'ri tanlangan. Muammoni hal qilish uchun yechim: qurilmani o'chiring, salfetkani uzing va siqib oling; boshqa bug' rejimini tanlang.

DIQQAT! Agar mumkin bo'lgan vositalardan hech biri muammoni hal qilmasa, etkazib beruvchiningizga yoki xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Qurilmani qismrlarga ajratmang yoki uni o'zingiz ta'mirlashga urinmang.



Ushbu belgilarni qurilma, uning batareyalari va akkumulyatorlari, shuningdek elektr va elektron aksessuarlarini utilisatsiya qilishda (WEEE) elektr va elektron uskunalarining hamda batareyalar va akkumulyatorlarning chiqindilaridan foydali narsalar olish qoidalariiga amal qilish kerak. Qoidalarga ko'ra, ushbu uskunaning ishlash muddati tugagandan so'ng alohida utilisatsiyaga yotadi. Qurilmani, uning batareyalari va akkumulyatorlari, shuningdek, unung elektrik va elektron aksessuarlarini shahar chiqindilari bilan bir qatorda utilisatsiya qilishga yo'l qo'yilmaydi, chunki bu atrof-muhitga zarar etkazadi. Ushbu uskunani utilisatsiya qilish uchun uni sotish yoki mahalliy qayta ishlash nuqtalariga qaytarish kerak. Batafsil tafsilotlarni olish uchun maishiy chiqindilarni yo'qotish xizmatiga murojaat qilish kerak.

ASBISc foydalanuvchilarni oldindan ogohlantirmsandan qurilmani o'zgartirish va ushbu hujjatga o'zgartirish va o'zgartirishlar kiritish.

Kafolat muddati va xizmat muddati – mahsulot sotib olingan kundan boshlab 2 yil.

Ishlab chiqaruvchi haqida ma'lumot: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipr). Xitoya ishlab chiqarilgan.

Qurilmaning dolzarb ma'lumotlari va batafsil tavsiyi, shuningdek ularish bo'yicha ko'rsatmalar, sertifikatlar, sifat va kafolatlar bo'yicha da'volarni qabul qiladigan kompaniyalar haqidagi ma'lumotlarni [aeno.com/documents](#) saytidan yuklab olishingiz mumkin. Ko'rsatilgan barcha savdo belgilari va ularning nomlari tegishli egalarining mulki bo'lib hisoblanadi.

ZHOAENO 蒸汽洗地机是一种家用设备，适用于清洗硬木地板、复合板、大理石、瓷砖、适用于清洗玻璃、金属和其他耐高温材质的地面，家具装饰品上的严重污秽。

模型:ASM0002(E/F型插头),ASM0002-UK(G型插头).

技术参数

额定电压：220–240V(AC)；频率：50/60Hz；额定功率：1200.0W；大水箱容量：275mL；运行时间（满水箱时）：长达 24 分钟；水流量：高达 25 克/分钟；蒸汽压力：最高 3bar；蒸汽温度：约+130°C；蒸汽模式：3；预热时间：约 15 秒；该设备尺寸（长×宽×高）：140×300×1140mm。操作条件：温度—0–50°C，湿度 20–70%。储存条件：温度—0–50°C，湿度 20–70%。保护程度：IPX4。

装箱单（图 A、B、C、D）

手柄（1），可拆卸金属杆（2），蒸汽洗地机（提手（3），机身（4），大水箱（5），水箱盖（6），蒸汽按钮（7），蒸汽模式指示灯（8），操作部分释放按钮（9），操作部分（10），拖布（2 块）（11），尼龙刷（2 块）（12），铜丝刷（13），喷嘴头（14），刮铲头（15），量杯（16），槽沟清洁刷子（17），说明书，保修卡。

限制和注意事项

请确认电源电压与设备技术参数的电压相一致。将水放到水箱里之前、运行过程中，清洗完之后，请断开设备的电源。请勿将机身、电线、电源插头、操作部分或刷头浸入水或其他液体中。不要把电源线放在高温物体附近。不允许使用电源转换器。为防止操作过程中的烧伤，请注意不要触摸喷嘴头，不要将运行中的设备对准人、动物或植物。不要让蒸汽接触到含有电气元件的设备。不要让儿童或不了解如何使用设备的人使用蒸汽洗地机。如果电源线损坏，请不要使用蒸汽洗地机，请联系服务中心进行更换。如果设备出现故障，请不要自行拆卸或尝试维修。请勿将拖把用于清洁耐温低于+100 °C 的表面。只允许使用没有添加任何化学品或洗涤剂的纯净水。只有在设备完全冷却后（至少 15 分钟），才可以拆卸和清洁设备。不要在敏感的表面上例如搪瓷，丙烯使用铜丝刷。

首次使用产品前

1. 请拆开蒸汽洗地机和配件的包装。
- 2 在机身上（4），打开水箱（6）。用量杯（16）将水箱（5）装满水；关闭大水箱（6）。

表格 1. 配件的使用和安装

刷头	如何使用	安装
机身 (10)	带着拖布来清洗地板(11)	将手柄(1)与可拆卸金属杆(2)连接，并将其安装在机身(4)上。根据图 F 将机身 (4) 插入操作部分的连接孔 (10)。
可拆卸金属杆 (2)	延长设备，深度清洗地板和难以到达的地方用的	将带有手柄 (1) 的杆 (2) 插入机身 (4) 的开口中。如图 F 所示，将机身 (4) 插入操作部分 (10) 的孔中。
拖布 (11)	清洗硬地板表面上	组装设备（见上文说明）。如图 J 所示，将布(11)的底面与工件(10)的尼龙搭扣条连接起来。
喷嘴头(14)	清洗墙角、墙角版、瓷砖上的缝隙和其他难以到达的地方	组装设备（见上文说明）。根据图 G，将喷嘴头 (14) 安装到设备机身 (4) 上。
尼龙刷 (12)	用轻度的机械作用去除污染物	将喷嘴头 (14) 安装到设备的机身上（见上述说明）。根据图 H，将尼龙刷 (12) 装入喷嘴头 (14)。
铜丝刷 (13)	利用机械作用去除特别顽固的污垢	将喷嘴头 (14) 装入装置机身 (4)（见上文）。根据图 H，将铜丝刷 (13) 装入喷嘴头 (14)。
刮铲头(15)	清洗玻璃和镜子表面	将喷嘴头 (14) 装入装置机身 (4)（见上文）。如图 I 所示，将刮铲头 (15) 安装到喷嘴头 (14) 上。
槽沟清洁刷子 (17)	清洁瓷砖缝	将喷嘴头 (14) 装上设备机身 (4)（见上文）。根据图 J，将槽沟清洁刷子 (17) 装到喷嘴头 (14) 上。

使用产品

1. 根据表格安装所需的配件。
2. 将电源线插头插入电源插座。
3. 按下蒸汽按钮 (7) 2 秒，本设备开始加热。等待大约 15 秒，直到两个灯 (8) 闪烁起来。再次按下蒸汽按钮 (7)，开始操作。两个灯 (8) 稳定地亮着，设备开始出蒸汽。
4. 操作完成后，再次按住蒸汽按钮 (7) 2 秒。断开设备的电源。

5. 等到设备完全冷却，用干净的软布擦设备。

注意：您可以用蒸汽按钮（7）调节蒸汽模式。指示灯的数量（8）将相应改变（从最小模式1到最大模式3）。

警告！在操作过程中要注意水箱中的水位。不要在空水箱的情况下使用设备，也不要在操作过程中清空水箱，因为这可能损坏设备。

故障排除

1. 产品无法加热。引致原因：设备没有打开或电瓶没有接好。解决方案：请确认该设备已打开，插上电源插头，请确认插座是否正常工作。
2. 产品不能产生蒸汽。引致原因：水箱中的水位低；设备没有打开或没有连接到电源。解决方案：断开设备电源，向水箱注水。确认设备是否打开，插头是否连接到插座上，插座是否正常工作。
3. 有水渍。引致原因：拖布过于湿；蒸汽模式不正确。解决方案：断开设备电源，将拖布拧干；试一试不同的蒸汽模式。

警告！如果所有可能的解决方案都无法解决问题，请联系您的供应商或服务中心。请勿拆卸设备或尝试自行维修。质保期和使用期限：自产品购买之日起2年。



这些符号表明，在处理本设备、其电池和蓄电池以及其电气和电子配件时，您必须遵守《废弃电气和电子设备》(WEEE) 和《废弃电池回收处理》。在其使用寿命结束时，该设备必须被分类回收。本设备、其电池和蓄电池以及其电气和电子配件不得与未经分类的城市垃圾一起处理，因为这将对环境造成危害。处理本设备，必须将其送零售店或送到当地的回收中心。请联系您当地的生活废弃物管理中心，以了解更多详情。

ASBISc 公司保留修改设备和对本文件进行修改和变更的权利，而无需事先通知用户。保修和使用寿命为自产品购买之日起2年。制造商的详细信息：ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (塞浦路斯)。中国制造。

有关设备的最新的信息和详细描述，以及连接说明、证书、接受质量索赔的公司信息和保证书，可以从aeno.com/documents 上下载。所有提到的商标和品牌名称均为其各自所有者的财产。

aeno.com

RoHS
compliant



UKCA

